



NX1101

Adaptador de red PCI Gigabit



Introducción

Gracias por la compra del adaptador de red ASUS NX1101 de Gigabit Se trata de un adaptador de red 10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-T con Windows Plug and Play para equipos de bus local PCI.

Características

- Transceptor 10/100/1000 integrado
- Autonegociación con capacidad para página siguiente
- Admite PCI 2.2, 32 bit, 33/66MHZ.
- Detección y autocorrección de cruce.
- Descarga de la suma de comprobación de Microsoft NDIS (IP, TCP, UDP) y soporte para descarga de grandes envíos
- Admite control de flujo de dúplex completo (IEEE 802.3x)
- Compatible con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab y IEEE 802.3z
- Admite etiquetación IEEE 802.1Q VLAN.
- Soporte para EEPROM de serie y/o Flash.
- Señalización 3.3V, tolerante con 5V PCI E/S
- Soporte para transmisión/recepción FIFO (32K).
- Admite ahorro de energía de corte de corriente/corte del vínculo.
- Soporte para Plug and Play

Contenido del paquete

1. Adaptador de red ASUS NX1101
2. CD de controlador
3. Esta Guía de instalación rápida

Instalación de ASUS NX1101

1. Apague su equipo y desconecte el cable de alimentación del equipo.
2. Abra la carcasa del equipo y busque una ranura PCI disponible en la placa base.
3. Inserte el ASUS NX1101 en la ranura PCI hasta que se asienten todos los contactos.
4. Apriete el soporte ASUS NX1101 al chasis del equipo con un tornillo.
5. Cierre la carcasa del equipo.
6. Conecte un extremo del cable Ethernet RJ-45 al adaptador.

Instalación del controlador ASUS NX1101

Windows 95, 98, 98SE, ME, 2000 y XP

Tras instalar el adaptador de red por primera vez, Windows detectará el nuevo hardware. Examine el controlador en el CD de soporte suministrado. El CD de soporte también proporciona una Ejecución automáticamente para instalar los controladores automáticamente.


Window NT4.0 y NetwareX

Inicie sesión en NT4.0/NetwareX después de instalar el adaptador de red. Inserte el CD de soporte suministrado y siga las instrucciones que aparecen en el documento "Readme.txt" para instalar los controladores.

DOS

Vaya a DOS después de instalar el adaptador de red. Inserte el CD de soporte suministrado y siga las instrucciones que aparecen en el documento "Readme.txt" para instalar los controladores.

Indicadores de estado y puertos

	10/100 ACT: Parpadeando: Transferencia de datos a 10 o 100Mbps
	1000 ACT: Parpadeando: Transferencia de datos a 1000Mbps
	RJ-45: Éste es un puerto utilizado para conectar el cable de Ethernet

Especificaciones técnicas

Estándares de comunicación

Compatible con IEEE 802.3z
Control de flujo de dúplex completo IEEE 802.3x
Etiquetación VLAN IEEE 802.1q
10BASE-T: Compatible con IEEE 802.3
100BASE-TX: Compatible con IEEE 802.3u
1000BASE-T: Compatible con IEEE 802.3ab

Velocidad de transferencia

10Mbps, 100Mbps, 1,000Mbps

Conector

Puerto Ethernet RJ-45

Interfaz del sistema

PC compatible con IBM con una ranura PCI disponible (PCI 2.1 o PCI 2.2)

Sistemas operativos admitidos

Windows: 95, 98/98SE, ME, 2000, XP, NT 4.0

Temperatura

En funcionamiento: 0°C – 55°C
Almacenamiento: -25°C – 75°C
Humedad: de 5 % a - 95 % (sin condensación)