

| <div> <div></div> <div></div> </div>                                                                                            |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div><b>ATH-ANC23 QuietPoint®</b></div> <div> </div> </div>                                                               | <div> <div><b>ATH-ANC23 QuietPoint®</b></div> <div> </div> </div>                                                     |
| <div> <div><b>Instruction Manual</b></div> <div> ATH-ANC23 QuietPoint® Noise-Cancelling Headphones </div> </div>                | <div> <div><b>Manuel d'utilisation</b></div> <div> Écouteurs à réduction de bruit ATH-ANC23 QuietPoint® </div> </div> |
| <div> <div><b>Manual de instrucciones</b></div> <div> Auriculares con cancelación del ruido ATH-ANC23 QuietPoint® </div> </div> | <div> <div><b>Manuale d'uso</b></div> <div> Auricolari ATH-ANC23 QuietPoint® con riduzione del rumore </div> </div>   |
| <div> <div><b>Bedienungsanleitung</b></div> <div> ATH-ANC23 QuietPoint® Noise-Cancelling In-ear-Kopfhörer </div> </div>         | <div> <div><b>audio-technica</b></div> <div> </div> </div>                                                            |

## English

Audio-Technica's ATH-ANC23 QuietPoint® headphones use an innovative active noise-cancelling technology to provide a comfortable listening environment in areas with high ambient noise. The headphones feature a miniature microphone in each earpiece that picks up ambient noise (such as traffic, air-handling systems, etc.). Electronics in the control box create a noise-cancelling wave that is 180° out of phase with the ambient noise. This wave acts like a noise eraser: it cancels out the annoying sounds that surround you without diminishing the audio you want to hear.

- Active Noise Cancellation**—Advanced electronics cancel up to 90% of background noise, creating a restful listening environment
- Spectacular sound**—Innovative ANC circuitry delivers an exceptionally pure audio signal in noise-cancelling mode
- Ultra-compact design**—In-ear design is ideal for travel
- Passive mode**—Audio functions (in passive mode) even without battery
- Versatile performance**—Ideal for use with all audio sources, including MP3 and other portable players

### Features and Included Accessories

- Control box**—In-line control box has on/off and volume controls along with noise-cancelling electronics.
- Power LED**—lights red when power is ON.
- Power switch**—activates noise-cancelling function when power is ON. Headphones also operate as stereo headphones in OFF position without active noise-cancelling function.
- Volume control**—Controls the headphone volume dependent on source level.
- Replaceable rubber tips**—small, medium and large earpieces provide a custom fit.
- Comply™ Foam Tips**—Comfortably seal the ear canal (1 pair).
- Headphones**—a miniature microphone in each earpiece picks up ambient noise (such as traffic, air-handling systems, etc.).
- Adjustable cable**—Y cable includes an adjustable sleeve.
- Gold-plated mini-plug**—1.3 m cord (between control box and 3.5 mm mini-plug).
- Airline adapter**
- AAA battery**
- Protective vinyl pouch**

### Installing the battery

The ATH-ANC23 requires one AAA battery for operation (included). Use only disposable AAA alkaline batteries. **Do not use rechargeable batteries.**

- Move power switch to the “OFF” position.
- Turn control box over to access battery compartment.
- Open battery cover by sliding the cover in the direction of the arrow on the cover.
- Insert AAA battery, observing correct polarity as marked.
- Close battery compartment cover.

### Using your headphones

- Connect the headphone cable to the headphone jack of your audio device.
  - Use 3.5 mm (1/8") stereo mini-plug to connect to MP3, CD player, DVD player, computer, and other audio devices equipped with a 3.5 mm output jack.
  - Use included airline adapter to connect to typical airline audio systems.**Note:** The headphones cannot be used with devices equipped with 2.5 mm or 1/8" headphone jacks without the purchase of an adapter. Please purchase an optional mono/stereo adapter for use with a mono device. (Without use of an adapter, the right channel is muted when headphones are connected to a mono device.)
- Wear the left headphone (marked L) in your left ear; and the right headphone (marked R) in your right ear.
**Note:** the L and R designations are at the base of the cable strain relief near where the cable exits the headphone. Insert the rubber tip on the headphone into your ear so it fits snugly and comfortably. If fit is not correct, please see Selecting your replaceable rubber tips, below. Do not push beyond the ear canal opening.

To use the Comply Foam Tips: after installing them on your headphones, compress the tips by rolling them between your fingers. The tip will expand to fit when inserted into your ear canal opening.

- To activate noise-cancelling function, move the power switch on your control box to the “ON” position; power indicator should light (red). (If you do not wish to use the active noise-cancelling function, move power switch to the “OFF” position.)
- Turn on your audio device. (Volume should be set at a low level at first; adjust as necessary on audio device.) Use the volume control on the ATH-ANC23 control box to adjust the volume of your music. Maximum volume is limited by the setting on your music source. If the noise-cancelling function and/or low frequency response seems to be missing, check to make certain the headphones fit correctly and that there is a good seal between the ear canal and the tip on your headphone.

| <div> <div></div> <div></div> </div>                                                                                            |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div><b>ATH-ANC23 QuietPoint®</b></div> <div> </div> </div>                                                               | <div> <div><b>ATH-ANC23 QuietPoint®</b></div> <div> </div> </div>                                                     |
| <div> <div><b>Instruction Manual</b></div> <div> ATH-ANC23 QuietPoint® Noise-Cancelling Headphones </div> </div>                | <div> <div><b>Manuel d'utilisation</b></div> <div> Écouteurs à réduction de bruit ATH-ANC23 QuietPoint® </div> </div> |
| <div> <div><b>Manual de instrucciones</b></div> <div> Auriculares con cancelación del ruido ATH-ANC23 QuietPoint® </div> </div> | <div> <div><b>Manuale d'uso</b></div> <div> Auricolari ATH-ANC23 QuietPoint® con riduzione del rumore </div> </div>   |
| <div> <div><b>Bedienungsanleitung</b></div> <div> ATH-ANC23 QuietPoint® Noise-Cancelling In-ear-Kopfhörer </div> </div>         | <div> <div><b>audio-technica</b></div> <div> </div> </div>                                                            |

**Selecting your replaceable rubber tips and checking fit of the headphones**  
The Medium sized rubber tips are attached to the headphones at shipment. If these do not fit your ears, replace them with the Small or the Large rubber tips or with the Comply™ Foam Tips. It is important to have the correct and comfortable fit; an incorrect fit will degrade both the noise-cancelling and audio performance of your headphones.

### Noise-cancelling only

To activate noise-cancelling function, move the power switch on your control box to the “ON” position; power indicator should light (red). In this case, there is no need to connect the headphone cable to an audio device; simply turn the headphones on and wear them.

### After using

- After you have finished using your headphones, be certain to move the power switch to the “OFF” position.
- Remove battery when you will not be using the headphones for an extended period.
- Store the headphones and accessories in the included protective pouch.
- To clean the headphones, wipe the earpiece and control pack with a clean, soft cloth. Do not use solvents.
- For periodic cleaning of rubber tips, remove from headphones and wash rubber tips with warm water. Make certain rubber tips are completely dry before reinstalling on headphones. Check for any obstructions in the rubber tip.
- Rubber tips and Comply™ tips will wear over time. Replacement tips are available from Audio-Technica dealers.

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Troubleshooting</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Problem</b>               | <b>Solution</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| No sound                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Check connections of headphones at the extension cable and/or your audio equipment.</li> <li>Make certain your audio equipment is turned on.</li> <li>Make certain your audio equipment and headphone volume is at an audible level.</li></ul>                                                                                                             |
| Ambient noise is not reduced | <ul style="list-style-type: none"><li>Check fit of earpieces. Check selection of tips. (An incorrect fit will degrade both the noise-cancelling and audio function of your headphones.)</li> <li>Turn power switch off, and on again. (Ambient noise may be out of synchronization with noise-cancelling frequency.)</li> <li>Change battery in control box. (Battery may be drained.)</li></ul> |
| Sound has become distorted   | <ul style="list-style-type: none"><li>Turn down volume of audio/video equipment. (Volume may be too loud.)</li> <li>Change battery in control box. (Battery may be drained.)</li> <li>Check the headphone canal and tips for wax buildup. Remove wax. (Headphone may be dirty.)</li></ul>                                                                                                        |

### Specifications\*

**Driver:** 13 mm, active noise-cancelling; **Frequency Response:** 20 – 20,000 Hz; **QuietPoint® Active Noise Reduction:** Up to 20 dB; **Sensitivity:** 105 dB; **Impedance:** 32 ohms; **Battery:** AAA (alkaline); **Battery Life:** Up to 60 hours, typical (alkaline); **Cable:** 1.3 m (4.3') with 3.5 mm stereo mini-plug; **Weight:** 26 g (0.9 oz) (without battery)

\* Specifications measured with headphones in active mode. Specifications are subject to change without notice.

To purchase replacement Comply™ Foam Tips S Series visit [www.complyfoam.com](http://www.complyfoam.com)



## Français

Les écouteurs ATH-ANC23 QuietPoint® d'Audio-Technica mettent en œuvre une technologie innovante de réduction de bruit active pour offrir un confort d'écoute optimal dans les environnements très bruyants. Chaque écouteur est doté d'un microphone miniature pour capter les bruits ambiants (dus au trafic, aux installations de ventilation, etc.). Les composants électroniques du boîtier de commande génèrent une onde anti-bruit déphasée de 180° par rapport aux bruits ambiants. Cette onde agit comme une gomme et « efface » les sons gênants qui vous entourent, sans diminuer le son audio que vous voulez écouter.

- Réduction de bruit active** – les composants électroniques de pointe éliminent 90% des bruits de fond, pour une écoute reposante.
- Son spectaculaire** – le circuit innovant ANC délivre un signal audio d’une pureté exceptionnelle en mode réduction de bruit.
- Design ultra-compact** – le design intra-auriculaire est idéal pour les voyages.
- Mode passif** – fonctions audio (en mode passif) même sans batterie.
- Polyvalence** – le complément idéal de toutes les sources sonores, y compris lecteurs MP3 et autres appareils portables.

##### Fonctionnalités et accessoires inclus

- Boîtier de commande** – le boîtier de commande intégré est doté d'un interrupteur marche/arrêt et d'un commutateur de contrôle du volume, ainsi que d'un système électronique anti-bruit.
- Voyant d'alimentation** – s'allume en rouge lorsque l'appareil est sous tension.
- Interrupteur marche/arrêt** – pour activer la fonction anti-bruit lorsque les écouteurs est sous tension. Les écouteurs fonctionnent aussi comme une paire d'écouteurs stéréo normale lorsque l'interrupteur est sur OFF et que la fonction réduction de bruit est désactivée.
- Contrôle du volume** – pour régler le volume sonore dans les écouteurs.
- Emboutis en caoutchouc remplaçables** – les différentes tailles d'embouts (*Small, Medium et Large*) pour écouteurs intra-auriculaires permettent un confort de port optimal.
- Emboutis en mousse Comply™** – pour un ajustement idéal au canal auditif (1 paire).
- Écouteurs** – un microphone miniature dans chaque écouteur capte les bruits ambiants (dus au trafic, aux installations de ventilation, etc.).
- Câble ajustable** – le câble en « Y » est doté d'un manchon ajustable.
- Mini-jack plaqué or** – cordon de 1,3 m (entre le boîtier de commande et le mini-jack de 3,5 mm).
- Adaptateur pour avion**
- Pile AAA**
- Étui de protection en vinyle**

##### Installation de la pile

Les écouteurs ATH-ANC23 fonctionnent avec une pile AAA (fournie). N'utilisez que des piles alcalines AAA jetables. **Ne pas utiliser de piles rechargeables.**

- Mettez l'interrupteur marche/arrêt des écouteurs en position « OFF ».
- Retournez le boîtier de commande pour accéder au compartiment à pile.
- Ouvrez le couvercle du compartiment en le faisant glisser dans la direction indiquée par la flèche.
- Insérez la pile AAA en respectant la polarité indiquée.
- Refermez le couvercle du compartiment à pile.

##### Utilisation des écouteurs

- Branchez le câble des écouteurs à la prise jack casque de votre appareil audio.
  - Utilisez le mini-jack stéréo de 3,5 mm (1/8") pour brancher les écouteurs à un lecteur MP3, CD ou DVD, un ordinateur ou d'autres équipements audio munis d'une prise de sortie jack de 3,5 mm.
  - Utilisez l'adaptateur pour avion pour brancher les écouteurs sur le système audio d'un avion.

**Remarque** : sans adaptateur, les écouteurs sont inutilisables sur les appareils équipés d'une prise jack casque de 2,5 mm ou 1/4". Il convient donc dans ce cas d'acheter un adaptateur mono/stéréo disponible en option. (Sans cet adaptateur, le canal droit est coupé lorsque les écouteurs sont branchés sur un appareil mono.)
- Placez l'écouteur gauche (marqué L) dans votre oreille gauche, et l'écouteur droit (marqué R) dans votre oreille droite.

**Remarque** : les indications L et R se trouvent au niveau de la bague anti-traction à l'endroit où le câble sort de l'écouteur. Introduisez l'écouteur intra-auriculaire muni de l'embout en caoutchouc dans votre oreille en recherchant la position la plus confortable. En cas de gêne, veuillez vous reporter à la section ci-dessous. Sélection de vos embouts en caoutchouc remplaçables. N'enforcez pas l'écouteur au-delà de l'ouverture du conduit auditif.

Pour utiliser les embouts en mousse Comply™ : après avoir installé les embouts sur vos écouteurs, comprimez-les en les faisant rouler entre vos doigts. Les embouts reprendront leur forme une fois insérés dans l'ouverture du conduit auditif.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Italiano

Gli auricolari ATH-ANC23 QuietPoint® di Audio-Technica si avvalgono di un'innovativa tecnologia per la riduzione attiva del rumore, al fine di garantirne condizioni di ascolto ideali anche in ambienti particolarmente rumorosi. Ciascun auricolare è infatti dotato di un microfono miniaturizzato in grado di captare il rumore ambientale (ad esempio traffico, sistemi di condizionamento dell'aria, ecc.). L'elettronica dell'unità di controllo integrata genera un'onda sfasata di 180° rispetto al rumore ambientale e lo neutralizza, eliminando i fastidiosi suoni circostanti senza pregiudicare la qualità audio di ciò che si ascolta.

- Riduzione attiva del rumore** – L'elettronica avanzata permette di ridurre fino al 90% del rumore di fondo, creando un ambiente di ascolto tranquillo e rilassante.
- Suono spettacolare** – L'innovativa circuiteria ANC trasmette un segnale audio straordinariamente pulito in modalità riduzione del rumore.
- Design ultra-compatto** – Design auricolare compatto, ideale in viaggio.
- Modalità passiva** – Funzionalità audio (in modalità passiva) anche in assenza di batteria.
- Performance versatile** – Ideali per essere utilizzati con tutte le sorgenti audio, inclusi lettori MP3 e altri dispositivi portatili.

##### Caratteristiche del prodotto e accessori in dotazione

- Unità di controllo – sull'unità di controllo integrata sono presenti l'interruttore on/off, il controllo volume e l'elettronica per la riduzione del rumore.
- LED di accensione** – quando l'interruttore è in posizione ON, la spia rossa è accesa.
- Interruttore** – quando l'interruttore è in posizione ON, la funzione di riduzione del rumore è attiva. Gli auricolari funzionano in modalità stereo anche in posizione OFF, cioè senza la funzione di riduzione del rumore.
- Controllo volume** – regola il volume degli auricolari in base al livello della sorgente audio.
- Inseriti auricolari in gomma intercambiabili** – sono disponibili nella misura piccola, media e grande per garantire un comfort personalizzato.
- Cuscinetti in schiuma Comply™** – garantiscono un maggiore isolamento del condotto uditivo (1 paio).
- Auricolari** – il microfono miniaturizzato integrato in ciascun auricolare è in grado di captare il rumore ambientale (ad esempio traffico, sistemi di condizionamento dell'aria, ecc.).
- Cavo regolabile** – cavo a Y dotato di fascetta regolabile.
- Mini spinotto dorato** – cavo da 1,3 m (dall'unità di controllo al mini spinotto da 3,5 mm).
- Adattatore per aereo**
- Batteria AAA**
- Custodia protettiva in vinile**

##### Installazione della batteria

Gli auricolari ATH-ANC23 funzionano con una batteria AAA (inclusa). Utilizzare solo batterie alcaline AAA di tipo «usa e getta». **Non utilizzare batterie ricaricabili.**

- Spostare l'interruttore in posizione OFF.
- Accedere allo scomparto batterie situato sul retro dell'unità di controllo.
- Aprire il coperchio dello scomparto batterie facendolo scorrere nella direzione della freccia.
- Inserire una batteria AAA, prestando attenzione alla polarità.
- Chiudere il coperchio dello scomparto batterie.

##### Utilizzo

- Collegare il cavo degli auricolari all'uscita auricolare del dispositivo audio.
  - Utilizzare un mini spinotto stereo da 3,5 mm (1/8") per collegare lettori MP3, CD e DVD, computer e altri dispositivi audio dotati di un'uscita da 3,5 mm.
  - Utilizzare l'adattatore per aereo in dotazione per collegare gli auricolari all'impianto audio degli aereomobili.

**Nota:** Per utilizzare gli auricolari con dispositivi dotati di uscite da 2,5 mm o 1/4" è necessario un adattatore apposito (non in dotazione). Si consiglia l'acquisto di un adattatore mono/stereo per l'utilizzo con dispositivi mono. (Collegando gli auricolari a un dispositivo mono senza l'uso di un adattatore, si avrà totale assenza di segnale audio dal canale destro).

2. Indossare l'auricolare sinistro (contrassegnato dalla lettera L) nell'orecchio sinistro e l'auricolare destro (contrassegnato dalla lettera R) nell'orecchio destro.

**Nota:** Le indicazioni L e R si trovano alla base del serracavo, vicino al raccordo tra cavo e auricolare. Posizionare gli inserti in gomma sugli auricolari per un comfort ottimale. Se gli auricolari non sono della misura giusta, consultare il paragrafo *Scelta degli inserti in gomma intercambiabili e verifica del posizionamento degli auricolari*. Non spingere l'auricolare oltre l'imbocco del condotto uditivo.

Utilizzo dei cuscinetti in schiuma Comply™: posizionare i cuscinetti sugli auricolari e schiacciarli tra le dita. Una volta inseriti gli auricolari nell'orecchio, la schiuma automodellante si espanderà nel condotto uditivo per garantire il massimo isolamento.

- Pour activer la fonction de réduction de bruit, mettez l'interrupteur situé sur le boîtier de commande en position « ON ». Le voyant d'alimentation doit s'allumer (lumière rouge). (Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction réduction de bruit, mettez l'interrupteur en position « OFF ».)
- Allumez l'appareil audio. (Commencez par un volume sonore peu élevé, puis ajustez le volume sur l'appareil audio.) Utilisez le contrôle du volume sur le boîtier de commande du ATH-ANC23 pour régler le volume de votre musique. Le volume maximal est limité par le réglage de votre source de musique. Si la fonction réduction de bruit et/ou la réponse en basses fréquences vous paraît absente, vérifiez que les écouteurs et leurs embouts sont bien ajustés et bien plaqués contre le canal auditif.

##### Sélection de vos embouts en caoutchouc remplaçables et ajustement des écouteurs

À la livraison, les embouts en caoutchouc de taille Medium sont montés sur les écouteurs. Si ces derniers ne sont pas adaptés à vos oreilles, remplacez-les par des embouts de taille Small ou Large ou par des embouts en mousse Comply™. Il est important que les écouteurs soient correctement ajustés et confortables à porter ; un port incorrect compromettrait leur performance audio et de réduction de bruit.

##### Réduction de bruit uniquement

Pour activer la fonction de réduction de bruit, mettez l'interrupteur situé sur le boîtier de commande en position « ON ». Le voyant d'alimentation doit s'allumer (lumière rouge). Dans ce cas, il est inutile de brancher le câble des écouteurs sur l'appareil audio. Il suffit d'allumer les écouteurs et de les porter.

##### Après l'utilisation

- Lorsque vous n'utilisez plus les écouteurs, veillez à mettre l'interrupteur marche/arrêt en position « OFF ».
- Retirez la pile si vous ne comptez pas utiliser les écouteurs pendant une période prolongée.
- Rangez les écouteurs et ses accessoires dans l'étui de protection fourni.
- Pour nettoyer les écouteurs et le boîtier de commande, utilisez un chiffon propre et doux. Ne pas utiliser de solvants.
- Procédez régulièrement au nettoyage des embouts en caoutchouc. Pour cela, retirez-les des écouteurs et lavez-les à l'eau chaude. Assurez-vous que les embouts en caoutchouc sont complètement secs avant de les remonter sur les écouteurs. Vérifiez que rien ne bouche l'embout en caoutchouc.
- Les embouts en caoutchouc et les embouts Comply™ s'usent avec le temps. Vous pouvez vous procurer des embouts de rechange auprès des revendeurs Audio-Technica.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dépannage</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Problème</b>                    | <i><b>Solution</b></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Absence de son.                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez le branchement des écouteurs sur la rallonge et/ou votre équipement audio.</li> <li>Assurez-vous que votre équipement audio est allumé.</li> <li>Vérifiez que le volume de votre équipement audio n'est pas réglé sur zéro.</li> <li>Vérifiez que les écouteurs intra-auriculaires sont bien ajustés. Vérifiez le type d'embouts choisi. (Des écouteurs mal adaptés compromettent les fonctions audio et réduction de bruit du produit.)</li> <li>Mettez l'interrupteur marche/arrêt en position « OFF<span> </span>», puis en position « ON<span> </span>». (Il se peut que le bruit ambiant soit mal synchronisé par rapport à la fréquence de réduction du bruit.)</li> <li>Remplacez la pile du boîtier de commande. (La pile est peut-être épuisée.)</li></ul> |
| Le bruit ambiant n'est pas réduit. | <ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez que les écouteurs intra-auriculaires sont bien ajustés. Vérifiez le type d'embouts choisi. (Des écouteurs mal adaptés compromettent les fonctions audio et réduction de bruit du produit.)</li> <li>Mettez l'interrupteur marche/arrêt en position « OFF<span> </span>», puis en position « ON<span> </span>». (Il se peut que le bruit ambiant soit mal synchronisé par rapport à la fréquence de réduction du bruit.)</li> <li>Remplacez la pile du boîtier de commande. (La pile est peut-être épuisée.)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Distorsion du son.                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Réduisez le volume de l'équipement audio/vidéo. (Il se peut que le volume sonore soit trop élevé.)</li> <li>Remplacez la pile du boîtier de commande. (La pile est peut-être épuisée.)</li> <li>Vérifier que les écouteurs et les embouts en caoutchouc ne sont pas obstrués par de la cire. Retirer la cire. (Les écouteurs sont peut-être sales.)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

##### Caractéristiques techniques\*

**Transducteur** : 13 mm, réduction de bruit active.
**Réponse en fréquence** : 20 – 20 000 Hz.
**Réduction de bruit active QuietPoint®** : jusqu'à 20 dB.
**Sensibilité** : 105 dB.
**Impédance** : 32 ohms.
**Pile** : AAA (alcaline).
**Durée de vie de la pile** : jusqu'à 60 heures (pile alcaline – durée standard).
**Câble** : 1,3 m avec un mini-jack stéréo de 3,5 mm.
**Poids** : 26 g (sans pile)

\* Caractéristiques mesurées avec les écouteurs en mode activé. Les caractéristiques techniques données sous réserve de modifications sans préavis.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

- Per attivare la funzione di riduzione del rumore, posizionare l'interruttore dell'unità di controllo su ON; l'indicatore della batteria si accende (luce rossa). (Se non si desidera utilizzare la funzione di riduzione del rumore, posizionare l'interruttore su OFF).
- Accendere il dispositivo audio. (Si consiglia di abbassare inizialmente il volume al minimo e di regolarlo dal dispositivo audio). Utilizzare il controllo volume degli auricolari ATH-ANC23 per regolare il volume dell'audio. Il livello massimo del volume è limitato dalle impostazioni della sorgente audio. Se la funzione di riduzione del rumore e/o la risposta alle basse frequenze non sembrano funzionare correttamente, accertarsi che gli auricolari siano ben posizionati e che il cuscinetto aderisca bene al condotto uditivo.

##### Scelta degli inserti in gomma intercambiabili e verifica del posizionamento degli auricolari

Al momento dell'acquisto, sugli auricolari sono applicati gli inserti di misura media. Qualora questi non fossero adatti, sostituirli con gli inserti di misura maggiore o minore oppure con i cuscinetti in schiuma Comply™. E' importante indossare l'inserto della misura adatta, in quanto l'utilizzo di un cuscinetto di misura errata non permette di sfruttare appieno né la funzione audio, né quella di riduzione del rumore.

##### Solo funzione di riduzione del rumore

Per attivare la funzione di riduzione del rumore, spostare l'interruttore dell'unità di controllo in posizione ON (luce rossa accesa). In questo caso è sufficiente accendere e indossare gli auricolari senza collegarli ad alcun dispositivo audio.

##### Dopo l'uso

- Dopo l'uso, posizionare l'interruttore su OFF.
- Se non si intende utilizzare gli auricolari per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria.
- Riporre gli auricolari e gli accessori nella custodia protettiva.
- Per la pulizia degli auricolari e dell'unità di controllo, utilizzare un panno morbido e pulito. Non utilizzare solventi.
- Per la pulizia periodica degli inserti in gomma, rimuoverli dagli auricolari e lavarli con acqua calda. Prima di applicarli nuovamente sugli auricolari, accertarsi che siano completamente asciutti. Verificare la presenza di eventuali ostruzioni negli inserti in gomma.
- Gli inserti in gomma e i cuscinetti Comply™ si logorano col tempo. E' possibile acquistare gli inserti di ricambio presso i rivenditori Audio-Technica.

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Guida alla risoluzione dei problemi</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Problema</b>                            | <i><b>Soluzione</b></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Absenza di audio                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Verificare il collegamento degli auricolari alla prolunga e/o al dispositivo audio.</li> <li>Assicurarsi che il dispositivo audio sia acceso.</li> <li>Accertarsi che il volume del dispositivo audio e degli auricolari sia ad un livello percepibile.</li> <li>Controllare il posizionamento degli auricolari. Controllare la misura degli inserti. (L'utilizzo di un inserto di misura errata non permette di sfruttare appieno né la funzione audio, né quella di riduzione del rumore).</li> <li>Spegnere e riaccendere gli auricolari. (Il rumore ambientale potrebbe non essere sincronizzato con le frequenze di riduzione del rumore).</li> <li>Sostituire la batteria posizionata nell'unità di controllo. (La batteria potrebbe essere esausta).</li></ul> |
| Il rumore ambientale non diminuisce        | <ul style="list-style-type: none"><li>Verificare il posizionamento degli auricolari. Controllare la misura degli inserti. (L'utilizzo di un inserto di misura errata non permette di sfruttare appieno né la funzione audio, né quella di riduzione del rumore).</li> <li>Spegnere e riaccendere gli auricolari. (Il rumore ambientale potrebbe non essere sincronizzato con le frequenze di riduzione del rumore).</li> <li>Sostituire la batteria posizionata nell'unità di controllo. (La batteria potrebbe essere esausta).</li> <li>Sostituire la batteria posizionata nell'unità di controllo. (La batteria potrebbe essere esausta).</li> <li>Verificare l'eventuale accumulo di cerume negli auricolari e negli inserti. Rimuovere il cerume. (Gli auricolari potrebbero essere sporchi).</li></ul> |
| Suono distorto                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Abbassare il volume del dispositivo audio/video. (Il volume potrebbe essere troppo alto).</li> <li>Sostituire la batteria posizionata nell'unità di controllo. (La batteria potrebbe essere esausta).</li> <li>Verificare l'eventuale accumulo di cerume negli auricolari e negli inserti. Rimuovere il cerume. (Gli auricolari potrebbero essere sporchi).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

##### Caratteristiche\*

**Driver**: 13 mm, funzione di riduzione del rumore;
**Risposta in frequenza**: 20 – 20 000 Hz;
**Tecnologia QuietPoint® per la riduzione attiva del rumore**: Fino a 20 dB;
**Sensibilità**: 105 dB;
**Impedenza**: 32 ohm;
**Batteria**: AAA (alcaline);
**Durata batteria**: Fino a 60 ore, standard (alcaline);
**Cavo**: 1,3 m con mini spinotto stereo da 3,5 mm;
**Peso**: 26 g senza batteria

\* Le caratteristiche si riferiscono agli in modalità attiva. Le caratteristiche sono soggette a variazioni senza preavviso.

## Español

Los auriculares ATH-ANC23 QuietPoint® de Audio-Technica utilizan una innovadora tecnología de cancelación activa del ruido para proporcionar un cómodo entorno de escucha en zonas con ruido ambiental alto. Incorporan un micrófono en miniatura en cada auricular que absorbe el ruido ambiental (por ejemplo, tráfico, sistemas de aire acondicionado, etc.). Los componentes electrónicos de la caja de control crean una ola de cancelación (reducción) del ruido con un desfase de 180° en relación al ruido ambiental. Esta ola actúa como un borrador de ruido: elimina los sonidos molestos que le rodean sin reducir la calidad del audio que le interesa.

- Cancelación activa del ruido**: electrónica avanzada que reduce hasta el 90% del ruido de fondo, creando un entorno de escucha apacible.
- Sonido espectacular**: innovadores circuitos ANC que proporcionan una señal de audio excepcionalmente limpia en modo de cancelación del ruido.
- Diseño ultra compacto**: diseño de tapón (intrauditivo) ideal para viajes.
- Modo pasivo**: funciones de audio (en el modo pasivo) incluso sin la pila.
- Rendimiento versátil**: ideales para el uso con todo tipo de fuentes de audio, incluidos los reproductores MP3 y otros reproductores portátiles.

##### Características y accesorios incluidos

- Caja de control**: caja de control en línea que incorpora control de encendido/apagado y de volumen junto con los elementos electrónicos de cancelación del ruido.
- Indicador LED de alimentación**: se ilumina en rojo cuando el sistema está encendido.
- Interruptor de alimentación**: activa la función de cancelación de ruido cuando está encendido (ON). Los auriculares también actúan como auriculares estéreo cuando están apagados (OFF) sin función activa de cancelación de ruido.
- Control de volumen**: controla el volumen de los auriculares en función del nivel de la fuente.
- Fundas de caucho reemplazables**: fundas pequeñas, medianas y grandes que ofrecen un ajuste a la medida.
- Protectores de espuma Comply™**: sellan cómodamente el conducto auditivo (1 par).
- Auriculares**: un microfono en miniatura en cada auricular absorbe el ruido ambiental (por ejemplo, tráfico, sistemas de aire acondicionado, etc.).
- Cable ajustable**: cable en Y que incluye un manguito ajustable.
- Miniconector chapado en oro**: cable de 1,3 m (entre la caja de control y el miniconector de 3,5 mm).
- Adaptador de aerolínea**
- Pila AAA**
- Bolsa de vinilo protectora**

##### Instalación de la pila

El modelo ATH-ANC23 requiere una pila AAA (incluida). Utilice solamente pilas alcalinas AAA desechables. **No utilice pilas recargables.**

- Sitúe el interruptor de alimentación de los auriculares en posición de apagado (OFF).
- Gire la caja de control para acceder al compartimento de la pila.
- Deslice la tapa de la pila en la dirección de la flecha para abrirla.
- Inserte la pila AAA, respetando la polaridad correcta indicada.
- Cierre la tapa del compartimento de la pila.

##### Uso de los auriculares

- Conecte el cable de los auriculares a la entrada correspondiente del dispositivo de audio.
  - Utilice el miniconector estéreo de 3,5 mm (1/8") para conectar los auriculares a reproductores MP3, reproductores de CD y DVD, PC y otros dispositivos de audio equipados con un conector de salida de 3,5 mm.
  - Utilice el adaptador de aerolínea para conectar los auriculares a los sistemas de audio clásicos de las líneas aéreas.
- Nota:** para utilizar los auriculares con dispositivos equipados con entradas para auriculares de 2,5 mm o 1/4", es necesario adquirir un adaptador. Para utilizar los auriculares con dispositivos mono, debe adquirir el adaptador mono/estéreo opcional. (Sin el uso de un adaptador, el canal derecho se queda en silencio cuando se conectan los auriculares a un dispositivo mono.)

**Nota:** las designaciones L y R se encuentran en la base del elemento de alivio de tensión del cable, cerca de donde el cable sale del auricular. Inserte la funda de caucho del auricular en su oreja para encaje de una forma cómoda. Si el encaje no es perfecto, consulte el apartado Selección de las fundas de caucho reemplazables y ajuste de los auriculares. No empuje las fundas de caucho más allá de la entrada del conducto auditivo.

Para utilizar los protectores de espuma Comply™: tras insertarlos en los auriculares, colóquelos entre sus dedos y aplástelos mediante movimientos circulares. El protector aumentará de tamaño para ajustarse una vez que se inserte en la entrada del conducto auditivo.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Deutsch

Audio-Technicas ATH-ANC23 QuietPoint®-Kopfhörer verwenden eine innovative Technik zur aktiven Geräuschunterdrückung, um auch in Situationen mit lauten Umgebungsgeräuschen ein angenehmes Hörerlebnis zu ermöglichen. Die Kopfhörer verfügen in jedem Ohrstück über ein Miniaturmikrofon, das Umgebungsgeräusche wie beispielsweise Verkehrslärm, Klimaanlagegeräusche usw. aufnimmt. Über die Elektronik in der Steuerungseinheit wird eine neutralisierende Welle erzeugt, die sich um 180° außerhalb der Phase der Umgebungsgeräusche befindet. Diese Welle bewirkt die Geräuschunterdrückung: Die Umgebungsgeräusche werden unterdrückt, ohne die Klangqualität des Hörerlebnisses aus dem Kopfhörer zu beeinträchtigen.

- Aktive Geräuschunterdrückung** – modernste Elektronik unterdrückt bis zu 90% der Hintergrundgeräusche und ermöglicht ungestörtes Hörgenuss oder himmlische Ruhe
- Spektakulärer Sound** – Die innovative ANC-Schaltung bietet ein außergewöhnlich klares Audiosignal im Noise-Cancelling-Modus
- Ultrakompaktes Design** – Ohrschalenkopfhörer sind ideal für unterwegs
- Passiver Modus** – Audio-Funktionen (im passiven Modus) sogar ohne Batterie
- Vielseitiger Einsatz** – ideal für die Verwendung mit allen Audioquellen einschließlich MP3-Playern und sonstigen tragbaren Abspielgeräten

##### Funktionen und enthaltenes Zubehör

- Steuerelement** – in die Verklebung integriertes Steuerelement beinhaltet Ein/Aus- und Monitorschalter sowie die Elektronik zur aktiven Geräuschunterdrückung.
- LED-Betriebsanzeige** – leuchtet im Betrieb rot.
- Einschalter** – aktiviert die Geräuschunterdrückung bei Betrieb ON (EIN). Kopfhörer arbeiten bei Betrieb OFF (AUS) als Stereokopfhörer auch ohne aktive Geräuschunterdrückung.
- Laustärkeregler** – Regelt die Kopfhörerlautstärke abhängig vom Ausgangspegel der Audioquelle.
- Austauschbare Gummikappen** – kleine, mittlere und große Ohrstücke für individuelle Passform.
- Comply™-Schaumstoffspitzen** – Abschluss des Gehörgangs mit hohem Tragekomfort (1 Paar).
- Kopfhörer** – verfügen in jedem Ohrstück über ein Miniaturmikrofon, das Umgebungsgeräusche wie beispielsweise Verkehrslärm, Klimaanlagegeräusche usw. aufnimmt.
- Verstellbares Kabel** – Y-Kabel mit verschiebbarer Einstellung.
- Vergoldeter Mini-Klinkenstecker** – 1,30 Meter Kabel (zwischen Steuerelement und 3,5 mm Mini-Klinkenstecker).
- Fluglinien-Adapter**
- Alkalibatterie**
- Schutzetui aus Vinyl**

##### Einlegen der Batterie

Der ATH-ANC23 benötigt zum Betrieb eine Alkalibatterie (nicht enthalten). Verwenden Sie ausschließlich hochwertige Einmal-Alkalibatterien. **Verwenden Sie keine wieder aufladbaren Batterien.**

- Stellen Sie den Einschalter der Kopfhörer auf die Position OFF (AUS).
- Drehen Sie das Steuerelement um, um an das Batteriefach zu gelangen.
- Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Abdeckung in Richtung des darauf abgebildeten Pfeils schieben.
- Legen Sie die Batterie ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität wie markiert.
- Schließen Sie die Batteriefachabdeckung.

##### Benutzen Ihrer Kopfhörer

- Verbinden Sie das Kopfhörerkabel mit dem Kopfhöreranschluss Ihres Audiogeräts.
  - Verwenden Sie den 3,5 mm Stereo-Mini-Klinkenstecker zum Anschluss an ein MP3-Gerät, CD-Spieler, DVD-Spieler, Computer und andere Audiogeräte mit einer 3,5 mm Ausgangsbuchse.
  - Verwenden Sie den beiliegenden Doppelstecker-Adapter zum Anschluss an typische Fluglinien-Audiosysteme.
- Hinweis:** Die Kopfhörer können ohne Adapter nicht an Geräten mit 2,5 mm Ohrhöreranschluss betrieben werden (separat zu erwerben). Bitte erwerben Sie einen Mono/Stereo-Adapter zum Anschluss an Monoeräte (ebenfalls separat zu erwerben). (Ohne einen solchen Adapter wird der rechte Kanal stumm geschaltet, wenn die Kopfhörer an einem Monoerät betrieben werden.)
- Tragen Sie den linken Ohrhörer (mit L markiert) in Ihrem linken Ohr und den rechten Ohrhörer (mit R markiert) in Ihrem rechten Ohr.

**Hinweis:** Die L- und R-Bezeichnungen befinden sich an der Basis der Kabelzugelastung, dort wo die Kabel aus den Kopfhörern kommen. Setzen Sie die Ohrhörer mit den Gummikappen so in Ihre Ohrmuscheln ein, dass sie fest und bequem sitzen. Falls der Sitz nicht richtig ist, lesen Sie bitte unter „Auswahl der austauschbaren Gummikappen“ weiter unten nach. Drücken Sie die Ohrhörer nicht tiefer als bis zur Gehörgangsöffnung hinein.

So verwenden Sie die Comply-Schaumstoffspitzen: Komprimieren Sie die Schaumstoffspitzen nach der Installation auf dem Kopfhörer, indem Sie sie zwischen den Fingerspitzen hin- und herrollen. Die Spitzen definen sich wieder aus, nachdem Sie sie ins Ohr eingesetzt haben.

- Para activar la función de cancelación del ruido, sitúe el interruptor de alimentación de la caja de control en posición de encendido (ON); debe iluminarse el indicador de alimentación (rojo). (Si no desea utilizar la función de cancelación activa del ruido, sitúe el interruptor de alimentación en posición de apagado [OFF].)
- Encienda el dispositivo de audio. (Inicialmente, el volumen debe definirse en un nivel bajo; realice los ajustes necesarios en el dispositivo de audio.) Utilice el control de volumen situado en la caja de control de los auriculares ATH-ANC23 para ajustar el volumen de la música. El volumen máximo depende de la configuración de la fuente musical. Si la cancelación del ruido y/o la respuesta a frecuencias graves parecen no funcionar, compruebe que los auriculares ajustan correctamente y que la funda de caucho del auricular está bien encajada en el conducto auditivo.

##### Selección de las fundas de caucho reemplazables y ajuste de los auriculares

Los auriculares vienen de fábrica con las fundas de caucho de tamaño mediano instaladas. Si no encajan en sus orejas, sustitúyalas por las de tamaño pequeño o grande, o por los protectores de espuma Comply™. Es muy importante un ajuste adecuado y cómodo; un ajuste incorrecto disminuirá el rendimiento de las funciones de cancelación del ruido y audio de los auriculares.

##### Sólo cancelación del ruido

Para activar la función de cancelación del ruido, sitúe el interruptor de alimentación de la caja de control en posición de encendido (ON); debe iluminarse el indicador de alimentación (rojo). En este caso, no es necesario conectar el cable del auricular a un dispositivo de audio; simplemente encienda los auriculares y póngaselos.

##### Después del uso

- Cuando haya terminado de usar los auriculares, asegúrese de situar el interruptor de alimentación en posición de apagado (OFF).
- Retire la pila cuando no vaya a usar los auriculares durante un período prolongado.
- Almacene los auriculares y los accesorios en la funda protectora incluida.
- Para limpiar los auriculares, pase un paño suave y limpio por el auricular y la caja de control. No utilice disolventes.
- Para realizar una limpieza periódica de las fundas de caucho, retírelas de los auriculares y lávelas con agua templada. Asegúrese de que las fundas de caucho están completamente secas antes de volver a colocarlas en los auriculares. Compruebe que no hay nada que obstruya la funda de caucho.
- Las fundas de caucho y los protectores Comply™ se desgastan con el tiempo. Puede conseguir fundas de recambio a través de los distribuidores de Audio-Technica.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solución de problemas</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Problema</b>                 | <i><b>Solución</b></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| No hay sonido                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Compruebe las conexiones de los auriculares en el cable alargador y/o del equipo de audio.</li> <li>Asegúrese de que el equipo de audio está encendido.</li> <li>Compruebe que el volumen del equipo de audio y de los auriculares es el adecuado.</li></ul>                                                                                                                       |
| No se reduce el ruido ambiental | <ul style="list-style-type: none"><li>Compruebe el ajuste de los auriculares. Compruebe el tipo de funda elegido. (Un ajuste incorrecto disminuirá el rendimiento de las funciones de cancelación del ruido y audio de los auriculares.)</li> <li>Apague el interruptor y enciéndalo de nuevo. (Puede que el ruido ambiental no está sincronizado con la frecuencia de cancelación de ruido.)</li></ul>                  |
| El sonido distorsiona           | <ul style="list-style-type: none"><li>Cambie la pila en la caja de control. (Podría estar agotada.)</li> <li>Baje el volumen del equipo de audio/video. (Puede que el volumen esté demasiado alto.)</li> <li>Cambie la pila en la caja de control. (Podría estar agotada.)</li> <li>Compruebe si se ha formado cera en el auricular o en las fundas. Retire la cera. (Es posible que el auricular esté sucio.)</li></ul> |