



Solution sans fil N900 bi-bande et 3-en-1

Point d'accès Gigabit / Pont Wi-Fi / Répéteur



Guide de démarrage rapide

F7648

Première édition Août 2012

Copyright © 2012 ASUSTeK Computer Inc. Tous droits réservés.

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de restitution, ou traduit dans quelque langue que ce soit sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de ASUSTEK COMPUTER INC. ("ASUS").

La garantie sur le produit ou le service ne sera pas prolongée si (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, à moins que cette réparation, modification ou altération ne soit autorisée par écrit par ASUS; ou (2) si le numéro de série du produit est dégradé ou manquant.

ASUS FOURNIT CE MANUEL "TEL QUE" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE,COMPRENANT MAIS SANS Y ETRE LIMITE LES GARANTIES OU CONDITIONS DE COMMERCIALISATION OU D'APTITUDE POUR UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYES OU AGENTS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPECIAL, SECONDAIRE OU CONSECUTIF (INCLUANT LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFIT, PERTE DE COMMERCE, PERTE D'UTILISATION DE DONNEES, INTERRUPTION DE COMMERCE ET EVENEMENTS SEMBLABLES), MEME SI ASUS A ETE INFORME DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES PROVENANT DE TOUT DEFAUT OU ERREUR DANS CE MANUEL OU DU PRODUIT.

LES SPECIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES A TITRE INFORMATIF SEULEMENT, ET SONT SUJETTES A CHANGEMENT A TOUT MOMENT SANS AVERTISSEMENT ET NE DOIVENT PAS ETRE INTERPRETEES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE POUR TOUTE ERREUR OU INEXACTITUDE QUI POURRAIT APPARAITRE DANS CE MANUEL, INCLUANT LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DECRITS.

Les produits et noms de sociétés qui apparaissent dans ce manuel ne sont utilisés que dans un but d'identification ou d'explication dans l'intérêt du propriétaire, sans intention de contrefaçon.

Table des matières

1. Introduction	4
1.1 Contenu de la boîte	4
1.2 Pré-requis système	4
2. Carte du réseau	5
2.1 Mode Pont Wi-Fi	б
2.2 Mode point d'accès	8
2.3 Mode Répéteur	11
3. Paramètres sans fil	15
4. Paramètres de réseau local	18
5. Administration	18
6. Journal système	21
Notices	

1. Introduction

1.1 Contenu de la boîte

- ASUS EA-N66 x1
- Guide de l'utilisateur x1

CD de support x1

✓ Carte de garantie x1
 ✓ Câble Ethernet x1



Si l'un de ces éléments venait à manquer ou est endommagé, contactez immédiatement votre revendeur.

1.2 Pré-requis système

Avant d'utiliser votre appareil réseau sans fil, vérifiez que votre système puisse satisfaire aux critères suivants :

- Port réseau Ethernet (RJ-45)
- Module sans fil compatible avec les standards IEEE 802.11 b/g/n
- Service TCP/IP installé
- Navigateur Web tel que Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari ou Google Chrome.

(4)

2. Carte du réseau



Ceci est une vue d'ensemble de la carte réseau de l'EA-N66.

Cliquez sur l'une des icônes de la page Carte réseau pour afficher des informations détaillées sur le dispositif réseau sélectionné. L'icône situe sur la gauche est destinée au pont d'accès parent. L'icône sur la droite symbolise les divers clients du réseau. Cliquer sur l'icône du milieu affiche l'état et certaines informations relatives à l'EA-N66.

/i5Li5	Logout Reboot	English -
Quick Internet Setup	000	
General		
Network Map	Disconnected Access	Point Mode Clients: 1
😽 Wireless	EA-N6	š status
in LAN	Item	Information
	Wireless name(SSID)	ASUS_AICToud_RPT_SG
Administration	Security Key	asus#12345678
	Channel bandwidth	20/40 MHz
System Log	Channel	Auto -
	Current Frequency	5 GHz
	IP Address	192.168.1.1
	MAC address	00.00.43.38.83.86
	Firmware Version:	A&120
	Ap	ply
		2012 ASUSTEK Computer Inc. All rights reserved.

Le volet de gauche contient le panneau de configuration avancé. Utilisez-le pour naviguer vers les différentes fonctionnalités de votre EA-N66.



Cliquez sur **Quick Internet Setup** (Configuration Internet rapide) pour configurer la connexion réseau de l'EA-N66.

2.1 Mode Pont Wi-Fi

Étape 1 : Menu de configuration Internet rapide



Le mode d'opération par défaut de votre EA-N66 est défini sur Adaptateur Ethernet. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour configurer le mode Pont Wi-Fi.

Catch Interact State Site Survey Cold Cold

Étape 2 : Analyse de site

L'EA-N66 lance le processus de recherche des réseaux sans fil disponibles.

Pour simplifier la recherche, placez l'EA-N66 près de votre point d'accès.

Étape 3 : Sélection du point d'accès parent et entrée de la clé de sécurité



Sélectionnez le point d'accès parent à partir de la liste des réseaux sans fil disponibles. Entrez la clé de sécurité appropriée.

Si l'EA-N66 ne détecte aucun réseau sans fil, placez-le plus près du point d'accès puis cliquez sur **Refresh** (Actualiser).

Étape 4 : Patienter le temps que l'EA-N66 établisse une connexion au point d'accès parent



Patientez quelques minutes le temps que l'EA-N66 puisse se connecter au point d'accès parent.

Étape 5 : Fin du processus de configuration



Félicitations ! Le processus de configuration est terminé.

Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour déterminer la qualité du signal sans fil de votre EA-N66.

2.2 Mode point d'accès

Étape 1 : Sélection du mode d'opération



Pour utiliser le mode point d'accès, ne cliquez pas sur le bouton **Next** (Suivant) de la page de configuration Internet rapide. Cliquez plutôt sur le lien fourni pour changer de mode.



Étape 2 : Sélection du mode Point d'accès

Sélectionnez l'option "I wish to establish a new wireless network" (Je souhaite établir un nouveau réseau sans fil), puis cliquez sur Next (Suivant).

Étape 3 : Configuration du SSID et du mot de passe

t Setup	Vireless Setting		∞ -2
/izard C	reate your wireless net	work	
otting	Network Name(SSID)		
acting the second se	Security Key		
etting			© 2.4GHz(recommended) ● 5GHz
			Show password
	Enter a security key betweer default wireless security setti without password, please lea o any attacker.	a 8 to 63 ng is W we the :	3 characters (letters, numbers or a combination) or 64 hex o PA Personal TKIP+AES. If you wish to share your network w security key field blank. Warning: If you leave the field blank

Assignez un SSID et un mot de passe d'accès à l'EA-N66. Utilisez un SSID unique pour éviter les problèmes de conflits de réseau.

L'EA-N66 ne peut pas opérer simultanément sur deux bandes de fréquence (2.4 GHz et 5GHz). La bande de fréquence des 2.4GHz est généralement utilisée par la plupart des dispositifs réseau mais la bande des 5GHz est toutefois recommandée pour obtenir de meilleures performances et réduire les interférences.

Étape 4 : Patienter le temps que le processus de configuration se termine



Patientez quelques minutes le temps que l'EA-N66 puisse se connecter au réseau sans fil.

Étape 5 : Fin du processus de configuration



Lisez le tutoriel pour terminer la configuration.

Déconnectez le câble Ethernet entre l'EA-N66 et votre ordinateur. Connectez le câble Ethernet à l'EA-N66 et au routeur sans fil.



Étape 6 : Ajouter la page de configuration aux signets

Il est recommandé de réinitialiser l'EA-N66 lors de la modification de ses paramètres de fonctionnement. Vous pouvez toutefois créer un signet sur votre navigateur Web pour accéder à tout moment et rapidement à la page de configuration.

2.3 Mode Répéteur

Out & Internet Setup Out & Internet Setup Out & Suthing Witzerd Not (Suthing Control Not (Suthing Contro) Not (Suthing Cont

Étape 1 : Sélection du mode d'opération

Pour utiliser le mode Répéteur, ne cliquez pas sur le bouton **Next** (Suivant) de la page de configuration Internet rapide. Cliquez plutôt sur le lien fourni pour changer de mode.

Étape 2 : Sélection du mode Répéteur



Sélectionnez l'option "I wish to extend my existing wireless network" (Je souhaite étendre mon réseau sans fil existant), puis cliquez sur Next (Suivant).

Étape 3 : Analyse de site

/ISUS		
Quick Internet Setup	Site Survey	⊜∴∆ ⊑
Starting Wizard		
Security Setting	Please wait for 1 minute.	
Finalize Setling		

L'EA-N66 lance le processus de recherche des réseaux sans fil disponibles.

Pour simplifier la recherche, placez l'EA-N66 près de votre point d'accès.

Étape 4 : Sélection du point d'accès parent et entrée de la clé de sécurité



Sélectionnez le point d'accès parent à partir de la liste des réseaux sans fil disponibles. Entrez la clé de sécurité appropriée.

Si l'EA-N66 ne détecte aucun réseau sans fil, placez-le plus près du point d'accès puis cliquez sur **Refresh** (Actualiser).

Étape 5 : Configuration du SSID et du mot de passe

/SUS	And the second second	
Quick Internet Setup	Setup your extended network	a (1) 🛆 (- 😐
Starting Wizard	Please enter the Name and password you wish for your Use default setting (use the same password as	extended network. the network you wish to extend.)
Security Setting	Network Name(SSID) 2 Zeck's RT-NLO_R	17
Finalize Setting	Security Key 👔 💷	
	Previous	Next

L'EA-N66 assigne par défaut un SSID au format suivant : "original-SSID_RPT".

L'EA-N66 utilisera automatiquement le même mot de passe que celui attribué au réseau sans fil primaire.

Étape 6: Patienter le temps que l'EA-N66 puisse étendre le réseau sans fil existant



Étape 7: Fin du processus de configuration



Félicitations ! Le processus de configuration est terminé.

Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour déterminer la qualité du signal sans fil de votre EA-N66.

Configuration et paramètres additionels recommandés

- Placez l'EA-N66 à une distance minimum de 1.5m des clients réseau en mode Point d'accès, ou du point d'accès parent en mode Pont Wi-Fi et Répéteur. L'EA-N66 a été conçu de sorte à transmettre les signaux à partir d'une certaine distance. Placez l'EA-N66 à une distance comprise entre 1.5m et 3m du dispositif de réception pour obtenir de meilleures performances.
- 2. Placez l'EA-N66 dans un emplacement ouvert pour optimiser la qualité du signal sans fil. Certains objets, particulièrement ceux constitués de métaux, peuvent bloquer les signaux sans fil émis par l'EA-N66.

3. Paramètres sans fil

Les paramètres suivants sont disponibles à partir de l'onglet **Wireless -General** (Sans fil - Général) :

/15	us	Logout	Reboot	
1	Quick Internet Setup	General WPS Wireless MAC Filter Ru	ADIUS Setting Professional	
	General	Wireless - General		
品	Network Map	Set up the wireless related information below.		
9	Wireless	Frequency	SGHz	
3		SSID	ASUS_AiCloud_RPT_SG	
ហ	LAN	Hide SSID	• Yes O No	
8	Administration	Wireless Mode	Auto •	
_		Channel	Auto -	
	System Log	Channel bandwidth	20/40 MHz -	
		Extension Channel:	Auto -	
		Authentication Method	WPA-Auto-Personal	
		WPA Encryption	TKIP+AES	
		WPA Pre-Shared Key		
		Network Key Rotation Interval		
			Apply	
			2012 ASUSTAK Computer Inc. All rights received	

L'onglet **WPS** est doté d'options de configuration destinées à la fonctionnalité WPS (Wi-Fi Protected Setup).

/151	js	Logout	Reboot	English
**	Quick Internet Setup	General WPS Wireless MAC Filter R/	ADIUS Setting Professional	
	General	Wireless - WPS		
品	Network Map	WPS (WI-FI Protected Setup) provides easy and		You can configure WPS here via the PIN
9	Wireless	code or the WPS buttton.		
~		Enable WPS	OFF	
ស	LAN	Current Frequency		
Ω	10 T T T T	Connection Status		
	Administration	Configured		
	System Log	AP PIN Code	37036867	
			2012 450	STeV Computer Inc. All rights received

L'onglet **Wireless MAC Filter** (Filtrage d'adresses MAC sans fil) permet de bloquer l'accès au réseau sans fil d'adresses MAC spécifiques.

Ceneral Workless MAC Filter Professional Ceneral Workless MAC Filter Professional Wreless Marchaels SMAC Filter Wreless MAC Filter Wreless Marchaels SMAC Filter Wreless MAC Filter Wreless Marchaels SMAC Filter allows you to control packets from devices with specified MAC address in your Wreless LAAL System Time Tun, Jan 01 00:31:00 1970 System Time Tun, Jan 01 00:31:00 1970 Basic Costlig Marchaels allows filter Marchaels men work property Wich filter Mode Disabiled Marchaels ratio Marchaels men control time came before KAL functions can work property Basic Costlig Marchaels men control time came before KAL functions can work property Marchaels ration Marchaels men control time came before KAL functions can work property Marchaels ration Marchaels men control time came before KAL functions can work property Marchaels ration Marchaels men control time came before KAL functions can work property Marchaels ration East Marchaels ration East Marchaels ration East Marchaels ration East Marchaels ratin East Marchaels	/ISUS	Logout	Reboot	English
General Wireless - Wireless MAC Filter Wireless Wireless MAC Biter allows you're control packets trom dwices with specified MAC address in your Wireless LAAL Wireless Wireless MAC Biter allows you're control packets trom dwices with specified MAC address in your Wireless LAAL Wireless Name Administration Twis Wice State Chaine Basic Control MAC Biter Ist Est MAC Biter Ist Est MAC Biter Ist Est Apply Apply	Quick Internet Setup	General WPS Wireless MAC Filter RA	DIUS Setting Professional	
Image: Section of the sect	General	Wireless - Wireless MAC Filter		
Wireless System Time System Time System Time System Time System Time Administration Basic Cooling WC Filter Mode Disabiled MAC filter isst Est MAC filter isst Est Apply System Log	Network Map	Wireless MAC filter allows you to control packet	s from devices with specified MAC address	in your Wireless LAN.
System Time Thuy, Jan 01:00:31:00:1970 Note: Point Administration Basic County System Log Basic County MAC filter list Edit MAC filter list Edit Apply County	🛜 Wireless	System Time		
Administration System Log System Log Administration MAC filter list MAC filter list MAC filter list Apply		System Time	Thu, Jan 01 00:31:00 1970	
Administration Basic Config MAC Filter Node MAC filter list MAC filter list Apply		Please choose the correct time zone before AC		
MAC Filter Mode Disabled MAC filter list MAC filter list MAC filter list Apply	Administration	Basic Config		
Le systemic Cold MAC filter list LAC filter list Apply	Svetem Log	MAC Filter Mode	Disabled	
Apply	System Log	MAC filter list		and the second
Apply		MAC filte		Edit
Apply				Ð
			Apply	

L'onglet **RADIUS Setting** (Paramètres RADIUS) permet de configurer d'autres paramètres autorisant les clients sans fil utilisant un serveur RADUIS.

Configurez les paramètres RADIUS lors de l'utilisation des méthodes de chiffrement [WPA-ENTERPRISE / WPA2-ENTERPRISE].

/ISUIS	Logout Reboot	English
Quick Internet Setup	General WPS Wireless MAC Filter RADIUS Setting Professional	
General	Wireless - RADIUS Setting	
Network Map	This section allows you to set up additional parameters for authorizing wireless clients through I	
🛜 Wireless	select (Authentication Method) in (Wireless - General) as (WPA-ENTERPRISEWPA2-ENTERPRIS	
	Server IP Address	
🔂 LAN	Server Port 1812	
<u>^</u>	Connection Secret	
Administration	Apply	
System Log		

/545	Logout	Reboot
Quick Internet		
secup	General WPS Wireless MAC Filter RA	DIUS Setting Professional
General	Wireless - Professional	
Network Map	Wireless Professional Setting allows you to set	up additional parameters for wireless. But default values are recommended.
🛜 Wireless	Enable Radio	© Yes ● No
~	Date to Enable Radio	🖾 Sun 🖾 Mon 🖾 Tue 🖾 Wed 🖾 Thu 🖾 Fri 🖾 Sat
ហៃ LAN	Time of Day to Enable Radio	00 : 00 - 23 : 59
Administration	Set AP Isolated	• Yes O No
	Multicast Rate(Mbps)	Disable -
System Log	Fragmentation Threshold	2346
	RTS Threshold	2347
	DTIM Interval	1
	Beacon Interval	100
	Enable TX Bursting	Disable -
	Enable Packet Aggregation?	Enable
	Enable Greenfield?	Disable
	Enable WMM	Enable
	Enable WMM No-Acknowledgement	Disable -
	Enable WMM APSD	Disable -
	Enable WMM DLS?	Disable -
	Transmit radio power	100 mW
		Apply

4. Paramètres de réseau local

Les paramètres dédiés au réseau local (LAN) offre des options de configuration destinées aux adresse IP locales, aux serveurs DNS et à la passerelle par défaut.

/isus	Logout	Reboot	English
Quick Internet	LAN IP		
General			
Network Map	Configure the LAN (Local Area Network) setting		
🛜 Wireless	Do you want EA-N66 to get an IP address automatically? (DHCP client)	O Yes O No	
0	IP Address	192.168.1.1	
ហេ LAN	Subnet Mask	255.255.255.0	
Administration	Default Gateway		
	Connect to DNS Server automatically?	⊙ Yes ● No	
System Log	DNS Server1:		
	DNS Server2:		
		Apply	
			2012 ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved.

5. Administration

La page Administration offre divers options comme la configuration du mot de passe d'accès à l'interface de gestion de l'EA-N66 et la mise à jour/restauration de son firmware.

/1545	Logout	Reboot	English
+ Quick Internet			
Setup	Operation Mode System Firmware Up	grade Restore/Save/Upload Setting	
General	Administration - System		
Network Map	Change the EA-N66 login password, time zone,		
🛜 Wireless	Change the ASUS Ethernet Adapter login pas	sword	
	New Password		
🔂 LAN	Retype New Password		
<u>Q</u>	Miscellaneous		
Administration	Remote Log Server		
System Log		(GMT) Greenwich Mean Time	•
	Time Zone	 Manual daylight saving time. Remind: The System time zone is different from your locale set 	ting.
	NTP Server:		NTP Link
	Enable Telnet	• Yes • No	
	LED control		
	LED brightness	high -	
	LED indication	flash 🔹	
		Apply	



Onglet Firmware Upgrade (Mise à jour du firmware)

/15U5	Logout	Reboot	English
Quick Internet Setup	Operation Mode System Firmware U	pgrade Restore/Save/Upload Setting	
General	Administration - Firmware I lograde		
Network Map	Please visit the ASUS support site (http://support.asus.com) to get the latest firmware.		
🛜 Wireless	Product ID	EA-N66	
~	Firmware Version		
ហៃ LAN	New Firmware File	Choose File no file selected	
Administration		Upload	
System Log	Note: 1. For configuration parameter existing both in the old and new firmware, its setting will be kept during the upgrade process. 2. In case the upgrade process fails, EA-M66 enters the emergency mode automatically. The LED algorities at the food of EA-M66 will indicate such situation. Use the Firmware Restoration utility on the CD to do system recovery.		
		2012 ASUSTEK (Computer Inc. All rights reserved.

Cet onglet permet de mettre à jour le firmware de l'EA-N66.



- Les réglages configurés dans l'ancien firmware sont conservés lors du processus de mise à jour. Si le processus de mise à jour échoue, l'EA-N66 basculera automatiquement en mode Secours.
- Les voyants lumineux (LED) situés en façade de l'EA-N66 indiquent que celui-ci est en mode Secours. Utilisez l'utilitaire de restauration du firmware contenu dans le CD de support pour restaurer la configuration d'usine de l'appareil.

/1545	Logout	Reboot	English
Quick Internet Setup	Operation Mode System Firmware Upgrade	Restore/Save/Upload Setting	
General	Administration - Restore/Save/Unload S	etting	
Hetwork Map	This function allows you to save current settings of EA-N86 to a file, or load settings from a file.		
🛜 Wireless	Factory default	Restore	
🔂 LAN	Save setting	Save	
Administration	Restore setting	Upload Choose File no file selected	
System Log			

6. Journal système

Les événements et les erreurs survenant lors du fonctionnement de l'EA-N66 sont enregistrés dans le journal système. Consultez les informations contenus sur ce journal avant de contacter le service d'assistance technique d'ASUS.

/1545	Logout	Reboot	English
Quick Internet	General Log Wireless Log		
General	Svetem Log - Ceneral Log		
Hetwork Map	This page shows the detailed system's activiti		
🛜 Wireless	System Time	Thu, Jan 01 00:36:13 1970	
🔂 LAN	Uptime Jan 1 00:00:02 kernel: klogd start	0 days 0 hours 36 minutes 18 seconds ed: BusyBox v1.12.1 (2012-06-21 19:29:08 C	ST)
Administration	Jan 1 00:00:02 kernel: PROC INIT O Jan 1 00:00:02 kernel: devpts: cal Jan 1 00:00:08 rc: System startup! Jan 1 00:00:08 rc: (ap)link down/u Jan 1 00:00:09 NAN Connection: The	K! led with bogus options p cable for Ethernet was not plugged in.	
System Log			
	Clear	Save	efresh
		2012 ASUSTeK C	Computer Inc. All rights reserved.

Notices

Rapport de la Commission Fédérale des Communications (FCC)

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 des règles établies par la FCC. L'opération est sujette aux deux conditions suivantes :

- Ce dispositif ne peut causer d'interférence nuisible.
- Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer des résultats indésirables.

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles à une installation réseau. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie à fréquence radio. Il peut causer une interférence nuisible aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions du fabricant. Cependant, il n'est pas exclu qu'une interférence se produise lors d'une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible aux signaux radio ou télévisé, ce qui peutêtre déterminé par l'arrêt puis le réamorçage de l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence de la manière suivante :

- Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
- Augmenter l'espace de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Relier l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé radio/TV pour obtenir de l'aide.



AVERTISSEMENT : les changements ou les modifications apportés à cette unité qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à manipuler cet équipement.

Interdiction de co-localisation

Ce dispositif et son(ses) antenne(s) ne doivent pas être placé(s) ensemble ni opérer conjointement avec d'autres antennes ou émetteurs.

Directives FCC concernant l'exposition aux fréquences radio

Cet équipement est conforme aux limitations en matière d'exposition aux fréquences radio instaurées pour un environnement non contrôlé et établies par les directives de la FCC.

Cet équipement doit être installé et fonctionner en respectant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Veuillez utiliser uniquement l'antenne fournie.

Marque d'avertissement CE

Ceci est un produit de classe B. Dans un environnement domestique, ce produit peut causer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur pourra être amené à prendre les mesure adéquates.

Canaux d'opération : Canaux 1 à 11 pour l'Amérique du Nord ; canaux 1 à 14 pour le Japon et canaux 1 à 13 pour l'Europe (ETSI)

DGT Warning Statement

Article 12

Without permission, any company, firm or user shall not alter the frequency, increase the power, or change the characteristics and functions of the original design of the certified lower power frequency electric machinery.

Article 14

The application of low power frequency electric machineries shall not affect the navigation safety nor interfere a legal communication, if an interference is found, the service will be suspended until improvement is made and the interference no longer exists.

低功率電波輻射性電機管理辦法

(1)「經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能」以及(2)「低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及 干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合 法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及 醫療用電波輻射性電機設備之干擾」。

C Warning Statement

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This radio transmitter(IC: 3568A-USB-N66) has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

Ant.	Antenna Type	Connector	Gain (dBi)	Remark
А	Dipole Antenna	Reversed-SMA	5.00	TX / RX
В	Dipole Antenna	Reversed-SMA	3.00	TX / RX
С	Dipole Antenna	Reversed-SMA	3.00	TX / RX
D	Dipole Antenna	Reversed-SMA	2.00	TX / RX
Е	Dipole Antenna	Reversed-SMA	2.00	TX / RX

This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada. For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated.

Selection of other channels is not possible.

IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Services de reprise et de recyclage d'ASUS

Les programmes de recyclage et de reprise d'ASUS découlent de nos exigences en terme de standards élevés de respect de l'environnement. Nous souhaitons apporter à nos clients permettant de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres composants ainsi que nos emballages. Veuillez consulter le site http://csr.asus.com/english/Takeback.htm pour plus de détails sur les conditions de recyclage en vigeur dans votre pays.

REACH

En accord avec le cadre réglementaire REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation, et Restriction des produits chimiques), nous publions la liste des substances chimiques contenues dans nos produits sur le site ASUS REACH : http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Manufacturer:	ASUSTeK Computer Inc.		
	Tel:	+886-2-2894-3447	
	Address:	No. 150, LI-DE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN	
Authorised representative	ASUS Computer GmbH		
in Europe:	Address:	HARKORT STR. 21-23, D-40880 RATINGEN, DEUTSCHLAND	
Authorised distributors	BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.		
in Turkey:	Tel:	+90 212 3311000	
	Address:	AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL	
	CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.		
	Tel:	+90 212 3567070	
	Address:	CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/ ISTANBUL	

EEE Yönetmeli ine Uygundur.