

Monitor panorámico de panel plano LT2252p Guía del usuario



Números de producto

2572-MB1

CE

Primera edición (noviembre de 2012)

© Copyright Lenovo 2012.

Los productos, datos, equipos, software y servicios de LENOVO se han desarrollado exclusivamente con presupuestos privados y se han vendido a entidades gubernamentales y elementos comerciales tal y como se define en 48 C.F.R. 2.101 con derechos limitados y restringidos de uso, reproducción y revelación.

AVISO SOBRE DERECHOS LIMITADOS Y RESTRINGIDOS: Si los productos, datos, software para equipos o servicios se entregan conforme al contrato de la Administración General de Servicios "GSA" (General Services Administration), el uso, la reproducción o la revelación están sujetos a las restricciones establecidas en el número de contrato GS-35F-05925.

Contenido

Capítulo 1. Procedimientos iniciales 1-1 Contenido del paquete 1-1 Aviso para el usuario 1-1 Información general del producto 1-2 Tipos de guiste 1-2 Inclinación 1-2 Plataforma giratoria 1-2 Ajuste de la altura. 1-3 Girar el monitor 1-3 Controlse del monitor 1-3 Raura para el cable de seguridad 1-4 Raura para el cable de seguridad 1-4 Registrar su opción. 1-5 Comedicad y accesibilidad 2-1 Oromodiad y accesibilidad 2-1 Oromodiad y accesibilidad 2-1 Oromodiad y accesibilidad 2-1 Oromodiad y accesibilidad 2-2 Información sobre accesibilidad. 2-2 Justar la imagen del monitor 2-3 Usar los controles de acceso directo. 2-3 Usar los controles de de mento accestalilidad. 2-2 Justar la imagen del monitor 2-3 Seleccionar un modo de visualización compatible. 2-4 Rotación de imagen. 2-4 Selec	Información de seguridadii Instrucciones generales de seguridad	i ii iii
Capitulo 1. Procedimientos iniciales 1-1 Aviso para el usuario 1-1 Información general del producto 1-2 Incinación 1-2 Inclinación 1-2 Plataforma giratoria 1-2 Ajuste de la altura. 1-3 Grar el monitor 1-3 Controlis del monitor 1-3 Controlis del monitor 1-5 Registrar su opción 1-5 Comodicad y accestibilidad 2-1 Oromolis de cessibilidad 2-1 Oromolis de accestibilidad 2-1 Oromolis de accestibilidad 2-2 Información generalizar el monitor. 2-1 Capítulo 2. Ajustar y utilizar el monitor. 2-1 Comodiad y accestibilidad 2-1 Oromoliad y accestibilidad 2-2 Información sobre accestibilidad 2-2 Justar la innagen del monitor 2-3 Usar los controles de acces directo 2-3 Usar los		
Contentiol del paquete	Capítulo 1. Procedimientos iniciales1-	-1
Aviso para el usuario	Contenido del paquete	-1
Información general del producto 12.2 Inclinación 2014 12.2 Inclinación 2014 12.2 Ajuste de la altura 12.2 Ajuste de la altura 12.2 Ajuste de la altura 12.2 Ajuste de la altura 12.3 Cornoritos del monitor 13.3 Controles del monitor 14.5 Conectar y poner a punto el monitor 15.5 Registrar su opción 15.5 Registrar su opción 15.5 Constante en constante en con	Aviso para el usuario	-1
Inpos de ajuste 1-2 Piatatorma giratoria 1-2 Piatatorma giratoria 1-2 Ajuste de la alura. 1-3 Grar el monitor 1-3 Controles del monitor 1-3 Rarura para el cable de seguridad 1-4 Instalar el monitor 1-5 Concectar y poner a punto el monitor 1-5 Comodidad y accessibilidad 2-1 Organizar el área de trabajo 2-1 Organizar el área de trabajo 2-1 Ubicar el monitor 2-3 Justar el monitor 2-3 Ubicar el monitor 2-3 Ubicar el monitor 2-3 Ubicar el monitor 2-3 Ubicar el monitor 2-3 Justar la imagen del monitor 2-3 Utitzer los controles de lune en en partalla (OSD) 2-4 Seleccionar un modo de visualización compatible 2-7 Ratarminiento del monitor 2-10 Separar la base y el pie del monitor 2-10 Separar la base y el pie del monitor 2-10 Separar la base y el pie del monitor 3-3 Configurar la imagen m	Information general del producto	-2
Interaction 1-2 Ajuste de la altura. 1-3 Girar el monitor 1-3 Controles del monitor 1-3 Controles del monitor 1-5 Registrar su opción. 1-5 Comodidad y accessibilidad 2-1 Información sobre accesibilidad 2-1 Información sobre accesibilidad 2-2 Información sobre accesibilidad 2-2 Justar la imagen del monitor 2-3 Usar los controles del ences directo 2-3 Utar los controles del mené en pantalla (OSD) 2-4 La administración de energía 2-9 Mantenimiento del monitor 2-10 Instalar la base y el pie del monitor 2-10 Instalación de imagen. 2-4 Audation de imagen. 3-1 Solucionar problemas. 3-3 Configurar la base y el pie del monitor 2-10 Instalar e controlador del monitor 3-1	I ipos de ajuste	-2
Tratatolina ginatoria 12- Ajuste de la altura. 1-3 Girar el monitor 1-3 Ranura para el cable de seguridad 1-4 Instalar el monitor 1-5 Concectar y poner a punto el monitor 1-5 Registrar su opción. 1-9 Capítulo 2. Ajustar y utilizar el monitor. 2-1 Comodidad y accesibilidad 2-1 Organizar el área de trabajo 2-1 Ubicar el monitor 2-1 Información sobre accesibilidad 2-2 Información sobre accesibilidad 2-2 Justar la imagen del monitor 2-3 Quistar la imagen del monitor 2-3 Utilizar los controles de acceso directo. 2-3 Utilizar los controles del menito en pantala (OSD) 2-4 Radaministración de energía 2-9 Mantenimiento del monitor 2-10 Instalar el monitor 2-10 Instalar el controlador del monitor 2-10 Seleccionar u modo de visualización compatible 2-9 Ratorin de imagen 2-4 Solución ra problemas. 3-3 Configural i imagen manualmente	Inclinacion	-2
Augusto de admunia 1-3 Controles del monitor 1-3 Ranura para el cable de seguridad 1-4 Instalar el monitor 1-5 Registrar su opción. 1-5 Comotar y poner a punto el monitor 1-5 Registrar su opción. 1-9 Capítulo 2. Ajustar y utilizar el monitor. 2-1 Comotidad y accessibilidad 2-1 Organizar el área de trabajo 2-1 Ubicar el monitor 2-1 Información sobre accesibilidad. 2-2 Ajustar la imagen del monitor 2-3 Usar los controles de acces directo 2-3 Utilizar los controles de acces directo 2-3 Utilizar los controles de acces directo 2-3 Mantenimiento del monitor 2-4 La administración de energía 2-9 Mantenimiento del monitor 2-10 Sepacriane nonitor 2-10 Separa la base y el pie del monitor 2-10 Instalar i imagen manualmente 3-1 Instalación en pared (opcional) 2-10 Instalar i imagen manualmente 3-1 Instalar e l controlador del monitor en Win	rialaioinia gilaloita	-2
Controles del monitor 1-3 Ranura para el cable de seguridad 1-4 Instalar el monitor 1-5 Concetar y pomer a punto el monitor 1-5 Registrar su opción. 1-9 Capítulo 2. Ajustar y utilizar el monitor. 2-1 Organizar el área de trabajo 2-1 Organizar el área de trabajo 2-1 Ubicar el monitor 2-1 Información sobre accesibilidad 2-2 Información sobre accesibilidad 2-2 Justar la imagen del monitor 2-3 Quistar la imagen del monitor 2-3 Utilizar los controles de acceso directo 2-3 Utilizar los controles de monitor 2-2 Ratación de imagen. 2-8 La administración de energía 2-9 Mantenimiento del monitor 2-10 Instalar i amagen alla (OSD). 2-10 Instalar el controlador de monitor 2-10 Instalar el controlador de monitor 2-10 Instalar el controlador del monitor 2-10 Instalar el controlador del monitor 3-1 Solucionar problemas. 3-3 Configuar la imagen	Ajusie de la allula	-3
Ramura para el cable de seguridad 1-4 Instalar el monitor 1-5 Registrar su opción. 1-9 Capítulo 2. Ajustar y utilizar el monitor. 2-1 Comoditad y accesibilidad 2-1 Organizar el área de trabajo 2-1 Ubicar el monitor 2-1 Información sobre accesibilidad. 2-2 Ajustar la imagen del monitor 2-3 Utilizar la imagen del monitor 2-3 Utilizar la iondo de visualización compatible. 2-4 Seleccionar un modo de visualización compatible. 2-7 Ratentimiento del monitor 2-10 Selucionar problemas. 2-10 Selucionar problemas. 2-10 Selucionar problemas. 2-10 Selucionar problemas. 2-10 Solucionar problemas. 3-3 Configurar la imagen manualmente 3-4 Instalar el controlador del monitor en Windows 7 3-6 Instalar el controlador del monitor en Windows 8/8.1 3-7 Orbener más ayuda 3-7 Orbener más ayuda 3-7 Orbener más ayuda 3-7 Orbenet más ayuda <td< td=""><td>Controlles del monitor</td><td>-3</td></td<>	Controlles del monitor	-3
Instalar el monitor 1-5 Concetar y poner a punto el monitor 1-5 Registrar su opción. 1-9 Capítulo 2. Ajustar y utilizar el monitor. 2-1 Comodidad y accesibilidad 2-1 Organizar el área de trabajo 2-1 Divar el área de trabajo 2-1 Divar el monitor 2-1 Breves sugerencias sobre los hábitos saludables en el trabajo 2-2 Ajustar la imagen del monitor 2-3 Utilizar los controles de acceso directo 2-3 Utilizar los controles de acceso directo 2-3 Utilizar los controles de acceso directo 2-4 Seleccionar un modo de visualización compatible. 2-7 Ra administración de energía 2-9 Mantenimiento del monitor 2-10 Instalación en pared (opcional) 2-10 Capítulo 3. Información de referencia 3-3 Configurar la imagen manualmente 3-3 Instalar el controlador del monitor 3-1 Solucionar problemas. 3-3 Configurar la imagen manualmente 3-3 Instalar el controlador del monitor en Windows Vista 3-5 Instalar el	Ranura para el cable de seguridad	-4
Concetar y poner a punto el monitor 1-5 Registrar su opción. 1-9 Capítulo 2. Ajustar y utilizar el monitor. 2-1 Organizar el árca de trabajo 2-1 Ubicar el monitor 2-1 Breves sugerencias sobre los hábitos saludables en el trabajo 2-2 Información sobre accessibilidad 2-2 Ajustar la imagen del monitor 2-3 Usar los controles de access directo. 2-3 Usar los controles de access directo. 2-3 Utizar los controles de access directo. 2-3 Usar los controles de access directo. 2-3 Utizar los controles de access directo. 2-3 La administración de imagen 2-7 Rotación de imagen 2-7 Rotación de energía 2-9 Mantenimiento del monitor 2-10 Instalar angen manualmente 3-1 Solucionar problemas. 3-3 Configurar la imagen manualmente. 3-4 Instalar el controlador del monitor . 3-5 Instalar a el controlador del monitor en Windows Vista 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows Vista 3-5 Instala	Instalar el monitor	-5
Registrar su opción 1-3 Capítulo 2. Ajustar y utilizar el monitor 1-3 Comodidad y accesibilidad 2-1 Organizar el área de trabajo 2-1 Ubicar el monitor 2-1 Breves sugerencias sobre los hábitos saludables en el trabajo 2-1 Ubicar el monitor 2-1 Justar la imagen del monitor 2-3 Quistar la imagen del monitor 2-3 Utilizar los controles de acceso directo. 2-3 Utilizar los controles de mené en pantalla (OSD) 2-4 Seleccionar un modo de visualización compatible 2-7 Rotación de imagen 2-8 La administración de energía 2-9 Mantenimiento del monitor 2-10 Sepacrinación de referencia 3-1 Especificaciones del monitor 3-1 Solucionar problemas. 3-3 Configurar la imagen manualmente 3-3 Instalar inanualmente el controlador del monitor 3-5 Instalar el controlador del monitor 3-5 Instalar inanualmente 3-3 Configurar la imagen manualmente 3-5 Instalar el controlador del monitor 3-5 </td <td>Conectar y poper a punto el monitor</td> <td>_5</td>	Conectar y poper a punto el monitor	_5
Capítulo 2. Ajustar y utilizar el monitor. 2-1 Comodidad y accesibilidad 2-1 Organizar el área de trabajo 2-1 Ubicar el monitor 2-1 Breves sugerencias sobre los hábitos saludables en el trabajo 2-2 Información sobre accesibilidad 2-2 Quistar la imagen del monitor 2-3 Utilizar los controles de acceso directo. 2-3 Utilizar los controles de acceso directo. 2-3 Utilizar los controles de mené en pantalla (OSD). 2-4 Seleccionar un modo de visualización compatible 2-7 Rotación de imagen. 2-8 La administración de energía 2-9 Mantenimiento del monitor 2-10 Separar la base y el pie del monitor 2-10 Separaria la base y el pie del monitor 2-10 Subito en parel (opcional) 2-10 Configurar la imagen manualmente 3-3 Configurar la imagen manualmente 3-3 Configurar la imagen manualmente 3-5 Instalar controlador del monitor 3-5 Instalar i e controlador del monitor en Windows Vista 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows Vista	Registrar su opción.	-9
Capítulo 2. Ajustar y utilizar el monitor. 2-1 Comodidad y accessibilidad 2-1 Organizar el área de trabajo 2-1 Ubicar el monitor 2-1 Breves sugerencias sobre los hábitos saludables en el trabajo 2-2 Información sobre accesibilidad 2-2 Ajustar la imagen del monitor 2-3 Usar los controles de acceso directo 2-3 Utilizar los controles de la menú en pantalla (OSD) 2-4 Seleccionar un modo de visualización compatible 2-7 Rotación de imagen 2-8 La administración de energía 2-9 Mantenimiento del monitor 2-10 Separar la base y el pie del monitor 2-10 Instalación en pared (opcional) 2-10 Capítulo 3. Información de referencia 3-1 Solucionar problemas 3-3 Configurar la imagen manualmente 3-4 Instalar el controlador del monitor 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows Vista 3-5		
Comodidad y accessibilidad 2-1 Organizar el área de trabajo 2-1 Ubicar el monitor 2-1 Breves sugerencias sobre los hábitos saludables en el trabajo 2-2 Información sobre accesibilidad 2-2 Ajustar la imagen del monitor 2-3 Utilizar los controles de acceso directo 2-3 Utilizar los controles de acceso directo 2-3 Utilizar los controles de menú en pantalla (OSD) 2-4 Seleccionar un modo de visualización compatible 2-7 Rotación de imagen 2-8 La administración de energía 2-9 Mantenimiento del monitor 2-10 Separa la base y el pie del monitor 2-10 Instalación en pared (opcional) 2-10 Capítulo 3. Información de referencia 3-1 Solucionar problemas. 3-3 Configurar la imagen manualmente 3-4 Instalar el controlador del monitor. 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows 7 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows 7 3-6 Información de asistencia técnica 3-8 Componentes de servicio 3-8 <tr< td=""><td>Capítulo 2. Ajustar y utilizar el monitor</td><td>-1</td></tr<>	Capítulo 2. Ajustar y utilizar el monitor	-1
Organizar el área de trabajo 2-1 Ubicar el monitor 2-1 Breves sugerencias sobre los hábitos saludables en el trabajo 2-2 Información sobre accesibilidad 2-2 Justar la imagen del monitor 2-3 Ustar la imagen del monitor 2-3 Utilizar los controles de acceso directo 2-3 Utilizar los controles de iment en pantalla (OSD) 2-4 Seleccionar un modo de visualización compatible 2-7 Rotación de imagen 2-8 a administración de energía 2-9 Mantenimiento del monitor 2-10 Separar la base y el pie del monitor 2-10 Instalación en pared (opcional) 2-10 Solucionar problemas 3-3 Configurar la imagen manualmente 3-3 Configurar la imagen manualmente 3-3 Configurar la imagen manualmente 3-3 Instalar el controlador del monitor en Windows Vista 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows 7 3-6 Instalar el controlador del monitor en Windows 7 3-7 Obtener más ayuda 3-7 Obtener más ayuda 3-8 Compone	Comodidad y accesibilidad 2-	-1
Ubicar el monitor 2-1 Información sobre los hábitos saludables en el trabajo 2-2 Información sobre accesibilidad 2-2 Ajustar la imagen del monitor 2-3 Usar los controles de acceso directo 2-3 Utilizar los controles de acceso directo 2-3 Utilizar los controles de de energía 2-4 Seleccionar un modo de visualización compatible 2-7 Rotación de imagen 2-8 La administración de energía 2-9 Mantenimiento del monitor 2-10 Instalación en pared (opcional) 2-10 Instalación en pared (opcional) 2-10 Solucionar problemas. 3-1 Solucionar problemas. 3-3 Configurar la imagen manualmente 3-4 Instalar al e controlador del monitor 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows Vista 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows 8/8.1 3-7 Obtener más ayuda 3-7 Información de asistencia técnica 3-8 Componentes de servicio 3-8 Apéndice A Atención al cliente y soporte técnico. 4-1 Soporte té	Organizar el área de trabajo	-1
Breves sugerencias sobre los habitos saludables en el trabajo 2-2 Información sobre accesibilidad. 2-2 Ajustar la imagen del monitor 2-3 Ustar los controles de acceso directo. 2-3 Utilizar los controles de menú en pantalla (OSD). 2-4 Seleccionar un modo de visualización compatible 2-7 Rotación de imagen 2-8 La administración de energía 2-9 Mantenimiento del monitor 2-10 Sepecificaciones del monitor 2-10 Instalación en pared (opcional) 2-10 Capítulo 3. Información de referencia 3-1 Solucionar problemas 3-3 Configura la imagen manualmente 3-4 Instalar el controlador del monitor en Windows Vista 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows 7 3-6 Instalar el controlador del monitor en Windows 7 3-7 Obtener más ayuda 3-7 Obtener más ayuda 3-8 Componentes de servicio 3-8 Apéndice A Atención al cliente y soporte técnico. A-1 Registrar su opción. A-1 Soporte técnico telefónico A-1	Ubicar el monitor	-1
Intermación sobre accesibilidad. 2-2 Ajustar la imagen del monitor 2-3 Usar los controles de acceso directo. 2-3 Utilizar los controles del menú en pantalla (OSD) 2-4 Seleccionar un modo de visualización compatible. 2-7 Rotación de imagen. 2-8 La administración de energía 2-9 Mantenimiento del monitor 2-10 Separar la base y el pie del monitor 2-10 Instalación en pared (opcional) 2-10 Capítulo 3. Información de referencia 3-1 Especificaciones del monitor 3-1 Solucionar problemas. 3-3 Configurar la imagen manualmente 3-4 Instalar el controlador del monitor en Windows Vista 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows Vista 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows X/8.1 3-7 Obtener más ayuda 3-7 Información de sistencia técnica 3-8 Responsabilidades del cliente 3-8 Componentes de servicio 3-8 Apéndice A Atención al cliente y soporte técnico. A-1 Soporte técnico telefónico. A-1	Breves sugerencias sobre los hábitos saludables en el trabajo	-2
Ajustar la imagen del monitor 2-3 Usar los controles de acceso directo. 2-3 Utilizar los controles del meni en pantalla (OSD) 2-4 Seleccionar un modo de visualización compatible. 2-7 Rotación de imagen 2-8 La administración de energía 2-9 Mantenimiento del monitor 2-10 Separar la base y el pie del monitor 2-10 Instalación en pared (opcional) 2-10 Capítulo 3. Información de referencia 3-1 Solucionar problemas. 3-3 Configurar la imagen manualmente 3-3 Configurar la imagen manualmente 3-4 Instalar el controlador del monitor en Windows Vista 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows Vista 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows Vista 3-7 Obtener más ayuda 3-7 Información de asistencia técnica 3-8 Responsabilidades del cliente 3-8 Componentes de servicio 3-8 Apéndice A Atención al cliente y soporte técnico. A-1 Soporte técnico telefónico A-1 Soporte técnico telefónico A-1 <tr< td=""><td>Información sobre accesibilidad</td><td>-2</td></tr<>	Información sobre accesibilidad	-2
Usar los controles de acceso directo 2-3 Utilizar los controles del menú en pantalla (OSD). 2-4 Seleccionar un modo de visualización compatible. 2-7 Rotación de imagen 2-8 La administración de energía 2-9 Mantenimiento del monitor 2-10 Separar la base y el pie del monitor 2-10 Instalación en pared (opcional) 2-10 Capítulo 3. Información de referencia 3-1 Especificaciones del monitor 3-1 Solucionar problemas. 3-3 Configurar la imagen manualmente 3-3 Instalar el controlador del monitor en Windows Vista 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows 7 3-6 Instalar el controlador del monitor en Windows 8/8.1 3-7 Obtener más ayuda 3-7 Información de asistencia técnica 3-8 Componentes de servicio 3-8 Apéndice A Atención al cliente y soporte técnico. A-1 Apéndice B. Avisos A-1 Información sobre reciclaje A-1 Marcas comerciales B-1 Información sobre reciclaje B-1 Informaci	Ajustar la imagen del monitor 2-	-3
Utilizar los controles del menu en pantalla (OSD) 2-4 Seleccionar un modo de visualización compatible 2-7 Rotación de imagen 2-8 La administración de energía 2-9 Mantenimiento del monitor 2-10 Separar la base y el pie del monitor 2-10 Instalación en pared (opcional) 2-10 Capítulo 3. Información de referencia 3-1 Especificaciones del monitor 3-1 Solucionar problemas 3-3 Configurar la imagen manualmente 3-4 Instalar el controlador del monitor en Windows Vista 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows 7 3-6 Instalar el controlador del monitor en Windows 8/8.1 3-7 Obtener más ayuda 3-7 Información de asistencia técnica 3-8 Responsabilidades del cliente 3-8 Componentes de servicio 3-8 Apéndice A Atención al cliente y soporte técnico. A-1 Soporte técnico telefónico A-1 Soporte técnico telefónico A-1 Información sobre reciclaje B-1 Información sobre reciclaje B-2	Usar los controles de acceso directo.	-3
Seleccionar un modo de visualización compatible 2-1 Rotación de imagen 2-8 La administración de energía 2-9 Mantenimiento del monitor 2-10 Separar la base y el pie del monitor 2-10 Instalación en pared (opcional) 2-10 Capítulo 3. Información de referencia 3-1 Especificaciones del monitor 3-1 Solucionar problemas 3-3 Configurar la imagen manualmente 3-4 Instalar el controlador del monitor en Windows Vista 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows 7 3-6 Instalar el controlador del monitor en Windows 7 3-6 Instalar el controlador del monitor en Windows 8/8.1 3-7 Obtener más ayuda 3-7 Información de asistencia técnica 3-8 Responsabilidades del cliente 3-8 Componentes de servicio 3-8 Apéndice A Atención al cliente y soporte técnico. A-1 Soporte técnico en línea A-1 Apéndice B. Avisos A-1 Información sobre reciclaje B-1 Información sobre reciclaje B-2	Utilizar los controles del menú en pantalla (OSD).	-4
Kotacion de imagen 2-8 La administración de energía 2-9 Mantenimiento del monitor 2-10 Separar la base y el pie del monitor 2-10 Instalación en pared (opcional) 2-10 Capítulo 3. Información de referencia 3-1 Especificaciones del monitor 3-1 Solucionar problemas 3-3 Configurar la imagen manualmente 3-4 Instalar el controlador del monitor 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows Vista 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows 7 3-6 Instalar el controlador del monitor en Windows 8/8.1 3-7 Obtener más ayuda 3-7 Información de asistencia técnica 3-8 Responsabilidades del cliente 3-8 Componentes de servicio 3-8 Apéndice A Atención al cliente y soporte técnico. A-1 Soporte técnico en línea A-1 Soporte técnico en línea A-1 Soporte técnico recielje A-1 Información sobre reciclaje B-2 Marcas comerciales B-2	Seleccionar un modo de visualización compatible	-/
La administracion de energia 2-9 Mantenimiento del monitor 2-10 Separar la base y el pie del monitor 2-10 Italiación en pared (opcional) 2-10 Capítulo 3. Información de referencia 2-10 Especificaciones del monitor 3-1 Solucionar problemas. 3-3 Configurar la imagen manualmente 3-4 Instalar el controlador del monitor 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows Vista 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows 7 3-6 Instalar el controlador del monitor en Windows 8/8.1 3-7 Obtener más ayuda 3-7 Información de asistencia técnica 3-8 Responsabilidades del cliente 3-8 Componentes de servicio 3-8 Apéndice A Atención al cliente y soporte técnico. A-1 Soporte técnico en línea A-1 Soporte técnico en línea A-1 Información sobre reciclaje B-1 Información sobre reciclaje B-2	Kotacion de imagen	-8
Mantenimiento del monitor 2-10 Separar la base y el pie del monitor 2-10 Instalación en pared (opcional) 2-10 Capítulo 3. Información de referencia 3-1 Especificaciones del monitor 3-1 Solucionar problemas. 3-3 Configurar la imagen manualmente 3-4 Instalar el controlador del monitor en Windows Vista 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows 7 3-6 Instalar el controlador del monitor en Windows 8/8.1 3-7 Obtener más ayuda 3-7 Información de asistencia técnica 3-8 Responsabilidades del cliente 3-8 Componentes de servicio 3-8 Apéndice A Atención al cliente y soporte técnico. A-1 Soporte técnico en línea A-1 Soporte técnico e línea A-1 Información sobre reciclaje B-1 Información sobre reciclaje B-2	La administracion de energia	-9
Separar la base y el pie del monitor 2-10 Instalación en pared (opcional) 2-10 Capítulo 3. Información de referencia 3-1 Especificaciones del monitor 3-1 Solucionar problemas. 3-3 Configurar la imagen manualmente 3-4 Instalar el controlador del monitor 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows Vista 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows 7 3-6 Instalar el controlador del monitor en Windows 7 3-6 Instalar el controlador del monitor en Windows 7 3-7 Obtener más ayuda 3-7 Información de asistencia técnica 3-8 Responsabilidades del cliente 3-8 Componentes de servicio 3-8 Apéndice A Atención al cliente y soporte técnico. A-1 Soporte técnico en línea A-1 Soporte técnico telefónico A-1 Información sobre reciclaje B-2 Marcas comerciales B-2	Mantenimiento del monitor	10
Instalación en pared (opcional) 2-10 Capítulo 3. Información de referencia 3-1 Especificaciones del monitor 3-3 Solucionar problemas. 3-3 Configurar la imagen manualmente 3-4 Instalar manualmente el controlador del monitor. 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows Vista 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows 7 3-6 Instalar el controlador del monitor en Windows 8/8.1 3-7 Obtener más ayuda 3-7 Información de asistencia técnica 3-8 Responsabilidades del cliente 3-8 Componentes de servicio 3-8 Apéndice A Atención al cliente y soporte técnico. A-1 Soporte técnico en línea A-1 Soporte técnico telefónico A-1 Información sobre reciclaje B-2 Marcas comerciales B-2	Separar la base y el pie del monitor	10
Capítulo 3. Información de referencia 3-1 Especificaciones del monitor 3-1 Solucionar problemas 3-3 Configurar la imagen manualmente 3-4 Instalar manualmente el controlador del monitor 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows Vista 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows 7 3-6 Instalar el controlador del monitor en Windows 8/8.1 3-7 Obtener más ayuda 3-7 Información de asistencia técnica 3-8 Responsabilidades del cliente 3-8 Componentes de servicio 3-8 Apéndice A Atención al cliente y soporte técnico. A-1 Soporte técnico en línea A-1 Soporte técnico telefónico A-1 Información sobre reciclaje B-2 Marcas comerciales B-2	Instalación en pared (opcional)	10
Capitulo 5 information de referencia 3-1 Sespecificaciones del monitor 3-1 Solucionar problemas. 3-3 Configurar la imagen manualmente 3-4 Instalar manualmente el controlador del monitor. 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows Vista 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows 7 3-6 Instalar el controlador del monitor en Windows 7. 3-6 Instalar el controlador del monitor en Windows 8/8.1 3-7 Obtener más ayuda 3-7 Información de asistencia técnica 3-8 Responsabilidades del cliente 3-8 Componentes de servicio 3-8 Apéndice A Atención al cliente y soporte técnico. A-1 Soporte técnico en línea A-1 Soporte técnico telefónico A-1 Apéndice B. Avisos B-1 Información sobre reciclaje B-2 Marcas comerciales B-2	Canítula 3. Información da referencia 3	1
Solucionar problemas. 3-1 Solucionar problemas. 3-4 Instalar manualmente el controlador del monitor 3-4 Instalar el controlador del monitor en Windows Vista 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows 7 3-6 Instalar el controlador del monitor en Windows 8/8.1 3-7 Obtener más ayuda 3-7 Información de asistencia técnica 3-8 Responsabilidades del cliente 3-8 Componentes de servicio 3-8 Apéndice A Atención al cliente y soporte técnico. A-1 Soporte técnico en línea A-1 Soporte técnico telefónico A-1 Apéndice B. Avisos B-1 Información sobre reciclaje B-2 Marcas comerciales B-2	Capitulo 3. Into inactor de l'electencia	1
Solutional proteinals. 3-4 Configurar la imagen manualmente 3-4 Instalar manualmente el controlador del monitor 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows Vista 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows 7 3-6 Instalar el controlador del monitor en Windows 7 3-6 Instalar el controlador del monitor en Windows 8/8.1 3-7 Obtener más ayuda 3-7 Información de asistencia técnica 3-8 Responsabilidades del cliente 3-8 Componentes de servicio 3-8 Apéndice A Atención al cliente y soporte técnico. A-1 Soporte técnico en línea A-1 Soporte técnico telefónico A-1 Apéndice B. Avisos A-1 Marcas comerciales B-2 Marcas comerciales B-2	Solucionar problemas	-1
Instalar manualmente el controlador del monitor. 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows Vista 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows 7 3-6 Instalar el controlador del monitor en Windows 8/8.1 3-7 Obtener más ayuda 3-7 Información de asistencia técnica 3-8 Responsabilidades del cliente 3-8 Componentes de servicio 3-8 Apéndice A Atención al cliente y soporte técnico. A-1 Soporte técnico en línea A-1 Soporte técnico telefónico A-1 Apéndice B. Avisos A-1 Información sobre reciclaje B-2 Marcas comerciales B-2	Configurar la imagen manualmente	-3 _4
Instalar el controlador del monitor en Windows Vista 3-5 Instalar el controlador del monitor en Windows 7 3-6 Instalar el controlador del monitor en Windows 8/8.1 3-7 Obtener más ayuda 3-7 Información de asistencia técnica 3-8 Responsabilidades del cliente 3-8 Componentes de servicio 3-8 Apéndice A Atención al cliente y soporte técnico. A-1 Registrar su opción. A-1 Soporte técnico en línea A-1 Soporte técnico telefónico A-1 Información sobre reciclaje B-2 Marcas comerciales B-2	Instalar manualmente el controlador del monitor	-5
Instalar el controlador del monitor en Windows 7 3-6 Instalar el controlador del monitor en Windows 8/8.1 3-7 Obtener más ayuda 3-7 Información de asistencia técnica 3-8 Responsabilidades del cliente 3-8 Componentes de servicio 3-8 Apéndice A Atención al cliente y soporte técnico. A-1 Registrar su opción A-1 Soporte técnico en línea A-1 Soporte técnico telefónico A-1 Información sobre reciclaje B-2 Marcas comerciales B-2	Instalar el controlador del monitor en Windows Vista	-5
Instalar el controlador del monitor en Windows 8/8.1 3-7 Obtener más ayuda 3-7 Información de asistencia técnica 3-8 Responsabilidades del cliente 3-8 Componentes de servicio 3-8 Apéndice A Atención al cliente y soporte técnico. A-1 Registrar su opción. A-1 Soporte técnico en línea A-1 Soporte técnico telefónico A-1 Información sobre reciclaje B-2 Marcas comerciales B-2	Instalar el controlador del monitor en Windows 7	-6
Obtener más ayuda 3-7 Información de asistencia técnica 3-8 Responsabilidades del cliente 3-8 Componentes de servicio 3-8 Apéndice A Atención al cliente y soporte técnico. 3-8 Registrar su opción. A-1 Soporte técnico en línea A-1 Soporte técnico telefónico A-1 Información sobre reciclaje B-2 Marcas comerciales B-2	Instalar el controlador del monitor en Windows 8/8.1	-7
Información de asistencia técnica 3-8 Responsabilidades del cliente 3-8 Componentes de servicio 3-8 Apéndice A Atención al cliente y soporte técnico. 3-8 Registrar su opción. A-1 Soporte técnico en línea A-1 Soporte técnico telefónico A-1 Información sobre reciclaje B-2 Marcas comerciales B-2	Obtener más ayuda	-7
Responsabilidades del cliente 3-8 Componentes de servicio 3-8 Apéndice A Atención al cliente y soporte técnico. A-1 Registrar su opción. A-1 Soporte técnico en línea A-1 Soporte técnico telefónico A-1 Información sobre reciclaje B-2 Marcas comerciales B-2	Información de asistencia técnica	-8
Componentes de servicio 3-8 Apéndice A Atención al cliente y soporte técnico. A-1 Registrar su opción. A-1 Soporte técnico en línea A-1 Soporte técnico telefónico A-1 Información sobre reciclaje B-2 Marcas comerciales B-2	Responsabilidades del cliente	-8
Apéndice A Atención al cliente y soporte técnico. A-1 Registrar su opción. A-1 Soporte técnico en línea A-1 Soporte técnico telefónico A-1 Apéndice B. Avisos B-1 Información sobre reciclaje B-2 Marcas comerciales B-2	Componentes de servicio	-8
Apendice A Atención al cliente y soporte técnico. A-1 Registrar su opción. A-1 Soporte técnico en línea A-1 Soporte técnico telefónico A-1 Apéndice B. Avisos B-1 Información sobre reciclaje B-2 Marcas comerciales B-2		4
Registrar su opción. A-1 Soporte técnico en línea A-1 Soporte técnico telefónico A-1 Apéndice B. Avisos B-1 Información sobre reciclaje B-2 Marcas comerciales B-2	Apendice A Atención al cliente y soporte técnico	-1
Soporte tecnico en linea A-1 Soporte técnico telefónico A-1 Apéndice B. Avisos B-1 Información sobre reciclaje B-2 Marcas comerciales B-2	Registrar su opcion.	-1
Apéndice B. Avisos B-1 Información sobre reciclaje B-2 Marcas comerciales B-2	Soporte técnico en línea	-1
Apéndice B. Avisos B-1 Información sobre reciclaje B-2 Marcas comerciales B-2		-1
Información sobre reciclaje	Anéndice B. Avisos B	_1
Marcas comerciales	Información sobre regiclaie	-1 _2
······································	Marcas comerciales	-2

Información de seguridad

Instrucciones generales de seguridad

Para obtener consejos para ayudarle a utilizar su PC de forma segura, visite el sitio Web: http://www.lenovo.com/safety

Before installing this product, read the Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si peèítaje Bezpeènostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Ennen kuin asennat t m n tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information

Před instalací tohoto produktu si pročtěte Bezpečnostní informace.

在安装本产品之前,请仔细阅读 Safety Information(安全信息)。

安装本產品之前,請先閱讀「安全資訊」。

مج، يجب قراءة دات السلامة

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Antes de instalar este producto lea la información de seguridad.

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Capítulo 1. Procedimientos iniciales

Esta guía del usuario contiene información detallada sobre el monitor de panel plano. Para obtener información general resumida, consulte el Póster de configuración suministrado con el monitor.

Contenido del paquete

El paquete del producto debe incluir los siguientes artículos:

- Póster de instalación
- Monitor de panel plano
- Cable de alimentación
- Cable DVI
- Cable de interfaz analógica



Aviso para el usuario

Para instalar el monitor, consulte las ilustraciones siguientes.

Nota: no toque el área de la pantalla del monitor. El área de la pantalla es de vidrio y se puede dañar si se manipula sin cuidado o si se ejerce excesiva presión.



- 1. Tumbe con cuidado el monitor sobre una superficie plana.
- 2. Ajuste el pie y la base al monitor.

Nota: para acoplar el soporte VESA, consulte la sección "Instalación en pared (opcional)" en la página 2-10.

Información general del producto

Esta sección proporciona información sobre el ajuste de las posiciones del monitor, el establecimiento de los controles de usuario y el uso de la ranura de bloqueo del cable.

Tipos de ajuste

Inclinación

Consulte la siguiente ilustración para ver un ejemplo de los límites de inclinación.



Plataforma giratoria

Con el pedestal integrado puede inclinar y girar el monitor para conseguir el ángulo de visión más cómodo.



Ajuste de la altura

Presione la parte superior del monitor, retire la clavija fija y ajuste la altura del monitor.



Girar el monitor

- Ajuste la altura en la posición más elevada antes de girar el monitor.
- Gire el monitor en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga en la posición de 90° .



Controles del monitor

El monitor tiene controles en el panel frontal que se utilizan para ajustar la visualización.



Para obtener información sobre cómo utilizar estos controles, consulte la sección "Ajustar la imagen del monitor" en la página 2-3.

Ranura para el cable de seguridad

El monitor cuenta con una ranura de bloqueo del cable situada en la parte posterior de aquél (en la posición inferior).







Instalar el monitor

En esta sección se proporciona información sobre cómo instalar el monitor.

Conectar y poner a punto el monitor

Nota: asegúrese de leer la información de seguridad de la página iii antes de utilizar este producto.

1. Apague su PC y todos los dispositivos que tenga conectados y desenchufe su cable de alimentación.



2. Conecte los cables según se indica mediante el icono siguiente.



3. Inserte un extremo del cable de señal analógica en el conector VGA del monitor y el otro extremo en el equipo.



4. Conecte el cable digital al conector DVI del monitor y el otro extremo a la parte posterior del ordenador.



5. Inserte un extremo del cable DP cable en el conector DP situado en la parte posterior del equipo y el otro extremo en el conector DP del monitor. Puerto de visualización* * Este puerto no se puede conectar a ningún equipo AV. Lenovo recomienda que los clientes que necesiten utilizar la entrada Puerto de visualización en su monitor adquieran el "Cable Puerto de visualización a Puerto de visualización de Lenovo 0A36537". Para obtener más información, visite algunos de los siguientes sitios:

www.lenovo.com/support/accessories

www.lenovo.com/support/displayport-cables

www.lenovo.com/accessoriesguide

D







6. Inserte el cable de audio al conector de audio del monitor y el otro extremo al conector de entrada de audio del altavoz externo.



Nota: salida de audio solamente para el modo DP.

7. Inserte el cable de alimentación en el monitor y, a continuación, enchufe dicho cable y el de su PC en una toma de corriente eléctrica con toma de tierra.

Nota: debe utilizar un cable de alimentación homologado con este equipo. Se tendrán en cuenta el sistema nacional en cuestión y/o las normativas de equipos. Tiene que ser un cable de alimentación homologado no más ligero que el cable flexible de cloruro de polivinilo convencional conforme a la norma IEC 60227 (designación H05VV-F 3G 0,75 mm2 o H05VVH2-F2 3G 0,75 mm2). También se puede utilizar un cable flexible de goma sintética conforme a la norma IEC 60245 (designación H05RR-F 3G 0,75 mm2).



8. Producto de limpieza de la línea de ensamblaje tal y como se muestra a continuación.



9. Encienda el monitor y su PC.



 Cuando instale el controlador del monitor, descargue el controlador que corresponde al modelo de su monitor desde la página web de Lenovo http://support.lenovo.com/LT2252pwA. Consulte la sección "Manually Install Monitor Driver" [Instalar el controlador del monitor de forma manual] para instalar el controlador.



11. Para optimizar la imagen del monitor, presione el botón Automatic Image Setup (Configuración automática de la imagen).

La configuración automática de la imagen requiere que el monitor haya estado en funcionamiento durante al menos 15 minutos. Este requisito no es necesario para el funcionamiento normal.



Nota: Si la configuración automática de la imagen no establece la imagen que prefiere, configure la imagen manualmente. Consulte la sección "Configurar la imagen manualmente" en la página 3-4.

Registrar su opción

Gracias por adquirir este producto de Lenovo[™]. Dedique unos minutos a registrar el producto y a proporcionarnos la información que ayudará a Lenovo a proporcionarle un mejor servicio en el futuro. Sus comentarios nos proporcionan una gran ayuda a la hora de desarrollar productos y servicios importantes para el usuario y para desarrollar mejoras formas de comunicación con Ud. Registre su producto en el siguiente sitio Web: http://www.lenovo.com/register

Lenovo le enviará información y actualizaciones sobre su producto registrado a menos que indique que no desea recibir más información en el cuestionario del sitio Web.

Capítulo 2. Ajustar y utilizar el monitor

Esta sección proporciona información sobre el ajuste y uso del monitor.

Comodidad y accesibilidad

Una buena práctica de ergonomía es importante para obtener el máximo rendimiento de su equipo personal y evitar molestias. Organice su lugar de trabajo y el equipo que utilice en función de sus necesidades individuales del tipo de trabajo que realice. Además, utilice hábitos de trabajo saludables para maximizar el rendimiento y comodidad mientras utiliza su PC. Para obtener información detallada sobre cualquiera de estos temas, visite el sitio Web Healthy Computing en: http://www.lenovo.com/healthycomputing/.

Organizar el área de trabajo

Utilice una superficie de trabajo con la altura apropiada y un área de trabajo despejada que le permita trabajar con comodidad.

Organice su área de trabajo según la forma que tenga de utilizar los materiales y el equipo. Mantenga el área de trabajo limpia y despejada para los materiales que utilice con frecuencia y coloque los objetos que más suela utilizar, como por ejemplo el ratón de su PC o el teléfono, de forma que llegue a ellos con facilidad.

La distribución y la configuración del equipo juegan un papel principal en la postura de trabajo. En los temas siguientes se describe cómo optimizar la configuración del equipo para lograr y mantener una buena postura de trabajo.

Ubicar el monitor

Coloque y ajuste el monitor de su PC para conseguir una cómoda visualización teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- **Distancia de visión**: las distancias de visión óptimas para los monitores oscilan entre 510 y 760 mm (20 a 30 pulgadas) aproximadamente y pueden variar en función de la luz ambiental y la hora del día. Puede conseguir diferentes distancias de visión cambiando de posición el monitor o modificando su postura o la posición de la silla. Utilice una distancia de visión más cómoda para usted.
- Altura del monitor: coloque el monitor de forma que su cabeza y cuello se encuentren en una posición cómoda y neutra (vertical o erguida). Si el monitor no tiene ajustes para la altura, puede colocar libros u otros objetos resistentes debajo de la base del mismo para conseguir la altura deseada. Una pauta general es colocar el monitor de tal forma que la parte superior de la pantalla se encuentre a la altura de los ojos o ligeramente por debajo una vez se haya sentado cómodamente. No obstante, asegúrese de optimizar la altura del monitor de forma que la línea entre sus ojos y el centro del monitor se ajuste a sus preferencias visuales para conseguir una distancia visual y una visión cómodas cuando los músculos de sus ojos se encuentren relajados.
- **Inclinación**: ajuste la inclinación del monitor para optimizar la apariencia del contenido de la pantalla y conseguir una postura para la cabeza y el cuello en la que se encuentre más cómodo.
- **Posición general**: coloque el monitor para evitar deslumbramientos y reflejos en la pantalla debidos al exceso de iluminación o a la proximidad de las ventanas.

A continuación se indican algunas sugerencias para obtener una visión cómoda del monitor:

- Utilice la iluminación adecuada para el tipo de trabajo que realice.
- Utilice los controles de brillo y contraste (si dispone de ellos) para optimizar la imagen de la pantalla en función de sus preferencias visuales.
- Mantenga la pantalla del monitor limpia de forma que pueda concentrarse en el contenido de la misma.

Cualquier actividad visual concentrada y continua puede producir cansancio en los ojos. Asegúrese de mirar periódicamente a otro lugar que no sea la pantalla del monitor y céntrese en un objeto lejano para permitir que los músculos de los ojos se relajen. Si tiene alguna pregunta sobre la fatiga ocular o la molestia visual, consulte a un oftalmólogo.

Breves sugerencias sobre los hábitos saludables en el trabajo

La siguiente información es un resumen de algunos factores importantes que le ayudarán a estar cómodo y ser productivo mientras utiliza su PC.

- La buena postura comienza con la disposición del equipo: la distribución del área de trabajo y la disposición de su PC tienen un gran impacto en la postura que adopte mientras utiliza el equipo. Asegúrese de optimizar la posición y orientación de su PC siguiendo las sugerencias expuestas en la sección "Organizar el área de trabajo" en la página 2-1 de forma que pueda mantener una postura cómoda y productiva Asimismo, asegúrese de utilizar la funciones de ajuste de los componentes de su PC y del mobiliario de oficina de forma que todo esté dispuesto conforme a sus necesidades actuales y futuras.
- Un cambio de postura mínimo puede ayudarle a evitar molestias: cuanto mayor tiempo pase sentado y trabajando con su PC, más importante será tener en cuenta la postura de trabajo. No mantenga la misma postura durante prolongados períodos de tiempo. Un ligero cambio de postura le ayudará a evitar posibles molestias. Lleve a cabo los ajustes que sean necesarios con los que cuentan el mobiliario de oficina o el equipo para cambiar de postura.
- Los descansos breves y periódicos ayudan a trabajar de forma saludable: dado que el trabajo con PC es una actividad estática, es especialmente importante realizar breves descansos. Cada cierto tiempo levántese de su sitio de trabajo, estírese, camine y beba un poco de agua o deje de utilizar durante unos minutos su PC. Una breve pausa en el trabajo proporciona al cuerpo un cambio de postura y ayuda a seguir trabajando cómoda y productivamente.

Información sobre accesibilidad

Lenovo es una empresa comprometida en proporcionar mayor acceso a la información y a la tecnología a las personas discapacitadas. Con tecnologías para discapacitados, los usuarios pueden obtener acceso a la información de la forma más apropiada en función de su discapacidad. Algunas de estas tecnologías ya se proporcionan en el sistema operativo; otras se pueden adquirir a través de proveedores o a través de la página Web siguiente:

http://www-03.ibm.com/research/accessibility/requests/accvpat.nsf/lenovobidx?OpenForm

Ajustar la imagen del monitor

En esta sección se describen las funciones de control para ajustar la imagen del monitor.

Usar los controles de acceso directo

Los controles de acceso directo se pueden utilizar cuando no están activos los menús en pantalla (OSD, On Screen Display). *Tabla 2-1*. Controles de acceso directo

Icono	Control	Descripción
1-22	Input Change (Cambiar entrada)	Conmuta la fuente de entrada de vídeo
→	DDC-CI	Mantenga presionado este control durante 10 segundos para habilitar o deshabilitar la función DDC-CI
	Exit (Salir)	Permite salir del menú
(10	Image Setup (Configuración de imagen)	Activa el ajuste de imagen automático
-☆-	Brightness (Brillo)	Acceso directo al ajuste Brillo
←	Menu (Menú)	Permite entrar en el menú

Utilizar los controles del menú en pantalla (OSD)

Los controles de usuario, con los que puede ajustar la configuración, se pueden ver a través del menú OSD.



Para utilizar los controles:

- 1. Presione 🕶 para abrir el menú OSD principal.
- Utilice los botones ← o → para recorrer los distintos iconos. Seleccione un icono y presione ← para obtener acceso a la función en cuestión. Si hay un submenú, puede recorrer las distintas opciones utilizando los botones ← o → y, a continuación, presionando ← para seleccionar la función en cuestión. Utilice los botones ← o → para realizar ajustes. Presione ← para guardar los cambios.
- 3. Presione 🕞 para desplazarse hacia atrás por los submenús y salir del menú OSD.
- 4. Mantenga presionado el botón ← durante 10 segundos para bloquear el menú OSD. De esta forma se evitarán ajustes accidentales en dicho menú. Mantenga presionado el botón ← durante 10 segundos para desbloquear el menú OSD y poder realizar ajustes en el mismo.
- Hablita DDC/CI de forma predeterminada. Utilice el botón Salir de OSD. Mantenga presionado el botón
 → durante 10 segundos para deshabilitar o habilitar la función DDC/CI. El mensaje "DDC/CI disable (DDC/CI deshabilitado)" se mostrará en la pantalla.

Tabla 2-2. Funciones OSD

Icono del menú OSD del menú principal	Submenú	Descripción	Controles (analé	s y ajustes ógicos)	Controles y ajustes (DVI/DP)
	☆ Brightness (Brillo)	Permite ajustar el brillo general.	☆	-ċ-	Igual que los analógicos
Contrast (Contraste)	Contrast (Contraste)	Permite ajustar la diferencia entre las áreas claras y oscuras	0	•	
Image Position	Horizontal Position (Posición horizontal)	Mueve la imagen hacia la izquierda o hacia la derecha.			Los controles bloqueados no son necesarios para la entrada DVI/DP
imagen)	Vertical Position (Posición vertical)	Mueve la imagen hacia arriba o hacia abajo.			
(1) Image Setup	Automatic (Automático)	Permite optimizar la imagen (tam reloj).	año, posicić	on, fase y	
(Configuración de imagen)	E X) Manual	Optimiza manualmente la imagen "Configurar la imagen manualme • Clock (Reloj) • Phase (Fase) • Save (Guardar)	. Consulte l nte" en la pá	a sección ágina 3-4.	
Image Properties (Propiedades de la imagen)	Color	 Ajusta la intensidad de rojo, verde Preset mode (Modo predefinido) Neutral (Indiferente) sRGB Reddish (Rojizo) Bluish (Azulado) Custom (Personalizado) Red (Rojo): permite aumenta saturación de 'rojo' de la ima saturación de 'verde' de la ima Green (Verde): permite aumenta saturación de 'verde' de la ima Blue (Azul): permite aumenta saturación de 'azul' de la ima Save (Guardar): permite guar color personalizadas. 	e y azul. ur o reducir l gen. antar o reducir agen. ar o reducir gen. rdar las selec	la cir la la cciones de de tres	Igual que los analógicos
	1 2 12 Input video signal (Señal de entrada de vídeo)	 conectores diferentes. La mayoría escritorio utilizan un conector D-to opción digital en los controles OS conector DVI y DP. Selects D-SUB (Analog) (Selección - Selects DVI (Digital) (Selección - Selects DP (Selecciona DP) 	a de los equi SUB. Selecc SD cuando u ona D-SUB (na DVI (Dig	pos de sione la tilice el analógico)) sital))	

Tabla 2-2. Funciones OSD

Icono del menú OSD del menú principal	Submenú	Descripción	Controles y ajustes (analógicos)	Controles y ajustes (DVI/DP)
	æ	Permite seleccionar el tipo de	imagen con escala.	Igual que los
	Scaling (Escala)	 Original AR (RA original): n aspecto que la señal de entrac 	hisma relación de la	analógicos
		• Full Screen (Pantalla complet la imagen a pantalla completa	ta): permite expandir a.	
→ :	(j)	Muestra la resolución, la tasa de a detalles del producto.	ctualización y los	Igual que los analógicos
Options (Opciones)	Information (Información)	Nota: esta pantalla no permite nin configuración.	gún cambio de	
	Q	Permite cambiar los idiomas de m	enú.	
	Menu Language (Idioma de los menús)	Nota: el idioma elegido solamente los menús OSD. No afecta a ningu ejecute en su PC.	e afecta al idioma de in software que se	
	(+++)	Ajusta la ubicación del menú.		Igual que los
	Menu Position (Posición de los menús)	Default (Predeterminado) La opción Predeterminada estable predeterminada.	ce la posición	analogicos
		Custom (Personalizado)		
		 Horizontal: cambia la posició OSD. 	n horizontal del menú	
		 Vertical: cambia la posición v OSD. 	vertical del menú	
		Save (Guardar)		
		Guardar las elecciones de pos	sición personalizadas.	
		Cancel (Cancelar)		
	Factory default	• Reset (Restablecer)		
	de fábrica)	Permite restablecer la configuració fábrica del monitor.	ón predeterminada de	
	٢	Permite cambiar la tasa de repetic configuración del tiempo de esper	ión de botones y la a del menú.	
	Accessibility (Accesibilidad)	Button repeat rate (Frecuenc botones):	ia de repetición de los	
		seleccione \leftarrow o \rightarrow para cambiar.		
		• Off (Apagado)		
		• Default (Predeterminado)		
		• Slow (Lenta)		
		O Menu time out (Tiempo de ex permite establecer la cantidad de tie permanece activo después de haber	spera de los menús): mpo que el menú OSD presionado un botón.	
G				
Exit		Permite salir del menú.		
(Salir)				

Seleccionar un modo de visualización compatible

El modo de visualización que utiliza el monitor viene controlado por su PC. Consulte por tanto la documentación de su PC para obtener detalles sobre el modo de cambiar los modos de visualización.

El tamaño, la posición y la forma de la imagen pueden cambiar cuando lo hace el modo de visualización. Este comportamiento es normal y la imagen se puede reajustar utilizando los controles de imagen y de configuración de imagen.

A diferencia de los monitores CRT, que requieren una alta tasa de actualización para minimizar el parpadeo, la tecnología de panel LCD o plano está exenta de parpadeos de forma inherente.

Nota: si el sistema se ha utilizado previamente con un monitor CRT y está configurado actualmente en un modo de visualización cuyo intervalo queda fuera de este monitor, puede que tenga que volver a conectar el monitor CRT temporalmente hasta que haya configurado de nuevo el sistema. La opción preferida es 1680 x 1050 a 60 Hz, que es el modo de visualización de resolución nativa.

Los modos de visualización que figuran a continuación vienen optimizados de fábrica.

Temporización	Tasa de actualización (Hz)
PAL	50 Hz
640x350	70 Hz
640x480	60, 66, 72 y 75 Hz
720x400	70 Hz
800x600	60, 72, 75 Hz
1024x768	60, 70, 75 Hz
1152x864	75 Hz
1280x1024	60, 72, 75 Hz
1366x768	60 Hz
1440x900	60, 75 Hz
1680x1050	60 Hz
480p (640x480)	60 Hz
480p (720x480)	60 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz

Tabla 2-3. Modos de visualización establecidos de fábrica

Rotación de imagen

Antes de girar el monitor, debe configurar su PC para girar la imagen. Para girar la imagen puede que necesite un software de rotación especial o puede que su PC cuente con los controladores gráficos de vídeo precargados que permitan hacerlo. Consulte la configuración de propiedades de gráficos de su PC para ver si esta función está disponible.

Realice estos pasos para comprobar si su PC cuenta con la función de rotación de la imagen.

- 1. Haga clic con el botón secundario en el escritorio y elija Propiedades.
- 2. Seleccione la ficha Configuración y haga clic en Opciones avanzadas.

3. Si tiene una tarjeta ATI, seleccione la ficha Rotación y establezca la rotación que desee. Si tiene una tarjeta nVidia, haga clic en la ficha nVidia, seleccione Girar NV en la columna de la izquierda y, a continuación, elija la rotación que desee. Si tiene una tarjeta Intel, seleccione la ficha Gráficos Intel, haga clic en Propiedades gráficas, seleccione la ficha Rotación y, por último, establezca la rotación que desee. Consulte al fabricante de su PC para ver si puede descargar los controladores gráficos con la función de rotación de imagen de su sitio Web de soporte técnico.

La administración de energía

La administración de energía es una función utilizada cuando su PC reconoce que no se está utilizando el ratón ni el teclado durante un período de tiempo definido por el usuario. Se trata de varios estados según se describe en la siguiente tabla.

Para obtener el rendimiento óptimo, apague el monitor cuando termine de trabajar o siempre que piense que no lo va a utilizar durante un prolongado período de tiempo durante el día.

Estado	Indicador de alimentación	Pantalla	Operación de restablecimiento	Certificación
Activada	Verde	Estándar		
Espera/Suspensión	Ámbar	En blanco	Presione una tecla o mueva el ratón.	ENERGY STAR
			La imagen puede tardar en aparecer unos instantes.	
			Nota: el modo de espera también se activa si no se envía ninguna imagen al monitor.	
Desactivada	Desactivada	En blanco	Pulsar el botón de alimentación	ENERGY STAR
			tardar en aparecer unos instantes.	

Tabla 2-4. Indicador de encendido

Mantenimiento del monitor

Asegúrese de apagar la energía antes de realizar tareas de mantenimiento en el monitor. **No debe:**

- Aplicar agua ni líquido directamente al monitor.
- Utilizar disolventes o sustancias abrasivas.
- Utilizar materiales de limpieza inflamables para limpiar el monitor ni ningún otro equipo eléctrico.
- Tocar el área de la pantalla del monitor con objetos afilados o abrasivos. Este tipo de contacto puede provocar daños irreparables en la pantalla.
- Utilizar ningún limpiador que contenga soluciones antiestáticas o aditivos similares. Si lo hace, puede dañar la capa protectora del área de la pantalla.

Debe:

- Humedecer ligeramente un paño suave con agua y utilizarlo para limpiar las tapas y la pantalla.
- Quitar las marcas de grasa o de los dedos con un paño húmedo y un poco de detergente no abrasivo.

Separar la base y el pie del monitor

Paso 1: Coloque el monitor sobre una superficie plana y suave.

Paso 2: Separe el pie y la base del monitor.



Instalación en pared (opcional)

Consulte las instrucciones incluidas con el juego de instalación en pared. Para pasar de una pantalla LCD instalada en el escritorio a una pantalla LCD instalada en la pared, realice el siguiente procedimiento:

Paso 1: Compruebe que el botón de alimentación está en la posición de apagado y, a continuación, desconecte el cable de alimentación.

Paso 2: Tumbe la pantalla LCD boca abajo sobre una toalla o una manta.



Paso 3: Quite la base del monitor y consulte la sección "Separar la base y el pie del monitor".



Paso 4: Acople el soporte de montaje incluido en el kit de instalación en pared compatible con VESA (distancia de 100 mm x 100 mm) con los tornillos de instalación VESA M4 x 10 mm.



Paso 5: Acople la pantalla LCD a la pared siguiendo las instrucciones del kit de instalación en pared.

Solamente para uso con el soporte de instalación en pared homologado por UL que tenga el peso y la carga mínimos. 8 kg

Capítulo 3. Información de referencia

Esta sección contiene especificaciones del monitor, instrucciones para instalar manualmente el controlador del monitor e información sobre solución de problemas y servicio técnico.

Especificaciones del monitor

Dimensiones	Profundidad	187,9 mm (7,40 pulgadas)
	Altura	367,1 mm (14,45 pulgadas)
	Anchura	506,0 mm (19,92 pulgadas)
Panel	Tamaño	22 pulgadas
	Retroiluminación	LED
	Relación de aspecto	16:10
Base	Inclinación	Intervalo: $0^{\circ} \sim 30^{\circ}$
Soporte VESA	Admitido	100 mm x 100 mm (3,94 pulg. x 3,94 pulg.)
Imagen	Tamaño de la imagen visualizable	559,0 mm (22 pulgadas)
	Altura máxima	296,1 mm (11,66 pulgadas)
	Anchura máxima	473,76 mm (18,65 pulgadas)
	Densidad de píxeles	0,282 mm (0,01 pulgadas)
Entrada de alimentación	Voltaje de alimentación	90-264 VCA (100~240 VCA+/-10%)
	Corriente de alimentación máxima	1,5 A
Consumo de energía	Funcionamiento normal	<26 W
Nota: las cifras de consumo eléctrico se refieren al monitor	Espera/Suspensión	<0,5 W (analógico), <0,5 W (DVI), <0,5 W (DP)
combinada.	Desactivada	<0,5 W a 100 Vca y 240 Vca
	Nota: sin USB, cámara Web y altavoz externo	
Entrada de vídeo (analógica)	Señal de entrada	Unidad directa analógica de 75 ohmios y 0,7V
	Horizontal	1680 píxeles (máx.)
	Vertical	1050 líneas (máx.)
	Frecuencia de reloj	205 MHz

Tabla 3-1. Especificaciones del monitor para el modelo LT2252pwA

Entrada de vídeo (DVI)	Interfaz	DVI
	Señal de entrada	TMDS VESA (Panel Link [™])
	Horizontal	1680 píxeles (máx.)
	Vertical	1050 líneas (máx.)
	Frecuencia de reloj	165 MHz
Entrada de vídeo (DP)	Señal de entrada	DP
	Horizontal	1680 píxeles (máx.)
	Vertical	1050 líneas (máx.)
	Frecuencia de reloj	205 MHz
Comunicaciones	DDC VESA	IC
Modos de visualización	Frecuencia horizontal	30 kHz - 83 kHz
admitidos	Frecuencia vertical	50 Hz - 75 Hz
	Resolución nativa	1680 x 1050 a 60 Hz
Temperatura	En funcionamiento	0° a 40 ° C (32° a 104 ° F)
	Almacenamiento	-20° a 60 ° C (-4° a 140 ° F)
	Transporte	-20° a 60 ° C (-4° a 140 ° F)
Humedad	En funcionamiento	10% a 80% sin condensación
	Almacenamiento	5% a 95% sin condensación
	Transporte	5% a 95% sin condensación

Tabla 3-1. Especificaciones del monitor para el modelo LT2252pwA

Solucionar problemas

Si tiene algún problema al configurar o utilizar el monitor, es posible que pueda solucionarlo usted mismo. Antes de llamar a su proveedor o a Lenovo, intente llevar a cabo las acciones propuestas según el problema que se le presente.

<i>Tuora 5 2.</i> Sofacional problemas	<i>Tabla 3-2</i> .	Solucionar	problemas
--	--------------------	------------	-----------

Problema	Causa posible	Acción propuesta	Referencia
Las palabras "Out of Range (Fuera del intervalo)" aparecen en la pantalla y el indicador de encendido parpadea en color blanco.	El sistema está establecido en un modo de visualización que no admite el monitor.	Si está reemplazando un monitor antiguo, vuelva a conectarlo y ajuste el modo de visualización para que se encuentre dentro del intervalo especificado para el nuevo monitor. Si utiliza un sistema Windows, reinicie el sistema en el modo a prueba de fallos y, a continuación, seleccione un modo de visualización compatible para su PC. Si estas opciones no funcionan, póngase en contacto con el Centro de	"Seleccionar un modo de visualización compatible" en la página 2-7
La calidad de la imagen es inaceptable.	El cable de señal de vídeo no está bien conectado al monitor o al sistema	Asegúrese de que el cable de señal está perfectamente enchufado al sistema y al monitor	"Conectar y poner a punto el monitor" en la página 1-5
	La configuración del color puede ser incorrecta.	Seleccione otra configuración de color en el menú OSD.	"Ajustar la imagen del monitor" en la página 2-3
	No se realizó la función de configuración automática de la imagen.	Lleve a cabo la configuración automática de la imagen.	"Ajustar la imagen del monitor" en la página 2-3
El indicador de encendido no está iluminado y no hay imagen.	 El conmutador de encendido del monitor está en la posición de apagado. El cable de alimentación está suelto o desconectado. La toma de corriente eléctrica no tiene corriente. 	 Asegúrese de que el cable de alimentación está correctamente conectado. Asegúrese de que la toma de corriente eléctrica tiene corriente. Encienda el monitor. Intente utilizar otro cable de alimentación. Intente utilizar otra toma de corriente eléctrica. 	"Conectar y poner a punto el monitor" en la página 1-5
La pantalla está en blanco y el indicador de encendido está iluminado en color ámbar.	El monitor se encuentra en el modo de espera o suspensión.	 Presione cualquier tecla del teclado o mueva el ratón para restaurar el funcionamiento. Compruebe la configuración de las opciones de energía de su PC. 	"La administración de energía" en la página 2-9

Tabla 3-2. Solucionar problemas

Problema	Causa posible	Acción propuesta	Referencia
El indicador de alimentación se ilumina en ámbar pero no hay	El cable de señal de vídeo está suelto o desconectado del sistema o el monitor.	Asegúrese de que el cable de vídeo está conectado correctamente al sistema.	"Conectar y poner a punto el monitor" en la página 1-5
iniagen.	El brillo y el contraste del monitor está establecidos en sus valores mínimos.	Ajuste el brillo y el contraste en el menú OSD.	"Ajustar la imagen del monitor" en la página 2-3
Uno o varios píxeles aparecen sin color.	Se trata de una característica de la tecnología LCD y no de un defecto del panel LCD.	Si el número de píxeles sin color es superior a 5, póngase en contacto con el Centro de soporte técnico.	Apéndice A"Atención al cliente y soporte técnico" en la página A-1
 Líneas de texto o imagen borrosas. Líneas horizontales o verticales en la imagen. Líneas norizontales o servicales en la imagen. 	 La configuración de imagen no se ha optimizado. No se ha optimizado la configuración de 	Ajuste la configuración de resolución del sistema para que coincida con la resolución nativa de este monitor: 1680 x 1050 a 60 Hz.	"Ajustar la imagen del monitor" en la página 2-3
	las propiedades de la pantalla del sistema.	Lleve a cabo la configuración automática de la imagen. Si la configuración automática de la imagen no resuelve el problema, realice la configuración manual.	"Seleccionar un modo de visualización compatible" en la página 2-7
		Cuando trabaje con la resolución, puede encontrar mejoras adicionales ajustando el valor de los puntos por pulgadas (PPP) del sistema.	Consulte la sección Opciones avanzadas de las propiedades de visualización del sistema.

Configurar la imagen manualmente

Si la configuración automática de la imagen no establece la imagen que prefiere, configure la imagen manualmente.

Nota: deje el monitor encendido durante unos 15 minutos para que se caliente.

- 1. Presione el botón 🗝 situado en la parte inferior del monitor para abrir el menú OSD.
- 2. Utilice los botones ← o → para seleccionar ⁽¹⁾ y presione el botón ← para obtener acceso al menú seleccionado.
- 3. Utilice los botones ← o → para seleccionar manual y presione ← para acceder.
- 4. Utilice los botones ← o → para seleccionar el ajuste Clock (Reloj) y Phase (Fase).
 - Clock (Reloj) (frecuencia de píxel) ajusta el número de píxeles explorados por barrido horizontal. Si la frecuencia no es correcta, la pantalla mostrará bandas verticales y el ancho de la imagen no será el correcto.
 - **Phase (Fase)** ajusta la fase de la señal del reloj de píxeles. Con un ajuste de fase incorrecto la imagen presentará alteraciones horizontales.
- 5. Cuando la imagen ya no parezca distorsionada, guarde los ajustes Reloj y la Fase.
- 6. Presione ⇔ para abrir el menú OSD.

Instalar manualmente el controlador del monitor

A continuación se muestran unos pasos para instalar manualmente el controlador del monitor en Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 y Microsoft Windows 8/8.1.

Instalar el controlador del monitor en Windows Vista

Para utilizar la función Plug and Play de Microsoft Windows Vista, realice el siguiente procedimiento:

- 1. Apague su PC y todos los dispositivos conectados.
- 2. Asegúrese de que el monitor está correctamente conectado.
- 3. Apague el monitor y, a continuación, la unidad del sistema. Deje que el equipo inicial sistema operativo Windows Vista.
- Desde la página web de Lenovo http://support.lenovo.com/LT2252pwA, busque el controlador correspondiente a su monitor y descárguelo en el PC conectado a dicho monitor (por ejemplo, un sistema de escritorio).
- 5. Haga clic en Start (Inicio), Control Panel (Panel de control) y, a continuación, en el icono Hardware and Sound (Hardware y sonido).
- 6. Haga clic en el icono Personalization (Personalización).
- 7. Haga clic en el icono Display Settings (Configuración de pantalla).
- 8. Haga clic en el botón Advanced Settings (Configuración avanzada).
- 9. Haga clic en la ficha Monitor.
- 10. Haga clic en el botón Properties (Propiedades).
- 11. Haga clic en la ficha Driver (Controlador).
- 12. Haga clic en Update Driver (Actualizar controlador) y, a continuación, en Browse the computer to find the driver program (Buscar software de controlador en el equipo).
- 13. Seleccione Pick from the list of device driver program on the computer (Elegir en una lista de controladores de dispositivo en el equipo).
- 14. Haga clic en el botón Hard Disk (Tengo el disco). Al hacer clic en el botón Browse (Explorar), podrá explorar y navegar a la siguiente ruta:
 X:\Monitor Drivers\Windows Vista (donde X indica "la carpeta en la que está guardado el controlador descargado" (por ejemplo, el escritorio)).
- 15. Seleccione el archivo "lenlt2252pwa.inf" y haga clic en el botón Open (abrir). Haga clic en el botón OK (Aceptar).
- 16. En la nueva ventana, seleccione LEN LT2252pwA y haga clic en Next (Siguiente).
- 17. Una vez que se haya finalizada la instalación, elimine todos los archivos descargados y cierre todas las ventanas.
- 18. Reinicie el sistema. El sistema seleccionará automáticamente la tasa máxima de actualización y los perfiles de coincidencia de colores correspondientes.

Nota: en monitores LCD, a diferencia de las pantallas CRT, una tasa de actualización más rápida no mejora la calidad de visualización. Lenovo recomienda el uso de una resolución de 1680 x 1050 con una tasa de actualización de 60 Hz o una resolución de 640 x 480 con una tasa de actualización de 60 Hz.

Instalar el controlador del monitor en Windows 7

Para utilizar la función Plug and Play de Microsoft Windows 7, realice el siguiente procedimiento:

- 1. Apague su PC y todos los dispositivos conectados.
- 2. Asegúrese de que el monitor está correctamente conectado.
- 3. Apague el monitor y, a continuación, la unidad del sistema. Deje que el equipo inicial sistema operativo Windows 7.
- Desde la página web de Lenovo http://support.lenovo.com/LT2252pwA, busque el controlador correspondiente a su monitor y descárguelo en el PC conectado a dicho monitor (por ejemplo, un sistema de escritorio).
- 5. Abra la ventana Display Properties (Propiedades de pantalla) haciendo clic en el icono Start (Inicio), Control Panel (Panel de control) y Hardware and Sound (Hardware y sonido) y, a continuación, haciendo clic en el icono Display (Pantalla).
- 6. Haga clic en la ficha Change the display settings (Cambiar configuración de pantalla).
- 7. Haga clic en el icono Advanced Settings (Configuración avanzada).
- 8. Haga clic en la ficha Monitor.
- 9. Haga clic en el botón Properties (Propiedades).
- 10. Haga clic en la ficha Driver (Controlador).
- 11. Haga clic en Update Driver (Actualizar controlador) y, a continuación, en Browse the computer to find the driver program (Buscar software de controlador en el equipo).
- 12. Seleccione Pick from the list of device driver program on the computer (Elegir en una lista de controladores de dispositivo en el equipo).
- Haga clic en el botón Hard Disk (Tengo el disco). Al hacer clic en el botón Browse (Explorar), podrá explorar y navegar a la siguiente ruta: X:\Monitor Drivers\Windows 7 (donde X indica "la carpeta en la que está guardado el controlador descargado" (por ejemplo, el escritorio)).
- 14. Seleccione el archivo "lenlt2252pwa.inf" y haga clic en el botón Open (abrir). Haga clic en el botón OK (Aceptar).
- 15. En la nueva ventana, seleccione LEN LT2252pwA y haga clic en Next (Siguiente).
- 16. Una vez que se haya finalizada la instalación, elimine todos los archivos descargados y cierre todas las ventanas.
- 17. Reinicie el sistema. El sistema seleccionará automáticamente la tasa máxima de actualización y los perfiles de coincidencia de colores correspondientes.

Nota: en monitores LCD, a diferencia de las pantallas CRT, una tasa de actualización más rápida no mejora la calidad de visualización. Lenovo recomienda el uso de una resolución de 1680 x 1050 con una tasa de actualización de 60 Hz o una resolución de 640 x 480 con una tasa de actualización de 60 Hz o una resolución de 640 x 480 con una tasa de actualización de 60 Hz.

Instalar el controlador del monitor en Windows 8/8.1

Para utilizar la función Plug and Play (Conectar y listo) de Microsoft Windows 8/8.1, realice el siguiente procedimiento:

- 1. Apague su PC y todos los dispositivos conectados.
- 2. Asegúrese de que el monitor está correctamente conectado.
- 3. Apague el monitor y, a continuación, la unidad del sistema. Deje que el equipo inicial sistema operativo Windows 8/8.1.
- Desde la página web de Lenovo http://support.lenovo.com/LT2252pwA, busque el controlador correspondiente a su monitor y descárguelo en el PC conectado a dicho monitor (por ejemplo, un sistema de escritorio).
- En el Desktop (Escritorio), mueva el ratón a la esquina inferior derecha de la pantalla, elija Setting (Configuración), haga doble clic en Control Panel (Panel de control), haga doble clic en el icono Hardware and Sound (Hardware y sonido) y, por último, en Display (Pantalla).
- 6. Haga clic en la ficha Change the display settings (Cambiar configuración de pantalla).
- 7. Haga clic en el icono Advanced Settings (Configuración avanzada).
- 8. Haga clic en la ficha Monitor.
- 9. Haga clic en el botón Properties (Propiedades).
- 10. Haga clic en la ficha Driver (Controlador).
- 11. Haga clic en Update Driver (Actualizar controlador) y, a continuación, en Browse the computer to find the driver program (Buscar software de controlador en el equipo).
- 12. Seleccione Pick from the list of device driver program on the computer (Elegir en una lista de controladores de dispositivo en el equipo).
- Haga clic en el botón Hard Disk (Tengo el disco). Al hacer clic en el botón Browse (Explorar), podrá explorar y navegar a la siguiente ruta: X:\Monitor Drivers \Windows 8&8.1 (donde X indica "la carpeta en la que está guardado el controlador descargado" (por ejemplo, el escritorio)).
- 14. Seleccione el archivo "lenlt2252pwa.inf" y haga clic en el botón Open (abrir). Haga clic en el botón OK (Aceptar).
- 15. En la nueva ventana, seleccione LEN LT2252pwA y haga clic en Next (Siguiente).
- 16. Una vez que se haya finalizada la instalación, elimine todos los archivos descargados y cierre todas las ventanas.
- 17. Reinicie el sistema. El sistema seleccionará automáticamente la tasa máxima de actualización y los perfiles de coincidencia de colores correspondientes.

Nota: en monitores LCD, a diferencia de las pantallas CRT, una tasa de actualización más rápida no mejora la calidad de visualización. Lenovo recomienda el uso de una resolución de 1680 x 1050 con una tasa de actualización de 60 Hz o una resolución de 640 x 480 con una tasa de actualización de 60 Hz o una resolución de 640 x 480 con una tasa de actualización de 60 Hz.

Obtener más ayuda

Si sigue sin poder resolver el problema, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico de Lenovo. Para obtener más información acerca del centro de soporte técnico, consulte el Apéndice A."Atención al cliente y soporte técnico" en la página A-1

Información de asistencia técnica

Responsabilidades del cliente

La garantía no se aplica a un producto dañado por accidente, mal uso, abuso, instalación inadecuada, utilización contraria a las especificaciones e instrucciones del producto, desastre natural o personal o alteraciones, reparaciones o modificaciones no autorizadas.

A continuación se muestran algunos ejemplos de mal uso o abuso no cubiertos por la garantía:

- Imágenes quemadas en la pantalla de un monitor CRT. La imagen quemada se puede evitar utilizando un protector de pantalla en movimiento o la función de administración de energía.
- Daño físico provocado a cubiertas, carcasas, base y cables.
- Arañazos o perforaciones en las pantallas de los monitores.

Componentes de servicio

Los siguientes componentes son utilizados por el servicio técnico de Lenovo o por proveedores autorizados de Lenovo para cumplir la garantía del cliente. Los componentes se utilizan únicamente para servicio técnico. La siguiente tabla muestra información para el modelo 2572-M*1.

Tabla 3-3. Lista de piezas de repuesto

NÚMERO DE SERIE DE LA UNIDAD REEMPLAZABLE DE CAMPO (FRU, FIELD REPLACEABLE UNIT)	DESCRIPCIÓN	Modelo o tipo de máquina (MTM, Machine Type Model)	COLOR
03X7982	Monitor FRU-Modelo panorámico LT2252p	2572-MB1	RB
03X7983	Cable analógico ancho LT2252p (1,8 m, RoHS)	2572-MB1	RB
03X7984	Cable DVI ancho LT2252p	2572-MB1	RB
03X7985	Pie y base FRU-Modelo panorámico LT2252p	2572-MB1	RB

Apéndice A Atención al cliente y soporte técnico

La siguiente información describe el soporte técnico disponible para el producto durante el período de garantía o a lo largo de la vida del mismo. Consulte la información sobre la Garantía limitada de Lenovo para obtener una explicación completa de los términos de la garantía de Lenovo.

Registrar su opción

Regístrese para recibir actualizaciones sobre el servicio de atención al cliente y soporte técnico, así como accesorios y contenido gratuitos y con descuento para PC. Vaya a la siguiente página Web: http://www.lenovo.com/register

Soporte técnico en línea

El soporte técnico en línea está disponible durante el período de vida útil de un producto en la siguiente página Web: http://www.lenovo.com/support

Durante el período de garantía también se proporciona asistencia para sustituir el producto o cambiar componentes defectuosos. Además, si su opción está instalada en un equipo de Lenovo, puede tener derecho a un servicio de garantía in situ. El representante de soporte técnico de Lenovo puede ayudarle a determinar la mejor alternativa.

Soporte técnico telefónico

El Centro de soporte técnico de atención al cliente ofrece un servicio de soporte técnico para la instalación y configuración, disponible durante los 90 días siguientes a la retirada de la opción. Después de ese período de tiempo, el servicio de soporte técnico se cancela, pero puede volver a estar disponible por una determinada tarifa, lo que Lenovo estime más oportuno. También hay un servicio de soporte técnico adicional disponible por una tarifa nominal.

Antes de contactar con el representante de soporte técnico de Lenovo, tenga la siguiente información a mano: Nombre y número de la opción, número de serie y manual, el texto exacto del mensaje de error, la descripción del problema y la información de configuración del hardware y software del sistema.

Es posible que el representante de servicio técnico desee hablar con usted mientras se encuentra delante de su equipo en relación al problema durante la llamada.

Los números de teléfono están sujetos a cambios sin previo aviso. En la siguiente página Web puede encontrar la lista de teléfonos más actual para el servicio de soporte técnico de Lenovo: http://consumersupport.lenovo.com

País o región	Número de teléfono
África	África: +44 (0)1475-555-055 África del Sur: +27-11-3028888 y 0800110756 África Central: póngase en contacto con el socio comercial de Lenovo más cercano
Argentina	0800-666-0011 (español)
Australia	131-426 (inglés)
Austria	Servicio y soporte de garantía: 01-211-454-610 (alemán)

País o región	Número de teléfono
Bélgica	Servicio y soporte de garantía: 02-225-3611 (holandés y francés)
Bolivia	0800-10-0189 (español)
Brasil	Región de Sao Paulo: (11) 3889-8986 Fuera de la región de Sao Paulo: 0800-701-4815 (portugués brasileño)
Brunei	801-1041 (inglés, bahasa melayu)
Canadá	Toronto: 416-383-3344 Fuera de Toronto: 1-800-565-3344 (inglés y francés)
Chile	Teléfono gratuito: 188-800-442-488 800-361-213 (español)
China	86-10-58851110 800-990-8888 (mandarín)
China (Hong Kong S.A.R.)	(852) 3071-3561 (cantonés, inglés, mandarín)
China (Macao S.A.R.)	PC comercial ThinkCentre: 795-9892 PC particular multimedia: 0800-336 (cantonés, inglés, mandarín)
Colombia	1-800-912-3021 (español)
Costa Rica	0-800-011-1029 (español)
Croacia	0800-0426
Chipre	+357-22-841100
República Checa	+420-2-7213-1316
Dinamarca	Servicio y soporte de garantía: 7010-5150 (danés)
República Dominicana	1-866-434-2080 (español)
Ecuador	1-800-426911 (español)
Egipto	+202-35362525
El Salvador	800-6264 (español)
Estonia	+372 6776793 +372 66 00 800
Finlandia	Servicio y soporte de garantía: +358-800-1-4260 (finés)
Francia	Servicio y soporte de garantía (hardware): 0810-631-213 Servicio y soporte de garantía (software): 0810-631-020 (francés)
Alemania	Servicio y soporte de garantía: 01805 004618 (alemán)
Grecia	+30-210-680-1700
Guatemala	1800-624-0051 (español)
Honduras	Tegucigalpa: 232-4222 San Pedro Sula: 552-2234 (español)

País o región	Número de teléfono
Hungría	+36-1-382-5716 +36-1-382-5720 (inglés, hungría)
India	1800-425-2666 +91-80-2535-9182 (Inglés)
Indonesia	021 5238 823 Solamente número local: 001-803-606-282 DID (marcación interna directa): +603 8315 6859 (inglés, bahasa, indonesio)
Irlanda	Servicio y soporte de garantía: 01-881-1444 (inglés)
Israel	Centro de servicio Givat Shmuel: +972-3-531-3900 (hebreo e inglés)
Italia	Servicio y soporte de garantía: +39-800-820094 (italiano)
Japón	Teléfono gratuito: 0120-20-5550 Internacionales: +81-46-266-4716
	Los dos números anteriores serán atendidos con un mensaje de voz en japonés. Para obtener soporte telefónico en inglés, espere a que termine el mensaje en japonés y un operador responderá. Diga "English support please," (Ayuda en inglés, por favor) y la llamada se transferirá a una persona de habla inglesa. Software de PC: 0120-558-695 Llamadas al extranjero: +81-44-200-8666 (japonés)
Corea	1588-6782 (coreano)
Letonia	+371 7070360
Lituania	+370 5 278 66 00
Luxemburgo	+352-360-385-343 (francés)
Malasia	Solamente número local: 1800-88-1889 DID: +603 8315 6855 (inglés, bahasa, melayu)
Malta	+35621445566
México	001-866-434-2080 (español)
Oriente medio	+44 (0)1475-555-055
Países Bajos	+31-20-514-5770 (holandés)
Nueva Zelanda	0800-733-222 (inglés)
Nicaragua	001-800-220-1830 (español)
Noruega	Servicio y soporte de garantía: 8152-1550 (noruego)
Panamá	Centro de atención al cliente de Lenovo: 001-866-434-2080 (llamada gratuita) 206-6047 (español)
Perú	0-800-50-866 (español)
Filipinas	1800-1601-0033 (inglés, Filipino)
Polonia	+48-22-878-6999 (polaco)
Portugal	+351-21-892-7046 (portugués)

País o región	Número de teléfono
Rumanía	+4-021-224-4015
Rusia	Moscú: +7-(495)-258-6300 Teléfono gratuito: +8-800-200-6300 (ruso)
Singapur	Solamente número local: 800-6011-343 DID: +603 8315 6859 (inglés)
Eslovaquia	+421-2-4954-5555
Eslovenia	+386-1-200-50-60 (eslovaco)
España	91-714-7983 0901-100-000 (español)
Sri Lanka	+9411 2493547 +9411 2493548 (Inglés)
Suecia	Servicio y soporte de garantía: 077-117-1040 (sueco)
Suiza	Servicio y soporte de garantía: 0800-55-54-54 (alemán, francés, italiano)
Taiwán	886-2-8723-9799 0800-000-702 (mandarín)
Tailandia	Solamente número local: 1-800-060-066 66 2273 4088 DID: +603 8315 6857 (tailandés e inglés)
Turquía	0212 336 03 66 , 00800 448 825 165 (turco)
Reino Unido	Soporte de garantía estándar: 08705-500-900 (inglés)
Estados Unidos	1-800-426-7378 (inglés)
Uruguay	000-411-005-6649 (español)
Venezuela	0-800-100-2011 (español)
Vietnam	Para el área septentrional y ciudad de Hanoi: 844 3.946 2000 o 844 3 942 6457 Para el área meridional y ciudad de Ho Chi Minh: 848 3 829 5160 o 844 3 942 6457 (vietnamita e inglés)

Apéndice B. Avisos

Lenovo puede que no ofrezca los productos, servicios o funciones descritos en este documento en todos los países. Póngase en contacto con el representante de Lenovo para obtener información sobre los productos y servicios actualmente disponibles en su zona. Cualquier referencia a un producto, programa o servicio de Lenovo no significa ni implica que solamente se pueda utilizar dicho producto, programa o servicio de Lenovo. Se puede utilizar en su lugar cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ningún derecho de propiedad intelectual de Lenovo.

No obstante, es responsabilidad del usuario evaluar y comprobar el funcionamiento de cualquier otro producto, programa o servicio.

Lenovo puede tener patentes o aplicaciones de patentes pendientes que cubran el contenido descrito en este documento. El contenido de este documento no otorga ninguna licencia a estas patentes. Puede enviar preguntas sobre licencias y por escrito a:

Lenovo (United States), Inc. 1009 Think Place - Building One Morrisville, NC 27560 EE.UU. Atención: Director de licencias de Lenovo

LENOVO PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "COMO ESTÁ" SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INCUMPLIMIENTO, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Algunas jurisdicciones no permiten la renuncia de garantías expresas o implícitas en ciertas transacciones, por lo que es posible que esta garantía no se le aplique.

Esta información podría incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en la información aquí contenida; estos cambios se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. Lenovo puede llevar a cabo mejoras y/o cambios en los productos y/o programas descritos en esta publicación en cualquier momento y sin previo aviso.

Los productos descritos en este documentos no están pensados para usarse en implantaciones ni en otras aplicaciones de ayudan a mantener la vida en las que el malfuncionamiento puede provocar daños personales. La información contenida en este documento no afecta a las especificaciones ni garantías del producto ni las cambia. Nada de este documento funcionará como licencia o inmunidad expresa o implícita bajo los derechos de propiedad intelectual de Lenovo o de terceros. Toda la información contenida en este documento se obtuvo en entonos específicos y se presenta como ilustración. El resultado obtenido en otros entornos operativos puede variar.

Lenovo puede utilizar o distribuir cualquier información que proporcione el usuario de la forma que crea apropiada sin incurrir en ninguna obligación hacia usted.

Cualquier referencia en esta publicación a sitios Web que no sean de Lenovo solamente se proporciona por comodidad y de ninguna manera sirve como aprobación de dichos sitios Web. Los materiales de dichos sitios Web no forman parte de los materiales de este producto de Lenovo y usted asume el riesgo de utilizarlos.

Todos los datos de rendimiento aquí contenidos se determinaron en un entorno controlado. Por tanto, el resultado obtenido en otros entornos operativos puede variar considerablemente. Algunas mediciones se pueden haber realizado en sistemas en un nivel de desarrollo y no se garantiza que estas mediciones vayan a ser las mismas en sistemas generalmente disponibles. Por tanto, algunas mediciones se pueden haber estimado por extrapolación. Los resultados reales pueden variar. Los usuarios de este documento deben comprobar los datos aplicables para su entorno específico.

Información sobre reciclaje

Lenovo anima a los usuarios de equipos de tecnología de la información (TI) a reciclar de forma responsable dichos equipos cuando ya no los necesiten. Lenovo ofrece varios programas y servicios para ayudar a los propietarios de equipos a reciclar sus productos de TI. Para obtener información sobre el reciclaje de productos de Lenovo, vaya a:

http://www.lenovo.com/lenovo/environment/recycling

環境配慮に関して

本機器またはモニターの回収リサイクルについて

企業のお客様が、本機器が使用済みとなり廃棄される場合は、資源有効 利用促進法の規定により、産業廃棄物として、地域を管轄する県知事あ るいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者に適正処理を委託 する必要があります。また、弊社では資源有効利用促進法に基づき使用 済みパソコンの回収および再利用・再資源化を行う「PC 回収リサイク ル・サービス」を提供しています。詳細は、 http://www.lbm.com/jp/pc/service/recycle/pcrecycle/をご参照ください。

また、同法により、家庭で使用済みとなったパソコンのメーカー等に よる回収再資源化が 2003 年 10 月 1 日よりスタートしました。詳細は、 http://www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/pcrecycle/をご参照ください。

重金属を含む内部部品の廃棄処理について

本機器のプリント基板等には微量の重金属(鉛など)が使用されてい ます。使用後は適切な処理を行うため、上記「本機器またはモニターの 回収リサイクルについて」に従って廃棄してください。

Recolectar y reciclar un equipo o monitor de Lenovo en desuso

Si es un empleado de una compañía y necesita deshacerse de un equipo o monitor de Lenovo que pertenezca a dicha compañía, debe hacerlo conforme a la Ley de Promoción del Uso Eficiente de Recursos. Los equipos y monitores se categorizan como basura industrial y se deben ser desechados adecuadamente por una empresa de residuos industriales certificada por el gobierno local. Conforme a Ley de Promoción del Uso Eficiente de Recursos, Lenovo Japan, a través de sus Servicios de recolección y reciclaje de PCs, prevé la recolección, la reutilización y el reciclaje de los equipos y monitores en desuso. Para obtener detalles, visite el sitio Web de Lenovo en www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/pcrecycle/. De conformidad con la Ley de Promoción del Uso Eficiente de Recursos, el fabricante inició la recolección y el reciclaje de equipos y monitores domésticos el 1 de octubre de 2003. Este servicio se proporciona gratuitamente para equipos domésticos vendidos después del 1 de octubre de 2003. Para obtener detalles, visite el sitio Web de Lenovo: www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/personal/.

Desecho de componentes de equipos de Lenovo

Algunos productos de equipos de Lenovo vendidos en Japón pueden tener componentes que contienen metales pesados u otras sustancias perjudiciales para el medioambiente. Para deshacerse adecuadamente de los componentes en desuso, como por ejemplo una placa de circuito impreso o una unidad, emplee los métodos descritos anteriormente para recolectar y reciclar un equipo o monitor en desuso.

Marcas comerciales

Los siguientes términos son marcas comerciales de Lenovo en Estados Unidos, en otros países o en ambos:

- Lenovo
 - El logotipo de Lenovo ThinkCenter ThinkPad
 - ThinkVision

Microsoft, Windows y Windows NT son marcas comerciales del grupo de compañías de Microsoft.

Otros nombres de compañías, productos o servicios pueden ser marcas comerciales o de servicios de otros propietarios.