NETGEAR[®]



Guide d'installation

Commutateur Smart Switch™ NETGEAR ProSAFE GS716Tv3 Commutateur Smart Switch™ NETGEAR ProSAFE GS724Tv4 Commutateur Smart Switch™ NETGEAR ProSAFE GS748Tv5

Contenu de la boîte

- Commutateur Smart Switch NETGEAR ProSAFE
- Pieds en caoutchouc pour l'installation sur une table
- Cordon d'alimentation secteur
- Kit de fixation sur bâti pour une installation sur bâti
- Guide d'installation
- CD du commutateur Smart Switch incluant l'utilitaire NETGEAR Smart Control Center et le guide d'installation du matériel (le CD inclut un lien vers la version en ligne du manuel de l'administrateur du logiciel).

Configuration du commutateur

Installez l'utilitaire Smart Control Center et utilisez-le pour configurer le commutateur.

Installation de l'utilitaire Smart Control Center sur un ordinateur

- 1. Insérez le CD dans votre lecteur de CD.
- 2. Exécutez le programme d'installation pour installer l'utilitaire Smart Control Center.

Un assistant d'installation vous guide à travers les différentes étapes du processus.

Connectez votre Smart Switch

Si vous avez un serveur DHCP dans votre réseau, voir Connexion du commutateur à votre réseau.

Si vous utilisez des adresses IP statiques sur votre réseau, voir d'abord Configuration du commutateur avec une adresse IP statique, puis voir Connexion du commutateur à votre réseau.

Configuration du commutateur avec une adresse IP statique

Si vous utilisez une adresse IP statique dans votre réseau, configurez l'adresse IP du commutateur avant de brancher le commutateur sur votre réseau. L'adresse IP par défaut du commutateur sera 192.168.0.239.

Remarque: Si vous utilisez un serveur DHCP sur votre réseau, cette procédure ne s'applique pas à vous; dans ce cas, passez directement à Connexion du commutateur à votre réseau.

- 1. Configurez l'ordinateur avec une adresse IP statigue dans le sous-réseau 192.168.0.x.
- 2 Connectez l'ordinateur au commutateur.
- Configurez l'adresse IP du commutateur en fonction de votre configuration 3 réseau.

Connexion du commutateur à votre réseau

Connectez chaque ordinateur à un port réseau RJ-45 sur le panneau avant du commutateur.

Utilisez des câbles de catégorie 5 (Cat 5), ou supérieur dotés d'un connecteur RJ-45 pour effectuer ces connexions.



Commutateur Smart Switch

- 2.
- 3.
- 4.

Configuration du commutateur à l'aide de l'utilitaire Smart Control Center

et afficher cet écran.



Connectez le commutateur au réseau

Mettez le commutateur sous tension.

Vérifiez que l'ordinateur avec l'utilitaire Smart Control Center est sur le même sous-réseau que le commutateur.

1. Double-cliquez sur l'icône Smart Control Center sur votre bureau ou

cliquez sur l'icône dans le menu Démarrer de Windows pour lancer l'utilitaire

1000											
Mainter	nance	Tasks	Adapter	Help				QUIT			
	Current Network Adapter 172.26.2.149										
MAC Address	IP Address	Syste	m Loca	ation E	нср	Subnet Mask	Gateway	Firm W 🔻			
4:94:fc:87:21:e8	172.26.2.173			Er	abled	255,255,255.0	172.26.2.1	6.3.0.1			
8:c6:8e:6c:3c:8e	172.26.2.169			Er	abled	255.255.255.0	172.26.2.1	6.3.0.1			
8:c6:8e:6c:3c:da	172.26.2.168			En	abled	255.255.255.0	172.26.2.1	6.3.0.1			
0:8e:f2:ff:2d:b2	172.26.2.142			En	abled	255.255.255.0	172.26.2.1	6.0.0.68			
c:b0:5d:8a:d6:0c	172.26.2.127			En	abled	255.255.255.0	172.26.2.1	5.4.11.28			
DHCP Ref	fresh	Reboot Dev	ice Web	Browser Acces	ss	Configure Device	Change	Password			
vork devices.						Discover	Cancel	Apply			

2. Cliquez sur **Discover** (Découvrir).

Une fois le commutateur détecté, l'utilitaire Smart Control Center affiche son adresse MAC, son adresse IP, et son numéro de modèle.

Network	Mainter	nance Ta	sks Ad	apter Heli	0			QU	
					Curi	rent Network Adi	apter 172.26.2	.149	
evice List									
Product	MAC Address	IP Address	System	Location	DHCP	Subnet Mask	Gateway	Firm W	
GS724Tv4	44:94:fc:87:21:e8	172.26.2.173			Enabled	255.255.255.0	172.26.2.1	6.3.0.1	
GS748Tv5	28:c6:8e:6c:3c:8e	172.26.2.169			Enabled	255.255.255.0	172.26.2.1	6.3.0.1	
GS748Tv5	28:c6:8e:6c:3c:da	172.26.2.168			Enabled	255.255.255.0	172.26.2.1	6.3.0.1	
GS728TP	00:8e:f2:ff:2d:b2	172.26.2.142			Enabled	255.255.255.0	172.26.2.1	6.0.0.68	
GS716Tv2	2c:b0:5d:8a:d6:0c	172.26.2.127			Enabled	255.255.255.0	172.26.2.1	5.4.11.28	
				<u> </u>					
	DHCP Ref	resh Re	boot Device	Web Browser A	Access	Configure Device	e Change	Password	
AC: 28:c6:8e	e:6c:3c:8e								
						Discover		Apply	

Si l'utilitaire ne détecte pas votre commutateur, vérifiez que les connexions des câbles ont été correctement effectuées et que l'adresse IP de l'ordinateur appartient au même sous-réseau que le commutateur, puis cliquez sur le bouton Discover (Détecter).

3. Cliquez sur la ligne du commutateur que vous voulez configurer.

NETGEAR, le logo NETGEAR et Connect with Innovation sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de NETGEAR, Inc. et/ou des filiales de NETGEAR aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations sont sujettes à changement sans préavis. © NETGEAR, Inc. Tous droits réservés.



NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, Etats-Unis Cliquez sur le bouton Web Browser Access (Accès via un navigateur Web) pour afficher l'écran de connexion du commutateur.

🗄 Login	(?
Password	
	LOGIN

5. Entrez le mot de passe par défaut (password) en minuscules et cliquez sur Login (Connexion).

L'écran System Information (Informations système) s'affiche.

System Sw	itching	Routing	QoS	Security	Monitoring	Maintenance	Help	Index	
Management Dev	ice View L	icense SN/	AP LLDP	Services					
· System	Syste	m Inform	ation						
Information IR Configuration	System Information								
 IP configuration IP v6 Network Configuration IP v6 Network Neighbor Time Denial of Service DNS Green Ethernet 	Product System System System Serial N System	Product Name System Name System Location System Contact Serial Number System Object OID			5 ProSafe 48-port B1.0.0.1 2000007 4.1.4526.100.4.33	Gigabit Ethernet Smart :	Switch,		
	Date & System Base Mi	Time Up Time AC Address		Jul 25 10 0 days 2 28:C6:8	0:08:41 2013 (UTC hours 27 mins 12 E:6C:3C:DA	:+0:00) secs			
	FAN	Status					(1)		
	FAN	.i			OK				
	System	12			ок				
	Vers	sions					(7)		
	Model	Name	li li	Boot Version		Software Version			
	GS7481	V5		B1.0.0.1		6.3.0.1			

Configurez le commutateur pour votre réseau. 6.

Si vous souhaitez obtenir des informations plus détaillées, reportez-vous au manuel de l'administrateur du logiciel.

Conseils de dépannage

Voici quelques conseils qui vous aideront à corriger les problèmes simples que vous pourriez rencontrer.

- l'ordre suivant :

Assistance

Merci d'avoir choisi les produits NETGEAR.

Après l'installation de votre appareil, notez le numéro de série inscrit sur l'étiquette de votre produit. Il vous sera nécessaire pour enregistrer votre produit à l'adresse https://my.netgear.com.

Vous devez enregistrer votre produit avant de pouvoir utiliser l'assistance téléphonique de NETGEAR. NETGEAR vous recommande d'enregistrer votre produit sur le site Web de NETGEAR. Pour obtenir des mises à jour de produits et accéder au support Web, rendez-vous à l'adresse http://support.netgear.com.

NETGEAR vous recommande d'utiliser uniquement les ressources d'assistance officielles de NETGEAR.

Pour consulter la déclaration de conformité actuelle, rendez-vous sur le site http://support.netgear.com/app/answers/detail/a id/11621/.

Août 2013

Veillez à mettre l'ordinateur et le commutateur sous tension en respectant

1. Mettez le commutateur sous tension, puis patientez deux minutes.

2. Mettez l'ordinateur sous tension et connectez-le au commutateur.

Assurez-vous que les câbles Ethernet sont branchés.

Pour chaque ordinateur sous tension connecté au commutateur, le voyant d'état du port du réseau local du commutateur correspondant est allumé.

Assurez-vous que les paramètres réseau de votre ordinateur sont corrects.

En général, les ordinateurs sont configurés pour obtenir une adresse IP par DHCP. Si votre réseau utilise des adresses IP statiques, vérifiez que vous avez bien configuré des adresses IP valides pour le commutateur et l'ordinateur. Si vous souhaitez obtenir des informations plus détaillées, reportez-vous au manuel de l'administrateur du logiciel.