



Daha fazla bilgi bulma

Daha Fazla Bilgi kitapçığı: Sık yapılan işlemler hakkında bilgiler ve yönergeler bulabilirsiniz. Bu kitapçık BlackBerry® cihazınızla birlikte verilir.

Yardım uygulaması: Tüm cihaz görevleri için adım adım talimatlar bulabilirsiniz. Bu uygulamaya Ana ekrandan ya da bir uygulama menüsünden erişebilirsiniz.

BlackBerry® User Tools CD'si: BlackBerry 101 öğreticisini, kullanım kılavuzunu, yazılım lisans sözleşmesini, garanti bilgilerini ve *Güvenlik ve Ürün Bilgileri kitapçığını* bulabilirsiniz. Ayrıca, cihazınız ve bilgisayarınız arasında veri senkronizasyonu yapmak amacıyla BlackBerry® Desktop Software'i kurmak için bu CD'yi kullanabilirsiniz. Bu CD cihazınızla birlikte verilir.

Kablosuz iletişim servis sağlayıcınızın web sitesi: Kablosuz iletişim ağınız ya da kablosuz iletişim servis planınız hakkında bilgi bulabilirsiniz.

www.blackberry.com/go/declarationofconformity: 1999/5/EC (HG nr. 88/2003) Yönetmeliği'ne göre Uygunluk Beyanı'nı görüntüleyebilirsiniz.

Cihazınızı kişiselleştirme

www.discoverblackberry.com: BlackBerry® cihazınız için yazılımlar, uygulamalar ve aksesuarlar bulabilirsiniz.

www.shopblackberry.com: Cihazınız için aksesuarlar bulabilirsiniz. Aksesuar satın almak için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla da görüşebilirsiniz.

DİKKAT: Yalnızca Research In Motion tarafından onaylanmış aksesuarları kullanın. Bu cihazı RIM tarafından onaylanmamış herhangi bir aksesuar ile kullanmak, cihazın onay ve garantilerini geçersiz kılabilir, cihazın çalışmamasına neden olabilir ve tehlike yaratabilir.



Buradan Başlayın
BlackBerry Bold 9700 Smartphone

BlackBerry Bold™

©2009 Research In Motion Limited. Tüm hakları saklıdır. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType®, SurePress™ ve ilgili ticari markalar, isimler ve logolar Research In Motion Limited'in mülkiyetindedir ve ABD'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde kayıtlıdır ve/veya kullanılmaktadır. Bluetooth, Bluetooth SIG'in ticari markasıdır. Google Mail, Google Inc.'nin ticari markasıdır. Hotmail ve Windows Live, Microsoft Corporation'ın ticari markalarıdır. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance'ın ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar sahiplerinin mülkiyetindedir. Bu belge "olduğu gibi" ve yargı bölgenizde yürürlükte olan yasaların izin verdiği en geniş sınırlar dahilinde, Research In Motion Limited ve bağlantılı şirketleri tarafından hiçbir koşul, onay, beyan, garanti veya sorumluluk olmaksızın sağlanmıştır.


MAT-26532-018 | PRINTSPEC-058 | SWD-656736-0910033918-018 | RCM71UW/RCN71UW

BlackBerry'ye hoş geldiniz!

Pek çok özelliği bir arada sunan mobil cihazınızın sağladığı özgürlük ve bağlantının keyfine varmaya hazır olun. BlackBerry® Bold™ akıllı telefonunuzun kurulumu son derece kolaydır. Cihazınızı kurmak ve temel özelliklerini hızlıca öğrenmek için bu kılavuzdaki talimatları izlemeniz yeterlidir.


SIM kartı ve pili takma

Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza ve BlackBerry® cihazınızın modeline bağlı olarak, cihazınızla birlikte kullanmak için bir SIM kartı takmanız gerekemeyebilir. Daha fazla bilgi için cihazınızla birlikte verilen *Daha Fazla Bilgi* kitapçığına bakın.



Pil şarj edilmişse cihazınız otomatik olarak açılır. Cihazınız açılmazsa pili şarj edin.

Pili şarj etme



Pil gücü seviyesi göstergeleri

	pil tam dolu		pil şarj oluyor
	pil zayıf		

Güvenli kullanım!

Cihazınızı ya da cihazınızın aksesuarlarından birini kullanmadan önce lütfen *BlackBerry® User Tools* CD'sinde bulunan Güvenlik ve Ürün Bilgileri kitapçığına bakın. Bu kitapçık piliniz hakkında önemli güvenlik bilgileri içerir. Güvenlik ve Ürün Bilgileri kitapçığının *en yeni sürümünü görüntülemek için* şu adresi ziyaret edin: www.blackberry.com/go/docs.

Kurulum sihirbazını tamamlama



Kurulum sihirbazı, gezinmek ve yazmak, BlackBerry® cihazınızı kişiselleştirmek için seçenekleri değiştirmek, kablosuz iletişim ve Bluetooth® bağlantıları ayarlamak ve bir ya da daha fazla e-posta adresini kurmak konularında size yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Kurulum sihirbazı, cihazınızı ilk açtığınızda otomatik olarak görüntülenir.

1. Kurulum sihirbazı otomatik olarak gösterilmezse, Ana ekranda veya **Kurulum** klasöründe **Kurulum Sihirbazı** simgesini tıklayın.
2. Ekranda gösterilen talimatları uygulayın.

E-posta adresi oluşturma

Bu görevi gerçekleştirmek için, varolan e-posta adreslerinizin oturum açma bilgilerini biliyor olmanız veya yöneticinizin size bir kurumsal etkinleştirme parolası sağlaması gerekmektedir.

1. Ana ekranda veya **Ayarlar** klasöründe **Kurulum Sihirbazı** simgesini tıklayın.
2. E-posta kurulumu ekranında aşağıdakilerden birini seçin:
 - **E-posta adresi oluşturmak ya da eklemek istiyorum:** Bu e-posta kurulum seçeneği bireysel kullanıcılar için en sık kullanılan seçenektir. BlackBerry® cihazınızı bir ya da daha fazla (on adete kadar) mevcut e-posta adresiyle (örneğin, Google Mail™ ya da Windows Live™ Hotmail® e-posta hesabı) ilişkilendirmek ya da cihazınız için yeni bir e-posta adresi oluşturmak için bu seçeneği kullanın. Cihazınızda bir sosyal ağ uygulaması kullanmak için, bu seçeneği kullanarak cihazınızı sosyal ağ uygulama bildirimlerini almak amacıyla kullandığınız e-posta adresleriyle ilişkilendirmeniz gerekir. Bu seçenek hala ekranda görüntülenmiyorsa, kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza başvurun.
 - **BlackBerry Enterprise Server üzerinde iş e-posta hesabı kullanmak istiyorum:** Bu e-posta kurulum seçeneği kurumsal kullanıcılar için en sık kullanılan seçenektir. Yöneticiniz tarafından kurumsal etkinleştirme parolası sağlandıysa, cihazınızı BlackBerry® Enterprise Server kullanan bir iş e-posta hesabıyla ilişkilendirmek için bu seçeneği kullanın.
3. **İleri'**i tıklayın.
4. Ekranda gösterilen talimatları uygulayın.

Not: E-posta adresiniz doğru ayarlandığında bir onay mesajı alırsınız. E-posta mesajlarınızı görüntülemek ve yönetmek için, Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklayın.

E-posta adresi ayarlayamıyorum

Aşağıdaki işlemleri yapmayı deneyin:

- Ana ekranda veya **Ayarlar** klasöründe **Kurulum Sihirbazı** simgesini tıklayın. E-posta kurulumu ekranında tüm e-posta adres bilgilerini doğru girdiğinizden emin olun. Yazdığınız parolayı görmek için, **Parolayı Göster** onay kutusunu işaretleyin.
- E-posta adresinin desteklenen bir e-posta hesabıyla ilişkili olduğunu doğrulayın (örneğin, bir POP3 veya IMAP e-posta hesabı). Desteklenen e-posta hesapları hakkında daha fazla bilgi almak için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla görüşün.
- BlackBerry® Internet Service kullanarak bir ya da daha fazla e-posta adresiyle ilişkilendirilmiş başka bir BlackBerry® cihazından geçiş yapıyorsanız, cihazlar arasında otomatik ya da e-posta kurulum uygulaması aracılığıyla manuel olarak geçiş yapmanız gerekir. Cihaz değiştirme hakkında daha fazla bilgi için cihazınızla birlikte verilen *Daha Fazla Bilgi* kitapçığına bakın.

E-posta adresi ayarlamak hakkında daha fazla bilgi için www.blackberry.com/go/docs adresini ziyaret edin ve **BlackBerry Internet Service**'i tıklayın.

Temel özellikleri öğrenme



Menü ve Escape tuşları hakkında

BlackBerry® cihazınızdaki **Menü**  ve **Escape**  tuşları, ekranlarda hızlı ve kolayca dolaşmanız ve görevleri tamamlamanız için tasarlanmıştır. Bir uygulamada ya da Ana ekranda işlem yapmak istiyorsanız, işlemi **Menü**  tuşuna bastığınızda beliren menüde bulabilirsiniz. Vurgulanan bir menü öğesini seçmek için **Menü**  tuşuna tekrar basın. Bir menüyü kapatmak ya da bir ekran geri gitmek istiyorsanız **Escape**  tuşuna basın.



Ekranda gezinme

Ana ekran



Ana ekrandaki diğer uygulamalar



- Ana ekranda daha fazla uygulama görüntülemek için **Menü**  tuşuna basın.
- Ana ekrana geri dönmek için, arama yapmadığınız sırada, **Sonlandır**  tuşuna basın.
- Bir ekran geri gitmek için **Escape**  tuşuna basın.
- İmleci herhangi bir yöne hareket ettirmek ve öğeleri vurgulamak için hareket tuşu üzerinde parmağınızı kaydırın.
- Bir öğe seçmek ya da bağlantıyı açmak için hareket tuşunu tıklatın.
- Bir alandaki değeri değiştirmek için alanı tıklatın. Bir değeri tıklatın.

Yazma ipuçları

Önemli: BlackBerry® cihazınızı kullanırken sık sık ara verin. Cihazınızı kullanırken vücudunuzun herhangi bir kısmında rahatsızlık hissederseniz, cihazı kullanmayı bırakın. Rahatsızlık devam ederse, bir doktora danışın. Etkileşimli bir yazma öğreticisi için, Ana ekranda veya **Ayarlar** klasöründe **Kurulum Sihirbazı** simgesini tıklatın. **Gezinme ve Yazma Öğreticileri**'ni tıklatın.

- Büyük harf yazmak için yazmak istediğiniz harfin tuşunu, büyük harf görünene kadar basılı tutun ya da **aA**  tuşuna ve harfin tuşuna basın.
- Bir tuşun üstündeki sayı ya da alternatif karakteri yazmak için **alt**  tuşuna ve karakter tuşuna basın. Örneğin, bir sayısını (1) yazmak için **alt**  tuşuna ve **1**  tuşuna basın.
- E-posta adresi alanına ";at"; işareti (@) veya nokta (.) girmek için **space**  tuşuna basın.
- Bir sembol yazmak için **sym**  tuşuna basın. Daha fazla sembol görüntülemek için **sym**  tuşuna tekrar basın. Sembolün altında görüntülenen harfi yazın.

Yazma göstergeleri

Yazmaya başladığınızda ekranın sağ üst köşesinde yazma göstergeleri belirir.

	CAP kilidi (büyük harf kilidi)		Alt karakter modu
	NUM kilidi (sayı kilidi)		

Uygulamalar

Ana ekranda ve ana ekrandaki klasörlerde bulunan uygulamalara erişebilirsiniz. Ana ekranı görüntülemek için arama yapılmadığı sırada **Sonlandır** tuşuna basın. Ana ekranın ilk görünümünde, kullanılabilir uygulamaların yalnızca bir kısmı gösterilir. Ana ekranda daha fazla uygulama görüntülemek için **Menü** tuşuna basın.

BlackBerry® cihazınızda kullanabileceğiniz uygulamaları incelemeye zaman ayırın. Örneğin aşağıdaki birkaç örnekle işe başlayabilirsiniz.

	Kurulum Sihirbazı Yazma, cihazınızı kişiselleştirmek için seçenekleri değiştirme ve e-posta adresinizi kurma hakkında bilgi alın. Kurulum sihirbazı ortak görevler hakkında bilgi veren bağlantılar da sağlar.
	E-posta Ayarları Bir veya daha fazla sayıda e-posta adresi kurun veya BlackBerry® Internet Service e-posta seçeneklerini değiştirin.
	Tarayıcı Web sayfalarını ziyaret edin veya tarayıcı yer işareti listesini görüntüleyin.
	Kamera Resim çekin. BlackBerry® cihazınızın modeline bağlı olarak, bu özellik desteklenmiyor olabilir.
	Ortam Bir ses notu veya video kaydedin, kayıtlı resimleri görüntüleyin veya kayıtlı şarkıları, zil seslerini, ses notlarını veya videoları dinleyin/izleyin. BlackBerry cihazınızın modeline bağlı olarak, kamera ve video kamera özelliği desteklenmiyor olabilir.
	Mesajlar Mesaj listenizi görüntüleyin.
	Seçenekler Cihaz seçeneklerinin listesini görüntüleyin. Her uygulamanın içindeki menüden ek seçeneklere de erişebilirsiniz.
	Kişiler Kişi listenizi görüntüleyin ya da yeni bir kişi ekleyin.

	Wi-Fi Kurulumu Bir Wi-Fi® ağına bağlantı kurun. BlackBerry® cihazınızın modeline bağlı olarak, bu özellik desteklenmiyor olabilir.
	Yardım Cihazınızın kullanım kılavuzunu görüntüleyin.

Bazı uygulamalar aşağıdaki klasörlerde görünebilir:

	Ayarlar		İndirilenler
	Uygulamalar		Oyunlar

Durum göstergeleri

Ana ekran durum göstergeleri

	alarm kurulu		yanıtız arama sayısı
	açılmamış mesaj sayısı		veri gönderiliyor
	takvim hatırlatıcısı sayısı		veri alınıyor
	telesekreter mesajı		dolaşım
	yeni bildirim		

Telefon durum göstergeleri

	yanıtız arama		gelen arama
	yapılan arama		

Mesaj listesi durum göstergeleri

	açılmamış mesaj		MMS mesajı
	açılmış mesaj		gönderilmiş mesaj
	ekli mesaj		mesaj gönderiliyor
	mesaj yüksek öncelikli		mesaj gönderilmedi
	SMS metin mesajı		taslak mesaj
	dosyalanmış mesaj		

Kamera durum göstergeleri

Fotoğraf makinesi ya da kamera özelliğini kullandığınızda, ekranın sağ alt köşesinde kamera durum göstergeleri belirir. BlackBerry® cihazınızın modeline bağlı olarak, kamera ve video kamera özelliği desteklenmiyor olabilir.

	flaş açıktır		otomatik flaş modu
	flaş kapalıdır		düşük obtüratör hızı