



Mëso më shumë

BlackBerry Bold 9700 Smartphone

 **BlackBerry Bold™**



MAT-26531-042 | PRINTSPEC-059
SWD-925656-1103043712-042 | RCM71UW/RCN71UW

Përmbajtja

Mirësevini në BlackBerry!	5
Rreth futjes së një karte SIM.....	6
Bazat e telefonit	7
Bërja e një thirrje.....	7
Ndryshoni zilen tuaj	7
Shtimi i një kontakti	8
Këshilla për telefonin.....	8
Çiftimi me një pajisje Bluetooth aktive	9
Treguesit Bluetooth.....	9
Rreth telefonatave të urgjencës.....	10
Bazat e mesazhit	11
Dërgimi i një mesazhi emaili	11
Dërgimi i një mesazhi me tekst SMS	11
Rreth BlackBerry Messenger	12
Këshilla për mesazhet.....	13
Bazat e medias	15
Bën një fotografi	15
Regjistrimi i një videoje	16
Këshilla për fotografitë.....	16

Këshilla për muzikën.....	17
Këshilla për videon.....	18
Bazat e shfletuesit	19
Vizita në një faqe uebi	19
Këshilla për shfletuesin.....	19
bazat e lidhjes Wi-Fi.....	21
Lidhuni me një rrjet Wi-Fi.....	21
treguesit e lidhjes Wi-Fi.....	22
Personalizoni aparatin tuaj.....	23
Ndryshoni sfondin tuaj	23
Rreth BlackBerry Desktop Software.....	25
Kërkesat e sistemit: BlackBerry Desktop Software.....	25
Instalimi i BlackBerry Desktop Software.....	26
Futja e kartës së medias.....	27
Sinkronizoni skedarë media.....	27
Ndërimi i pajisjeve	28
Ndërroni aparatin tuaj manualisht.....	29
Zgjidhja e problemeve.....	31
Nuk mund të bëj ose marr telefonata ose të dërgoj dhe të marr mesazhe.....	31

Bateria nuk është në karikim.....	32
Informacion mbi sigurinë.....	33
Mbajtja e aparatit tuaj.....	33
Ngarja e makinës dhe ecja me siguri.....	34
Të dhënat e koeficientit specifik të absorbimit.....	34
Interferenca me pajisjet elektronike.....	35
Paralajmërim ligjor.....	37

Mirësevini në BlackBerry!

Faleminderit që keni zgjedhur një telefon inteligjent BlackBerry® Bold™!
Faleminderit që keni zgjedhur një telefon inteligjent BlackBerry®! Për të konfiguruar aparatin tuaj, fusni kartën SIM (nëse ishte përfshirë një kartë SIM me aparatin tuaj), vendosni baterinë dhe përfundoni asistentin e konfigurimit. Për më shumë informacion shikni posterin *Fillo Këtu* që erdhi me aparatin tuaj.



Para se të përdorni aparatin ose pajisjet për aparatin tuaj shikoni broshurën *Informacione mbi sigurinë dhe produktin* të ndodhur te disku *Mjetet e Përdoruesit BlackBerry®* Disk. Për versionin më të fundit të broshurës vizitoni www.blackberry.com/go/docs.

Rreth futjes së një karte SIM

Një kartë SIM ruan informacion të rëndësishëm rreth shërbimit tuaj me valë. Një kartë SIM tashmë mund të jetë futur në pajisjen tuaj BlackBerry®.

Fusni një kartë SIM në aparatin tuaj në një nga këto situata:

- Ofruesi juaj i shërbimit me valë ju ka dhënë një kartë SIM ose është e përfshirë në kuti me aparatin tuaj.
- Ju po kaloni nga një aparat që kërkonte një kartë SIM tek një aparat tjetër. Hiqeni kartën SIM nga aparati juaj i mëparshëm dhe futeni në aparatin tuaj të ri BlackBerry . Në varësi të ofruesit tuaj të shërbimit me valë, mund t'ju nevojitet një kod PIN për kartën SIM. Për më shumë informacion, kontaktoni ofruesin tuaj të shërbimit me valë.

Për më shumë informacion, shikoni broshurën *Fillo këtu* .

Bazat e telefonit

Mos mbani aparatin tuaj BlackBerry® afër veshit ndërsa jeni duke përdorur autoparlantin. Mund të ndodhë dëmtim në dëgjim. Për më shumë informacion, shikoni broshurën *Informacione mbi sigurinë dhe produktin* të ndodhur te disku BlackBerry® Mjetet e Përdoruesit Disk.

Bërja e një thirrje

1. Nga Ekran kryesor shtypni butonin .
2. Shtypni një numër telefoni.
3. Shtypni butonin .

Për të përfunduar thirrjen, shtypni butoni .

Ndryshoni zilen tuaj

1. Nga Ekran kryesor shtypni butonin .
2. Shtypni butonin .
3. Klikoni **Vendos Zilen**.
4. Kryeni një nga veprimet e mëposhtme:
 - Për të përdorur një zile të parangarkuar, në fushën **Zile** klikoni një zile.
 - Për të përdorur një zile që keni shkarkuar, në fushën **Zile**, klikoni **Zgjidh Muzikë** në krye të listës. Lundroni te zilja. Klikoni zilen.

5. Shtypni butonin  .
6. Klikoni **Save** (Ruaj).

Shtimi i një kontakti

1. Tek Ekranin kryesor, klikoni ikonën **Kontaktet**.
2. Klikoni **New Contact** (Kontakt i ri).
3. Shtypni informacionin e kontaktit.
4. Shtypni butonin  .
5. Klikoni **Save** (Ruaj).

Këshilla për telefonin

Për	Të Bërë
Përgjigju një telefonate	Shtypni butonin  .
Rregullojnë volumnin gjatë një thirrjeje	Shtypni butonat Volumi në anën e djathtë të aparatit tuaj BlackBerry®
Aktivizo ose çaktivizo Pa Zë gjatë një telefonate	Shtypni butonin  në krye të aparatit tuaj

Çiftimi me një pajisje Bluetooth aktive



Duhet të çiftoni aparatin BlackBerry® me një aparat me Bluetooth® të aktivizuar para se ta lidhni. Për më shumë informacion rreth përgatitjes së aparatit me Bluetooth të aktivizuar për çiftim, shikoni dokumentacionin që ka ardhur me aparatin me Bluetooth të aktivizuar.

1. Në Ekranin kryesor, klikoni ikonën **Menaxho Lidhjet**.
2. Klikoni **Konfiguro Bluetooth**.
3. Kliko **Kërko**.
4. Kliko një aparat me Bluetooth të aktivizuar.
5. Nëse është e nevojshme, kryeni një nga veprimet e mëposhtme:
 - Nëse aparati me Bluetooth të aktivizuar nuk ka tastierë (për shembull, një kufje), në aparatin tuaj BlackBerry, shtypni fjalëkalimin e çiftimit që ndodhet në dokumentacionin që ka ardhur me aparatin me Bluetooth të aktivizuar. Fjalëkalimi është shpesh një kod numerik ose alfa-numerik.
 - Nëse aparati me Bluetooth të aktivizuar ka tastierë (për shembull, një laptop), shtypni një fjalëkalim që e zgjidhni ju në të dyja aparatin.

Treguesit Bluetooth

Treguesit në krye të Ekranit kryesor shfaqin informacion rreth teknologjisë Bluetooth®.



Rreth telefonatave të urgjencës

Nëse jeni jashtë një zone të mbulimit me valë dhe shfaqet treguesi SOS i mbulimit me valë, mund të bëni vetëm numra telefoni të urgjencës. Aparati juaj BlackBerry® është projektuar për të lejuar telefonata urgjence edhe kur aparati juaj është i kyçur. Në varësi të modelit të aparatit tuaj dhe rrjetit me valë ku është lidhur aparati juaj, gjithashtu aparati është projektuar për të lejuar telefonata urgjence kur karta SIM nuk është e futur. Nëse lidhja me rrjetin me valë është e çaktivizuar kur filloni një telefonatë urgjence, aparati juaj është projektuar për tu lidhur automatikisht me rrjetin me valë.

Telefonatat e urgjencës mund ti bëni vetëm duke shtypur numrat zyrtarë të urgjencës (për shembull, 911 ose 112).

Nuk duhet të mbështeteni në asnjë aparat me valë për komunikimet e domosdoshme, duke përfshirë urgjencat mjekësore. Numrat e urgjencës mund të ndryshojnë sipas vendndodhjes dhe telefonatat e urgjencës mund të bllokohen ose ndalohen nga rrjeti, ose çështje mjedisore ose ndërhyrjeje.

Bazat e mesazhit

Dërgimi i një mesazhi emaili

1. Në ekranin kryesor klikoni ikonën **Mesazhet**.
2. Shtypni butonin .
3. Klikoni **Compose Email** (Krijo email).
4. Në fushën **Tek** shtypni adresën email.
5. Shtypni një mesazh.
6. Shtypni butonin .
7. Kliko **Dërgo**.

Dërgimi i një mesazhi me tekst SMS

Ju mund të dërgoni një mesazh me tekst SMS deri te 10 marrës.

1. Tek Ekranin kryesor klikoni ikonën **Mesazhet**.
2. Shtypni butonin .
3. Kliko **Shkruaj tekst SMS**.
4. Në fushën **Tek** shtypni një emër kontakti ose numër telefoni për SMS (përfshini prefiksin e shtetit dhe të qytetit).

5. Kliko **Ok**.
6. Shtypni një mesazh.
7. Shtypni butonin  .
8. Klikoni **Send** (Dërgo).

Rreth BlackBerry Messenger

Mund të përdorni BlackBerry® Messenger për të bashkëbiseduar me shokët tuaj që kanë një aparat BlackBerry. Mund të dërgoni mesazhe, shënime zanore, madje dhe bashkëngjitje kontakti te shokët tuaj. Nëse aparati juaj ka një kamera, mund të dërgoni gjithashtu fotografi sapo ti keni bërë. Si shumë prej aplikimeve shoqërore të tjera, mund të caktoni gjithashtu një status për të mbajtur shokët tuaj të përditësuar se ku jeni dhe çfarë po bëni. Mund të gjeni ikonën BlackBerry Messenger në Ekranin kryesor ose në dosjen Instant Messaging (Mesazhe Çasti).

Për të mësuar akoma më shumë rreth gjërave që mund të bëni, shikoni temat e ndihmës në BlackBerry Messenger. Thjesht shtypni butonin **Meny** dhe klikoni **Ndihmë**.

Këshilla për mesazhet

Për	Të Bërë
Formoni një mesazh nga një listë mesazhesh	Shtypni butonin  .
Përgjigjuni një mesazhi	Shtypni butonin  .
Përgjigjuni të gjithëve	Shtypni butonin  .
Përcillni një mesazh	Shtypni butonin  .
Lëvizni në krye të një liste mesazhesh	Shtypni butonin  .
Lëvizni në fund të një liste mesazhesh	Shtypni butonin  .

Bazat e medias

Në varësi të pajisjes tuaj BlackBerry®, funksioni i kamerës ose voideokamerës mund të mos mbështetet.

Bën një fotografi

1. Ne Ekranin kryesor klikoni ikonën **Kamera**.
2. Për të zmadhur ose zvogëluar nga një subjekt, rrëshqisni gishtin lart ose poshtë në fushën me prekje.
3. Për të bërë një fotografi klikoni fushën me prekje.

Ekran i kameras




Regjistrimi i një videoje



1. Ne Ekranin kryesor klikoni ikonën **Media**.
2. Klikoni ikonën **Video Kamera**.
3. **regjistro** .Kliko fushën me prekje.
4. Për të pushuar regjistrimin klikoni fushën me prekje përsëri.

Ekrani i video kamerës



Këshilla për fotografitë

Për

Shikoni fotografinë pasardhëse ose paraardhëse

Të Bërë

Rrëshkisni gishtin në fushën me prekje majtas ose djathtas

Për	Të Bërë
Zmadhoni në një fotografi	Shtypni butonin  .
Zvogëloni në një fotografi	Shtypni butonin  .
Pushoni një shfaqje me fotografi	Shtypni butonin  .
Rifilloni një shfaqje me fotografi	Shtypni përsëri butonin  .

Këshilla për muzikën

Mos përdorni kufjet në volum të lartë. Mund të ndodhë dëmtim në dëgjim. Për më shumë informacion, shikoni broshurën *Informacione mbi sigurinë dhe produktin* të ndodhur te disku *Mjetet e Përdoruesit BlackBerry®Disk*.

Për	Të Bërë
Pushoni ose rifilloni një këngë	Shtypni butonin  në krye të aparatit tuaj BlackBerry®
Rregulloni volumin gjatë një kënge	Shtypni butonat Volumi në anën e djathtë të aparatit tuaj
Luani këngën tjetër në një kategori	Shtypni dhe mbani shtypur butonin Ngri Volumin
Luani këngën paraardhëse në një kategori	Shtypni dhe mbani shtypur butonin UI Volumin

Këshilla për videon

Për	Të Bërë
Pushoni ose rifilloni një video	Shtypni butonin  në krye të aparatit tuaj BlackBerry®
Rregulloni volumin gjatë një video	Shtypni butonat Volumi në anën e djathtë të aparatit tuaj

Bazat e shfletuesit

Vizita në një faqe uebi

Në varësi të ofruesit tuaj të shërbimit me valë, shumë shfletuesa mund të shfaqen në pajisjen tuaj BlackBerry®. Për më shumë informacion rreth tarifave në lidhje me përdorimin e çdo shfletuesi, kontaktoni ofruesin tuaj të shërbimit me valë.

1. Në Ekranin kryesor, klikoni ikonën **Shfletuesi**.
2. Kryeni një nga veprimet e mëposhtme:
 - Nëse një fushë adrese uebi shfaqet në ekran, shtypni një adresë uebi.
 - Nëse një fushë adrese uebi nuk shfaqet në ekran, shtypni butonin . Klikoni **Shko tek**. Shtypni një adresë uebi.
3. Shtypni butonin **Enter**.

Këshilla për shfletuesin

Për	Të Bërë
Shko tek një faqe specifike	Shtypni butonin  .
Futni një pikë (.) në fushën e adresës	Shtypni butonin  .

Për	Të Bërë
Fusni një shenjë fraksioni (/) në fushën e adresës	Shtypni butonin Shift  dhe butonin.
Shtoni një shënues	Shtypni butonin  .
Hapni listën e shënuesve	Shtypni butonin  .
Ndaloni ngarkimin e një faqeje	Shtypni butonin  .

bazat e lidhjes Wi-Fi

Lidhuni me një rrjet Wi-Fi



1. Në Ekranin kryesor, klikoni ikonën **Menaxho Lidhjet**.
2. Klikoni **Konfiguro Rrjetin Wi-Fi**.
3. Kryeni një nga veprimet e mëposhtme:
 - Klikoni **Scan for Networks** (Skano për rrjete). Klikoni një rrjet.
 - Klikoni **Manually Add Network** (Shto rrjet manualisht). Shtypni emrin e rrjetit. Klikoni **Add** (Shto).
 - Nëse po përdorni një pikë lidhjeje me valë ose ruter që ka të aktivizuar Wi-Fi Protected Setup™, klikoni **Push Button Setup**.
4. Përfundoni udhëzimet në ekran.
5. Kur ju kërkohet të ruani një profil për rrjetin Wi-Fi®, klikoni **Next** që aparati juaj BlackBerry® të lidhet me rrjetin Wi-Fi automatikisht herën tjetër.
6. Klikoni **Finish** (Mbyll).

Për të ndryshuar opsionet tuaja Wi-Fi më vonë, në Ekranin kryesor, klikoni **Menaxho Lidhjet**. Klikoni **Opsione Wi-Fi**.

treguesit e lidhjes Wi-Fi

Treguesit në krye të Ekranit kryesor tregojnë detaje të lidhjes Wi-Fi® për zonën në të cilën po përdorni aparatin tuaj BlackBerry®.

Emri i rrjetit	Ju mund të dërgoni dhe merrni mesazhe emaili dhe përdorni
 + Wi-	shfletuesin në një lidhje Wi-Fi.

Fi

Emri i rrjetit	Pajisja juaj është lidhur te një rrjet Wi-Fi por nuk ka të drejtë
 + Wi-	hyrje te shërbimet e BlackBerry në rrjetin me Wi-Fi.

Fi

	Lidhja juaj te rrjeti Wi-Fi është aktive, por nuk jeni në një zonë mbulimi Wi-Fi.
---	---

Personalizoni aparatin tuaj

Ndryshoni sfondin tuaj

1. Nga Ekranin kryesor, shtypni butonin .
2. Klikoni **Opsione**.
3. Klikoni **Sfondi**.
4. Kryeni një nga veprimet e mëposhtme:
 - Për të bërë një fotografi, klikoni **Kamera**. Klikoni ikonën e kameras.
 - Për të zgjedhur një fotografi që keni bërë më parë, klikoni fotografinë.
 - Për të zgjedhur fotografinë e parangarkuar, klikoni **Fotografitë**. Klikoni një fotografi.
5. Shtypni butonin .
6. **Cakto si Sfond**.
7. Shtypni butonin  dy herë për tu kthyer në Ekranin kryesor.

Rreth BlackBerry Desktop Software

Mund të përdorni BlackBerry® Desktop Software për të karikuar aparatin tuaj BlackBerry, krijuar rezerva dhe kthyer të dhëna të aparatit dhe të sinkronizoni takimet, muzikën, fotografitë në kalendar dhe kështu me radhë, ndërmjet aparatit tuaj dhe kompjuterit.



Për më shumë informacion shikoni ndihmën në internet në BlackBerry® Desktop Manager.

Kërkesat e sistemit: BlackBerry Desktop Software

- I pajtueshëm me kompjuter Intel® 486 ose më të vonshëm që përputhet me USB 1.1 ose më të vonshme
- Windows® XP ose më të vonshëm ose Mac 10.5.5 ose më të vonshëm
- *Mjetet e Përdoruesit BlackBerry®Disk.*
- Në kompjuterat Windows, iTunes 7.2 ose më të vonshëm ose Windows Media® Player 10 ose më të vonshëm

- Në kompjuterat Mac, iTunes 7.7 ose më të vonshëm

Instalimi i BlackBerry Desktop Software

Mund të instaloni BlackBerry® Desktop Software nga disku *Mjetet e Përdoruesit BlackBerry®* ose nga www.blackberry.com/softwaredownloads.

1. Nëse aparati juaj BlackBerry është i lidhur me kompjuterin tuaj, shkëputeni.
2. Futni *BlackBerry User Tools* në folenë e CD në kompjuterin tuaj.
3. Klikoni **BlackBerry Desktop Software**.
4. Përfundoni udhëzimet në ekran.
5. Nëse po përdorni një kompjuter Windows®, tek Opsionet e Integritit, zgjidhni opsionin **Integro me një llogari personale emaili**, përveç rastit kur jeni një përdorues korporate dhe llogaria juaj email e punës është e shoqëruar me një BlackBerry® Enterprise Server. Për më shumë informacion kontaktoni me administratorin tuaj.
6. Nëse ju kërkohet, rindizni kompjuterin tuaj.
7. Kur instalimi të ketë përfunduar, lidhni aparatin tuaj me kompjuterin duke përdorur kabllin USB.

Nëse BlackBerry® Desktop Manager nuk hapet automatikisht, kryeni një nga veprimet e mëposhtme:

- Nëse po përdorni një kompjuter Windows, klikoni **Start > All Programs > BlackBerry > Desktop Manager**.

- Nëse po përdorni një kompjuter Mac, tek dosja **Applications**, klikoni ikonën **BlackBerry Desktop Manager**.

Futja e kartës së medias

Mund të përdorni një kartë media microSD për të ruajtur më shumë skedarë media, si për shembull këngë ose fotografi. Karta e medias mund të shitet veças nga aparati juaj BlackBerry®.

Futja e kartës së medias



Hiq një kartë media



Për të hequr kartën media, shtyni kartën media brenda dhe pastaj tërhiqeni jashtë.

Sinkronizoni skedarë media

Nëse po përdorni një kompjuter Mac, mund të bashkërendoni vetëm muzikën tuaj.

1. Lidhni pajisjen tuaj BlackBerry® me kompjuterin tuaj.
2. Në kompjuterin tuaj, hapni BlackBerry® Desktop Manager.

3. Kryeni një nga veprimet e mëposhtme:

- Nëse po përdorni një kompjuter Windows®, klikoni **Media**.
- Nëse po përdorni një kompjuter Mac, në seksionin Media në anën e majtë, klikoni **Muzika**.

Për më shumë informacion shikoni ndihmën në internet në BlackBerry Desktop Manager ose vizitoni www.blackberry.com/go/mediaplayer.

Ndërrimi i pajisjeve

Nëse po kaloni nga një aparat BlackBerry® që është shoqëruar me një adresë emaili ekzistuese (për shembull, një llogari emaili Google Mail™ ose Windows Live™ Hotmail®) te një aparat i ri BlackBerry kryeni veprimet e mëposhtme:

1. Në kompjuterin tuaj, hapni BlackBerry® Desktop Manager. Përdorni Asistentin e Ndërrimit të Aparatit për të transferuar të dhënat nga aparati juaj i mëparshëm tek aparati juaj i ri. Për më shumë informacion shikoni ndihmën në internet në BlackBerry Desktop Manager.
2. Në aparatin tuaj të rij, në Ekranin kryesor ose në dosjen **Konfigurim**, hapni aplikimin e konfigurimit të emailit dhe ndiqni promptin. Nëse nuk merrni merrni prompte ose refuzoni ndonjë nga promptet, mesazhet email nuk do të dërgohen në aparatin tuaj të ri deri sa të ndërroni aparatet manualisht. Nëse po shisni ose bleni një aparat BlackBerry të përdorur më parë që normalisht lidhet me një rrjet CDMA, kontaktoni siguruesit tuaj të shërbimit me valë për të përfunduar procesin e ndërrimit të aparateve.

3. Fshini të dhënat nga aparati juaj i mëparshëm duke kryer një fshirje sigurie. Për më shumë informacio shikoni udhëzuesin e përdoruesit për aparatin tuaj.

Gjithashtu mund të importoni të dhënat nga aparati juaj i mëparshëm BlackBerry, aparati Palm®, ose aparati juaj me Windows Mobile® tek aparati juaj i ri BlackBerry duke përdorur BlackBerry Desktop Manager.

Ndërroni aparatin tuaj manualisht

Nëse nuk merrni prompte për të ndërruar automatikisht aparatet kur hyni në aplikimin e konfigurimit të emailit, ose nëse refuzoni ndonjë nga promptet, duhet të ndërroni aparatet manualisht.

Për të përfunduar këtë detyrë duhet të dini PIN-in për aparatin tuaj të ri BlackBerry® dhe në varësi të siguruesit të shërbimit tuaj me valë, ose kodin IMEI, ESN, ose MEID të aparatit tuaj. Për të gjetur informacionin e kërkuar të aparatit në aparatin tuaj, tek Ekrani kryesor, klikoni ikonën **Opsionet** . Klikoni **Status**.

1. Tek Ekrani kryesor në dosjen **Konfigurim**, klikoni ikonën **Parametrat Email**.
2. Nëse është e nevojshme, hyni në aplikimin e konfigurimit të emailit.
3. Tek ekrani i Llogarive Email, shtypni butonin.
4. Klikoni **Change Device** (Ndrysho pajisjen).
5. Shtypni informacionin e aparatit të ri.
6. Shtypni butonin  .

7. Klikoni **Save** (Ruaj).

Zgjidhja e problemeve

Nuk mund të bëj ose marr telefonata ose të dërgoj dhe të marr mesazhe

Verifikoni që pajisja juaj BlackBerry® të jetë e lidhur në rrjetin me valë. Nëse shfaqet treguesi OFF në krye të Ekranit kryesor, klikoni ikonën **Menaxho Lidhjet**. Zgjidhni kutitë e kontrollit krahas **Rjeti Mobil**. Duhet të shfaqet një tregues i rrjetit me valë. Nëse nuk jeni në një zonë të mbulimit me valë duhet të shfaqet një treguesX.

Nëse nuk mund të bëni ose të merrni telefonata, përpiquni të kryeni veprimet e mëposhtme:

- Verifikoni që plani juaj i shërbimit me valë përfshin shërbimet telefonike ose zanore.
- Nëse udhëtoni në një vend tjetër dhe nuk keni ndryshuar opsionet e thirrjes inteligjente, formoni numrin e plotë të telefonit, duke përfshirë prefiksin e vendit dhe prefiksin e zonës për kontaktin tuaj.

Nëse nuk mund të dërgoni dhe të merrni mesazhe, përpiquni të kryeni një nga veprimet e mëposhtme:

- Nëse keni shtuar një llogari emaili tek aparati jua duke përdorur asistentin e konfigurimit, verifikoni që të keni marrë një mesazh aktivizimi. Nëse nuk keni marrë një mesazh aktivizimi, në Ekranin kryesor ose në nj dosje, klikoni **Konfigurimi**. Hapni aplikimi i konfigurimit të emailit. Shtypni butonin  . Klikoni **Librat e Shërbimit**. Klikoni **Dërgo Librat e Shërbimit**.
- Nëse nuk keni marrë një mesazh rregjistrimi nga rrjeti me valë, në Ekranin kryesor ose në një dosje, klikoni ikonën **Opsionet**. Klikoni **Opsione të Përpunuara**. Klikoni **Host Routing Table** (Tabela e rrugëtimit të pajisjes fundore). Shtypni butonin  . Klikoni **Register Now** (Regjistrohu tani).
- Nëse keni ndërruar aparate, verifikoni që keni përfunduar procesin automatik ose manual për ndërrimin e aparateve në mënyrë që mesazhet tuaja të jenë dërguar në aparatin tuaj të ri.
- Nëse elementi i menysë për dërgimin e një mesazhi nuk shfaqet, verifikoni që keni shtuar një adresë emaili ose një PIN për kontaktin tuaj.
- Ridërgoni mesazhin. Hapni mesazhin. Shtypni butonin  . Klikoni **Resend** (Ridërgo).
- Nëse përdorni filtra të mesazheve të emailit, verifikoni që opsionet për filtrat e mesazheve të emailit të jenë vendosur saktësisht.

Bateria nuk është në karikim

Për më shumë informacion rreth karikimit të aparatit tuaj BlackBerry® shikoni udhëzuesin e përdoruesit për aparatin tuaj.

Informacion mbi sigurinë

Mbajtja e aparatit tuaj

Aparati juaj BlackBerry® mund të mos jetë i pajisur me një këllëf (mënyrë e mbajtjes që vishet në trup e pajisur me një kapëse të integruar në rrip). Nëse e mbani aparatin në trup, vendoseni gjithmonë aparatin në një këllëf të pajisur me kapëse rripi të integruar të pajisur ose të miratuar nga Research In Motion (RIM). Zgjidhjet për transport, duke përfshirë zgjidhjet e transportit të miratuara nga RIM dhe zgjidhjet të pamiratuara nga RIM, që nuk vijnë të pajisura me një mbajtëse rripi të integruar NUK DUHET të vishen ose të mbahen në trup. Për më shumë informacion rreth mbajtjes së aparatit tuaj, duke përfshirë distancat e gjata kur mbani aparatin tuaj, shikoni *Informacione mbi sigurinë dhe produktin* të ndodhur te disku *Mjetet e Përdoruesit BlackBerry®*, që ka ardhur me aparatin tuaj.

Për të blerë këllëfin e miratuar nga RIM me një kapëse rripi të integruar ose pajisje shtesë për aparatin tuaj, kontaktoni me shpërndarësin e shërbimit wireless ose vizitoni www.shopblackberry.com.

Ngarja e makinës dhe ecja me siguri

Kushtojini vëmendje të plotë ngarjes së makinës; ngarja e sigurt është përgjegjësia juaj parësore. Jeni përgjegjës për njohjen dhe bindjen ndaj ligjeve dhe rregullave në lidhje me përdorimin e aparateve me valë në zonat ku ngisni makinën.

Research In Motion ju rekomandon të mos përdorni aparatin tuaj BlackBerry® kur jeni duke ngarë makinën. Më mirë, merrni parasysh që t'ia jepni aparatin një pasagjeri në makinë që ta përdorë ose gjeni një vend të sigurt për të ndaluar automjetin tuaj para se të përdorni pajisjen.

Shmangni përdorimin e aparatit tuaj ndërsa jeni duke ecur ose jeni përfshirë në një aktivitet që kërkon vëmendjen tuaj të plotë. Pavëmendja ndaj trafikut të makinave ose rreziqeve të tjera kalimtare mund të rezultojë në dëmtime trupore serioze.

Për informacione të rëndësishme të sigurisë rreth ngarjes me siguri, shikoni *Informacione mbi sigurinë dhe produktin* të ndodhur te disku *Mjetet e Përdoruesit BlackBerry® Disk*.

Të dhënat e koeficientit specifik të absorbimit

Aparati BlackBerry® është një radiotransmetuese dhe radiomarrëse. Ajo është projektuar dhe prodhuar që të mos tejkalojë limitet e emetimit për ekspozimin ndaj energjisë së radiofrekuencave (RF) të vendosur nga Federal Communications Commission (FCC) të Qeverisë së SH.B.A, Industry Canada

të Qeverisë Kanadeze (IC) dhe rekomandimeve të Këshillit të Komunitetit Evropian. Standardi i ekspozimit për pajisjet me valë përdor një njësi matëse të njohur si Koeficienti Specifik i Absorbimit ose SAR.

Ky model aparati BlackBerry përmbush kërkesat qeveritare për ekspozim ndaj energjisë RF. Për më shumë informacioni mbi të dhënat SAR për këtë aparat BlackBerry shikoni broshurën *Informacione mbi sigurinë dhe produktin* të ndodhur te disku *Mjetet e Përdoruesit BlackBerry®* Disk.

Interferenca me pajisjet elektronike

Shumica e pajisjeve elektronike janë të mbrojtura nga sinjalet e radiofrekuencave (RF). Megjithatë, disa pajisje elektronike, duke përfshirë pajisjet mjekësore mund të mos jenë të mbrojtura kundra sinjaleve RF nga pajisja BlackBerry®. Për më shumë informacion, shikoni broshurën *Informacione mbi sigurinë dhe produktin* të ndodhur te disku *Mjetet e Përdoruesit BlackBerry®* Disk.

Paralajmërim ligjor

©2009 Research In Motion Sh.p.k. Të gjitha të drejtat të rezervuara. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType®, SurePress™ dhe markat që kanë lidhje me to, emrat dhe logot janë pronë e Research In Motion Limited dhe janë regjistruar dhe/ose përdorur në SH.B.A. dhe shtetet në të gjithë botën.

Bluetooth është markë e Bluetooth SIG. Google Mail është markë e Google Inc. Intel është markë e Intel Corporation. Microsoft, Hotmail, Windows, Windows Live dhe Windows Mobile janë marka të Microsoft Corporation. Palm është markë e Palm Trademark Holding Company, LLC.. Wi-Fi dhe Wi-Fi Protected Setup janë marka të Wi-Fi Alliance. Të gjitha markat e tjera janë pronë e pronarëve të tyre përkatës.

Pjesë të softuerit të pajisjes BlackBerry® janë me të drejta autori © 2007-2008 The FreeType Project (www.freetype.org). Të gjitha të drejtat të rezervuara.

Telefoni inteligjent BlackBerry dhe pajisjet e tjera dhe/ose softueri përkatës mbrohen me të drejtat e autorit, traktatat ndërkombëtare dhe patentat të ndryshme, duke përfshirë një ose më shumë nga patentat e mëposhtme të SH.B.A.: 6,278,442; 6,271,605; 6,219,694; 6,075,470; 6,073,318; D445,428; D433,460; D416,256. Patentat e tjera janë regjistruar ose në pritje për t'u regjistruar në SH.B.A. dhe në shtete të ndryshme në të gjithë botën. Vizitoni www.rim.com/patents për një listë me patentat e RIM (përcaktuar këtej e tutje).

Ky dokumentacion duke përfshirë të gjithë dokumentacionin të bashkuar me referencë në këtë dokument si dokumentacioni që jepet ose bëhet i disponueshëm në www.blackberry.com/go/docs jepet ose bëhet i kapshëm "SIÇ ËSHTË" dhe "SI I DISPONUESHËM" dhe pa kusht, miratim, garanci, përfaqësim ose garanci të ndonjë lloji nga Research In Motion Limited dhe kompanitë e saj filiale ("RIM") dhe RIM nuk mban përgjegjësi për asnjë gabim tipografik, teknik ose pasaktësi të tjera, ose pjesë të lëna jashtë në këtë dokumentacion. Për të mbrojtur informacionin e patentuar dhe konfidencial të RIM dhe/ose sekretet e tregtisë, ky dokumentacion mund të përshkruajë disa aspekte të teknologjisë së RIM në terma të përgjithshme. RIM rezervon të drejtën që të ndryshojë periodikisht informacionin që përmbahet në këtë dokumentacion; megjithatë, RIM nuk merr asnjë angazhim që të na japë ne ndryshime të tilla, përditësime, përmirësime ose shtesa të tjera për këtë dokumentacion në një kohë të shkurtër ose aspak fare.

Ky dokumentacion mund të përmbajë referenca te burime informacioni të palëve të treta, harduer ose softuer, produkte dhe shërbime që përfshijnë komponentë dhe përmbajtje si përmbajtje të mbrojtur nga e drejta e autorit dhe/ose faqeve të uebit të palëve të treta (bashkërisht "Produktet dhe shërbimet e palëve të treta"). RIM nuk kontrollon dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë Produkt dhe shërbim të palëve të treta, pa kufizim të përmbajtjes, saktësisë, pajtimit me të drejtën e autorit, pajtueshmërisë, efektsshmërisë, besueshmërisë, ligjshmërisë, njerëzisë, lidhjeve ose ndonjë aspekti tjetër të Produkteve dhe shërbimeve të palëve të treta. Përfshirja e një reference te Produktet dhe shërbimet të palëve të treta në këtë dokumentacion nuk nënkupton mbështetjen nga RIM të Produkteve dhe shërbimeve të palëve të treta ose të vetë palës së tretë në asnjë mënyrë.

PËRVEÇ SHTRIRJES TË NDALUAR SPECIFIKISHT NGA LIGJI NË FUQI NË JURISDIKSIONIN TUAJ, TË GJITHA KUSHTET, MIRATIMET, GARANCITË, PËRFAQËSIMET OSE GARANCITË E ÇDO LLOJI, TË SHPREHURA QARTË OSE TË NËNKUPTUARA, DUKE PËRFSHIRË POR PA U KUFIZUAR, ÇDO KUSHT, MIRATIM, GARANCI, PËRFAQËSIM OSE GARANCI JETËGJATËSIE, PËRSHTATSHMËRI PËR NJË QËLLIM OSE PËRDORIM TË VEÇANTË, TREGTI, SILËSI TË TREGTUESHME, NDJEKJE TË LIGJEVE, SILËSI TË KËNAQSHME OSE TITULL OSE QË RRJEDH NGA NJË STATUT OSE ZAKON OSE NJË RRJEDHË MARRËDHËNIESH OSE PËRDORUESHMËRIE TREGTIE OSE NË LIDHJE ME DOKUMENTACIONIN OSE PËRDORIMIN E TIJ OSE EFEKTSHMËRINË OSE MOS-EFEKTSHMËRINË E ÇDO SOFTUERI, HARDUERI, SHËRBIMI OSE ÇDO PRODUKTI OSE SHËRBIMI NGA PALËT E TRETË QË I REFEROHEMI NË KËTË DOKUMENT JANË NËPËRMJET KËSAJ TË PËRJASHTUARA. JU GJITHASHTU MUND TË KENI TË DREJTA TË TJERA QË NDRYSHOJNË SIPAS SHTETIT OSE PROVINCËS. DISA JURISDIKSIONE MUND TË MOS LEJOJNË PËRJASHTIMIN OSE KUFIZIMIN E GARANCISË DHE KUSHTEVE TË NËNKUPTUARA. DERI NË NIVELIN E LEJUAR NGA LIGJI, ÇDO GARANCI OSE KUSHT I NËNKUPTUAR NË LIDHJE ME DOKUMENTACIONIN DERI NË NIVELIN QË S'MUND TË PËRJASHTOEN SIPAS PËRCAKTIMIT MË SIPËR, POR MUND TË KUFIZOEN, NËPËRMJET KËSAJ KUFIZOEN NË NËNTËDHJETË (90) DITË NGA DITA QË JU SI FILLIM KENI MARRË DOKUMENTACIONIN OSE ARTIKULLIN QË KA TË BËJË ME PRETENDIMIN.

DERI NË NIVELIN MAKSIMAL TË LEJUAR NGA LIGJI NË FUQI NË JURISDIKSIONIN TUAJ, NV ASNJË RAST RIM NUK DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR NDONJË LLOJ DËMTIMI NË LIDHJE ME KËTË DOKUMENTACION OSE PËRDORIMIN E TIJ OSE EFEKTSHMËRINË OSE MOS-EFEKTSHMËRINË E SOFTUERIT, HARDUERIT, SHËRBIMIT OSE TË NDONJË PRODUKTI OSE SHËRBIMI NGA PALËT E TRETË QË I REFEROHEMI KËTU DUKE PËRFSHIRË PA KUFIZIM TË GJITHA DËMTIMET E MËPOSHTME: TË DREJTPËRDREJTA, TË RRJEDHSHME, TIPIKE, TË

RASTËSISHME, INDIREKTE, TË VEÇANTA, NDËSHKUESE OSE DËMTIMET E KEQËSUARA, DËMTIMET PËR HUMBJET E FITIMEVE OSE TË TË ARDHURAVE, MOSREALIZIMI I KURSIMEVE TË PARASHIKUARA, NDËRPRERJA E BIZNESIT, HUMBJA E INFORMACIONIT RRETH BIZNESIT, HUMBJA E MUNDËSISË PËR BIZNES OSE KORRUPTIMI OSE HUMBJA E TË DHËNAVE, DËSHTIMI NË TRANSMETIMIN OSE MARRJEN E TË DHËNAVE, PROBLEMET QË LIDHEN ME APLIKIMET QË PËRDOREN SË BASHKU ME PRODUKTET OSE SHËRBIMET E RIM, KOSTOT E KOHËS JOPRODUKTIVE, HUMBJA E PËRDORIMIT TË PRODUKTEVE OSE SHËRBIMEVE TË RIM OSE TË NDONJË PJESE TJETËR NGA KJO OSE TË NDONJË SHËRBIMI TRANSMETIMI, KOSTOJA E MALLRAVE TË ZËVENDËSIMIT, KOSTOT E MBULIMEVE, MJETEVE NDIHMËSE OSE SHËRBIMEVE, KOSTOJA E KAPITALIT OSE HUMBJE TË TJERA TË NGJASHME NË PARA, QOFTË OSE JO DËMTIME TË TILLA ISHIN PARASHIKUAR OSE JO, DHE MADJE EDHE NËSE RIM KA QENË KËSHILLUAR PËR MUNDËSINË E DËMTIMEVE TË TILLA.

DERI NË NIVELIN MAKSIMAL TË LEJUAR NGA LIGJI NË FUQI NË JURISDIKSIONIN TUAJ, RIM NUK DO TË KETË ASNJË DETYRIM TJETËR, DETYRË OSE PËRGJEGJËSI ÇFARËDO QOFTË NË KONTRATË, DËMTIM LIGJOR OSE PËRNDRYSHË MBI JU DUKE PËRFSHIRË ÇDO PËRGJEGJËSI PËR NEGLIZHENCËN OSE PËRGJEGJËSINË E KAKTUAR.

KUFIZIMET, PËRJASHTIMET DHE MOHIMET KËTU DO TË ZBATOHEN: (A) PAVARËSISHT NGA SHKAKU I VEPRIMIT, KËRKESËS OSE VEPRIMIT TUAJ POR PA U KUFIZUAR TE THYERJA E KONTRATËS , NEGLIZHENCA, DËMTIMI LIGJOR, PËRGJEGJËSIA E KAKTUAR OSE ÇDO TEORI TJETËR LIGJORE DHE DO T'I MBIJEOTJË NJË THYERJE BAZË OSE THYERJEVE OSE MOSREALIZIMIT TË QËLLIMIT KRYESOR TË KËSAJ MARRËVESHJEJE OSE TË NDONJË MJETI NDREQËS QË GJENDET KËTU; DHE (B) PËR RIM DHE KOMPANITË FILIALE TË SAJ, PASUESIT E TYRE, PËRFITUESVE, AGJENTËVE, FURNITORËVE (DUKE PËRFSHIRË OFRUESIT E SHËRBIMEVE TË TRANSMETIMIT), DISTRIBUTORËT E AUTORIZUAR TË RIM (PO ASHTU DUKE PËRFSHIRË OFRUESIT E SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT) DHE DREJTUESIT E TYRE PËRKATËS, PUNONJËSIT DHE KONTRAKTORËVE TË PAVARUR.

PËRVEÇ KUFIZIMEVE DHE PËRJASHTIMEVE TË PËRCAKTUARA MË SIPËR, NË ASNJË RAST DREJTUESIT, PUNONJËSIT, AGJENTËT, DISTRIBUTORËT, FURNITORËT, KONTRAKTORËT E PAVARUR TË RIM OSE FILIALEVE TË RIM NUK DO TË KENË ASNJË PËRGJEGJËSI NGA OSE NË LIDHJE ME KËTË DOKUMENTACION.

Para abonimit për, instalimin ose përdorimin e Produkteve dhe shërbimeve nga palët e treta, është përgjegjësia juaj që ofruesi juaj i shërbimit të transmetimit të rënë dakord të mbështesë të gjitha veçoritë e tyre. Disa ofrues shërbimi transmetimi ofrojnë funksionalitet shfletimi në internet me një abonim të BlackBerry® Internet Service. Kontrolloni me ofruesin tuaj të shërbimit për disponueshmërinë, marrëveshjet e roaming, planet e shërbimit dhe veçoritë. Instalimi ose përdorimi i Produkteve dhe shërbimeve nga palët e treta me produktet dhe shërbimet e RIM mund të kërkojë një ose më shumë patenta, marka, të drejta autori ose licenca të tjera për të shmangur shkeljen ose dhunimin e të drejtave të palëve të treta. Ju jeni përgjegjës vetëm për përcaktimin nëse do përdorni Produktet dhe shërbimet nga palët e treta dhe nëse për ta bërë këtë kërkojnë licenca nga palët e treta. Nëse këto kërkojnë ju keni përgjegjësi për t'i gjetur ato. Ju nuk duhet të instaloni ose përdorni Produkte dhe shërbime të palëve të treta derisa të jenë marrë të gjitha licensat e kërkuara. Çdo Produkt ose shërbim i palëve të treta që vjen me produktet dhe shërbimet e RIM sigurohen si lehtësi për ju dhe jepen "SIÇ JANË" pa kushte të shprehura qartë ose të nënkuptuara, miratime, garanci, përfaqësime ose garanci të çdo lloji nga RIM dhe RIM nuk mban asnjë përgjegjësi çfarëdo qoftë, në lidhje me këtë. Përdorimi i Produkteve dhe shërbimeve të palëve të treta do të drejtohet dhe do të jetë sipas miratimit tuaj ndaj kushteve të licensave të veçanta dhe marrëveshjeve të tjera që zbatohen me palët e treta, përveç shtrirjes të mbulohet qartësisht nga një licensë ose marrëveshje tjetër me RIM.

Disa veçori të dhëna në këtë dokument kërkojnë një version minimal të BlackBerry® Enterprise Server, BlackBerry® Desktop Software dhe/ose BlackBerry® Device Software.

Kushtet e përdorimit të çdo produkti ose shërbimi të RIM janë përcaktuar në një licensë të veçantë ose marrëveshje tjetër me RIM që është në zbatim. ASGJË NË KËTË DOKUMENTACION NUK KA SI SYNIM TË ZËVENDËSOJË NDONJË MARRËVESHJE OSE GARANCI TË SHPREHUR QARTË QË JEPET NGA RIM PËR PJESË TË ÇDO PRODUKTI OSE SHËRBIMI TË RIM NDRYSHJE NGA KY DOKUMENTACION.

Numri i modelit të telefonit inteligjent BlackBerry® Bold™ 9700: RCM71UW ose RCN71UW

CE01680! Ky është një aparat me Wi-Fi® aktive që i nënshtohet kufizimeve të përdorimit në disa shtete anëtare të Komunitetit Evropian.

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canada

Research In Motion UK Limited
Centrum House
36 Station Road
Egham, Surrey TW20 9LF
United Kingdom

Publikuar në Kanada