

感謝您購買IOGEAR的產品！

這一款IOGEAR切換小精靈可以讓您省下採購預算與使用空間，輕鬆地使用一組鍵盤、螢幕和滑鼠來操作兩台新舊電腦；且安裝簡易，免外接電源，隨插即用，不需任何軟體或驅動程式即可為您生活帶來更多的便利。

如果需要任何相關資訊，歡迎蒞臨IOGEAR的中文網站查詢或與我們做進一步連絡。

#### 注意事項：


1. 產品規格與硬體需求請參考外盒包裝說明。
2. 請到IOGEAR中文網站([tw.iogear.com](http://tw.iogear.com))線上註冊您的產品，讓我們可以為您提供更好的服務與保固。
3. 本產品提供硬體三年有限保固。

1

## 硬體功能簡介

這一款迷你切換器主要由三個控制端(螢幕/鍵盤/滑鼠)連接埠及兩條電腦連接線組成，各部位功能描述如下：

1. 兩個LED燈號，亮燈的表示現在所控制的電腦。燈號閃爍，表示已啟動自動掃描，可按空白鍵解除
2. 電腦1之連接線
3. 電腦2之連接線
4. 喇叭插孔
5. 鍵盤控制端連接埠
6. 螢幕控制端連接埠
7. 滑鼠控制端連接埠



2

## 硬體快速安裝

在開始連接前，請先確認所要連接到切換器的電腦主機均處於關機狀態。

注意：為防止漏電對設備所造成的損害，請確認所有連接的機器設備均有合適的接地措施。

步驟一：連接控制端將

- (1) USB滑鼠
- (2) 螢幕
- (3) USB鍵盤
- (4) 喇叭

分別插入切換器控制端相對應的連接埠，在切換器底部也有圖示供連接參考。



備註(1)：如果使用的是無線鍵盤滑鼠組，且具有獨立的接收器，請將該USB接收器連接到切換器的鍵盤連接埠。原來的滑鼠連接埠可以用來連接USB週邊或透過USB集線器擴充連接(注意可能需要使用外接變壓器)，讓所切換到的電腦使用更多的USB週邊。注意此一連結方式可能會造成電腦切換上的延遲，且僅支援同步切換。如需使用不同步切換(獨立切換)，像是操作第一台電腦時仍可讓USB週邊連接到第二台電腦的使用，我們建議您購買IOGEAR的GCS1732或GCS1734等專門支援週邊分享之電腦切換器。

備註(2)：使用多媒體鍵盤時，本切換器能支援鍵盤之標準功能，但可能無法支援所有品牌之客製化多功能按鍵或"Fn"模式功能鍵。

3

## About Us

### FUN

來自加州的IOGEAR，不只是美國當地電腦週邊連結設備的領導品牌，更已成功行銷至歐美亞等世界各國。我們致力為中、小型企業與家庭用戶的電腦通訊需求，提供全方位的解決方案與技術支援。並讓消費者在面對複雜而難懂的科技時，能有時尚又有興趣的創新體驗。

### GREEN

有著原創綠的IOGEAR，讓我們更能深深體會環境保育的重要性。我們也透過創新的環保生產方式，將產品呈現給消費者，讓您一同為保育地球共同努力。藉由回收紙的運用，我們讓包材可以再度回收，不讓另一棵樹因而傾倒。無UV保護膜與可回收墨水的特殊印刷方式，讓回收可以更充分。我們更已逐步採用天然玉米澱粉為包裝原料，製成生物可分解性塑膠，減少有毒廢棄物的產生。我們期許自己不止關心科技的進展，更能成為關心人類與週邊環境的環保尖兵。

### HEALTH

提倡健康樂活的IOGEAR，透過不斷研發的最新科技，讓我們的產品協助您尋求更健康、更平衡的生活方式。

© 2007 IOGEAR, INC.


## 硬體快速安裝

步驟二：連接電腦或筆電

將切換器其中一組連接線上面的USB(1)、音效(2)及螢幕(3)接頭插入第一台要控制的電腦主機連接埠。重複前面動作，連接第二台電腦。接下來將電腦開機即可開始使用切換器，第一埠為預設控制的電腦主機。

步驟三：基本操作

這一款切換器提供您便捷的鍵盤熱鍵(Hot Key)切換，只要在鍵盤上快速按下Scroll Lock(ScrLk)鍵兩次就可以在兩台電腦間做切換。



恭喜！現在您已經完成切換器的基本安裝及瞭解使用快捷的操作方式，現在可以開始享受使用切換器所帶來的便利，讓您省時、省錢、高效率！接下來的部份為進階操作，可以依照您的需要參閱。

4

## 進階操作

- 筆記型電腦螢幕設定

連接筆記型電腦時，控制端螢幕所看到的畫面可以設定為以下幾種模式：

- (1) 僅讓筆電螢幕顯示
- (2) 僅讓控制端螢幕顯示
- (3) 讓控制端螢幕及筆電螢幕同步相同顯示
- (4) 讓控制端螢幕變成筆電的延伸螢幕

詳細的設定方式請參考筆電和顯示卡的使用手冊，以及作業系統之延伸螢幕說明，或上IOGEAR中文網站下載詳細使用手冊。

注意：如果您是在筆電已經開機狀態下才接到切換器，這時候因為筆電沒有偵測到顯示器的型號，切換器與螢幕的設定可能會無法正常運作，請關掉筆電重開或是在顯示器設定下按[進階]，再按確定回到顯示器設定值畫面，讓筆電重新偵測一次螢幕，再進行外接式螢幕設定。

- 進階MAC與Sun電腦設定

本切換器出廠預設為給Windows相容作業系統及PC標準鍵盤使用，針對連接MAC及Sun作業系統的電腦埠，您需要做進階設定，以便使用其特定功能鍵。


5

## 更改切換熱鍵

- 更改切換熱鍵為“按下Ctrl兩次”

如果使用MAC鍵盤或沒有Scroll Lock鍵的鍵盤，可能無法使用預設的Scroll Lock按鍵做切換。您可以更改切換熱鍵為“按下Ctrl兩次”。方式如下：

1. 熱鍵設定模式：按下NumLock (MAC鍵盤請按Clear鍵)不放，再按“-”減號按鍵一秒後放開，然後才放開NumLock(Clear)鍵，此時鍵盤上的燈號會閃爍，以確認切換器進入熱鍵操控模式。
2. 再按下“T”，就可將切換熱鍵變更為“按下Ctrl兩次”



PC 鍵盤

MAC 鍵盤

6

## 鍵盤模擬

- 鍵盤模擬功能

IOGEAR切換小精靈獨特的「鍵盤模擬」功能，可模擬操作MAC和Sun專用的特殊按鍵

1. 請切換到欲模擬的MAC或Sun的電腦
2. 熱鍵設定模式：按下NumLock (MAC鍵盤請按Clear鍵)不放，再按“-”減號按鍵一秒後放開，然後才放開NumLock(Clear)鍵，此時鍵盤上的燈號會閃爍，以確認切換器進入熱鍵操控模式。
3. 再按下以下功能鍵，以對鍵盤作相關模擬設定。

功能鍵	操作
F2	設定成MAC作業系統的鍵盤對應模式
F3	設定成Sun作業系統的鍵盤對應模式
F10	設定成跟控制端連接鍵盤一樣的鍵盤對應模式(自動偵測對應)

設定後您會自動離開熱鍵設定模式，如需手動離開，請按下Esc鍵或空白鍵。

7

## 鍵盤模擬

使用PC鍵盤模擬成SUN鍵盤來操作SUN電腦主機

成功完成以上設定之後，您就可以使用PC鍵盤來模擬SUN鍵盤的特殊功能鍵，基本上啟始鍵會使用Ctrl，再按下其他鍵來組合執行(請注意兩個鍵不要同時按，要逐一分開按)，請參考下表操作：

Windows鍵盤	Sun鍵盤	Windows鍵盤	Sun鍵盤
[Ctrl] [T]	Stop	[Ctrl] [F9]	Find
[Ctrl] [F2]	Again	[Ctrl] [F10]	Cut
[Ctrl] [F3]	Props	[Ctrl] [ 1 ]	
[Ctrl] [F4]	Undo	[Ctrl] [ 2 ]	
[Ctrl] [F5]	Front	[Ctrl] [ 3 ]	
[Ctrl] [F6]	Copy	[Ctrl] [ 4 ]	
[Ctrl] [F7]	Open	[Ctrl] [ H ]	Help
[Ctrl] [F8]	Paste		

8

## 鍵盤模擬

使用PC鍵盤模擬成MAC鍵盤來操作MAC電腦主機

成功完成以上設定之後，您就可以使用PC鍵盤來模擬MAC鍵盤的特殊功能鍵(請注意如果有兩個複合鍵時，不要同時按下，要逐一分開按)，請參考下表操作：

Windows鍵盤	MAC鍵盤	Windows鍵盤	MAC鍵盤
[Shift]	Shift	[Alt]	L Alt/Option
[Control]	Ctrl	[Prt_Sc]	F13
[Win]		[Scroll Lock]	F14
[ctrl] [1]		[Desktop Menu]	=
[Ctrl] [2]		[Enter]	Return
[Ctrl] [3]		[Ins]	Help
[Ctrl] [4]		[Ctrl] [Win]	F15

9

## 技術支援

收音機&電視干擾聲明

警告：此設備會產生、使用且可能放射無線電頻率能量；若沒有依照操作手冊安裝及使用，也可能會對無線電通訊產生干擾。此設備已通過測試，並證明符合FCC規定Part 15的Subpart J中對Class B計算機裝置的限制。這些限制是為了在商業環境中運作時提供合理保護，避免產生此類干擾而設計。在居家區域中操作此設備可能導致產生干擾，在此情況下，使用者必須自費採取任何必要措施更正干擾現象。

有限保證

在任何情況下，經銷商對於因使用此產品、磁碟或文件而產生的直接、間接、特殊、意外或隨之產生且超出已付產品價格的損害，皆不負任何責任。

關於本手冊的內容與使用，經銷商不得以明示、暗示的方式或法令提供保證或陳述，以及為了任何特定目的否認品質、效能、製造或健全性。經銷商保留無需通知任何個人或團體，即可修訂或更新裝置或說明文件的權利。若有其他問題，請與您的經銷商聯絡。

© 2007 IOGEAR, INC. 保留所有權利

IOGEAR、IOGEAR標誌，皆為IOGEAR, Inc.的商標或註冊商標。Microsoft與Windows則為Microsoft Corporation的註冊商標，IBM為International Business Machines, Inc.的註冊商標，Macintosh G3/G4與Mac為Apple Computer, Inc.的註冊商標，所有其他品牌與產品名稱皆為各別所有人的商標或註冊商標。IOGEAR不提供任何保證。這裡提供的所有資訊僅供資訊用途使用，若有任何變更，恕不另行通知。本手冊提供的資訊若有任何疏漏，IOGEAR, Inc.概不負責。

聯絡資訊

IOGEAR, Inc. 23 Hubble, Irvine, CA 92618 USA Tel:+1. 949.453.8782  
IOGEAR台灣地區客服專線02-6638-3808

10