


NWD2105 QUICK START GUIDE

Overview

The NWD2105 is a USB wireless network adapter for your computer. The NWD2105 is compatible with WPS (Wi-Fi Protected Setup).



- A: LED and also a WPS button
B: USB connector.

Übersicht

Der NWD2105 ist ein drahtloser USB-Netzwerkadapter für Ihren Computer. Der NWD2105 ist WPS-kompatibel (WPS = "Wi-Fi Protected Setup"; Wi-Fi-geschütztes Setup).

- A: LED sowie WPS-Taste
B: USB-Anschluss

Vista general

El NWD2105 es un adaptador USB de red inalámbrica para su ordenador. El NWD2105 es compatible con WPS (Wi-Fi Protected Setup).

- A: LED y también un botón WPS
B: Conector USB

Présentation

Le NWD2105 est un adaptateur de réseau sans fil compatible WPS (Wi-Fi Protected Setup) pour votre ordinateur.

- A: Une LED et un bouton WPS
B: Connecteur USB

Cenni generali

NWD2105 è un adattatore di rete wireless USB per computer. NWD2105 è compatibile WPS (Wi-Fi Protected Setup).

- A: LED e anche un pulsante WPS
B: Connettore USB

Overzicht

De NWD2105 is een draadloze USB netwerk adapter voor uw computer. De NWD2105 is compatibel met WPS (Wi-Fi Beschermde Setup).

- A: LED en ook een WPS-knop
B: USB-poort


Översikt

NWD2105 är en trådlös USB-nätverksadapter för din dator. NWD2105 är WPS (Wi-Fi Protected Setup) -kompatibel.

- A: Indikatorlampa samt en WPS-knapp
B: USB-anslutning

1. Install the Software

Visit www.zyxel.com for driver and software updates.



1. Insert the included CD into the CD-ROM drive on your computer.
2. When the **Select Features** screen displays, click **Next** to install the ZyXEL utility and driver. If the screen does not display, locate and double-click an .exe file in the Setup folder on the CD.
3. Follow the on-screen instructions to install both the ZyXEL utility and the device driver. Alternatively, install the driver only and use Windows WLAN configuration tool to configure the NWD2105 with Windows XP, Windows Vista or Windows 7. See the User's Guide for more information.
4. You will need to restart your computer after installing the ZyXEL utility and driver. Make sure you have saved your work before continuing.

Installation der Software

Besuchen Sie www.zyxel.com für Treiber und Software Updates.

1. Legen Sie die mitgelieferte CD in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.
2. Wenn die **Select Features** angezeigt wird, klicken Sie auf **Next**, um das ZyXEL Utility und den Treiber zu installieren. Wenn auf dem Bildschirm nichts angezeigt wird, klicken Sie doppelt auf die Ausführungsdatei (.exe), die sich im Ordner Setup auf der CD befindet.
3. Führen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm aus, um das ZyXEL-Utility und den Treiber zu installieren. Sie können anstatt dessen auch nur den Treiber installieren und mit dem Windows WLAN-Konfigurationstool den NWD2105 mit Windows XP, Windows Vista oder Windows 7 konfigurieren. Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch.
4. Wenn Sie das ZyXEL Utility Programm installiert haben, muss der Computer neu gestartet werden. Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Neustart Ihre Arbeiten sichern!

Instalar el software

Visite www.zyxel.com para actualizaciones de drivers y software.

1. Inserte el CD incluido en la unidad de CD-ROM de su ordenador.
2. Cuando el **Select Features** de pantalla, haga clic en **Next** para instalar la utilidad ZyXEL y el controlador. Si la pantalla no aparece, localice y haga doble clic en un archivo .exe en la carpeta Setup en el CD suministrado.

3. Siga las instrucciones en pantalla para instalar la utilidad ZyXEL y el controlador del dispositivo. Alternativamente, puede instalar únicamente el controlador (Driver) y utilizar la herramienta de configuración Windows WLAN para configurar el NWD2105 con Windows XP, Windows Vista o Windows 7. Consulte la Guía del usuario para más información.
4. Necesitará reiniciar su ordenador tras la instalación de la utilidad ZyXEL. Asegúrese de haber guardado su trabajo antes de continuar.

Installation du logiciel

Visitez le site www.zyxel.com pour les mises à jour de pilote et de logiciel.

1. Insérez le CD inclus dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur.
2. Lorsque l'écran affiche **Select Features**, cliquez sur **Next** pour installer l'utilitaire et le pilote de ZyXEL. Si l'écran ne s'affiche pas, localisez et exécutez le fichier .exe dans le dossier Setup du CD.
3. Suivez les instructions à l'écran pour installer à la fois l'utilitaire ZyXEL et le pilote. Autrement, installez uniquement le pilote et utilisez l'outil de configuration Windows WLAN pour configurer le NWD2105 avec Windows XP, Windows Vista ou Windows 7. Consultez le guide de l'utilisateur pour plus d'informations.
4. Vous devrez redémarrer votre ordinateur après avoir installé l'utilitaire du ZyXEL. Vérifiez que vous avez sauvegardé votre travail avant de continuer.

Installare il Software

Visitare www.zyxel.com per gli aggiornamenti di driver e software.

1. Inserire il CD fornito a corredo nell'unità CD-ROM del computer.
2. Quando il **Select Features** visualizza sullo schermo, fare clic su **Next** per installare l'utilità e il driver ZyXEL. Se la schermata non viene visualizzata, individuare un file con estensione ".exe" nella cartella Setup del CD e fare doppio su di esso.
3. Seguire le istruzioni visualizzate per installare sia l'utilità ZyXEL che il driver di periferica. In alternativa, installare solo il driver e utilizzare lo strumento di configurazione WLAN di Windows per configurare l'NWD2105 con Windows XP, Windows Vista o Windows 7. Consultare la Guida dell'utente per ulteriori informazioni.
4. Sarà necessario riavviare il computer dopo l'installazione dell'utilità ZyXEL. Assicurarsi di aver salvato il lavoro prima di continuare.

Installeer de software

Bezoek www.zyxel.com voor updates van de driver en de software.


1. Plaats de bijgevoegde cd in de CD-ROM drive van uw computer.
2. Wanneer de **Select Features** scherm verschijnt, klikt u op **Next** om de ZyXel voorziening en driver te installeren. Als het scherm niet verschijnt, kunt u een .exe-bestand op de cd opzoeken en daarop dubbelklikken.
3. Volg de aanwijzing op het scherm om de ZyXel en de device driver te installeren. U kunt ook alleen het stuurprogramma installeren en het Windows WLAN-configuratietool gebruiken om de NWD2105 met Windows XP, Windows Vista of Windows 7 te configureren. Zie uw gebruikershandleiding voor meer informatie.
4. Na het installeren van de ZyXEL voorziening en driver zult u de computer opnieuw moeten opstarten. Zorg ervoor dat u uw werk opgeslagen heeft voordat u verder gaat.

Installera programvaran

Besök www.zyxel.com för de senaste drivrutinerna och programuppdateringarna.

1. Sätt i den medföljande CD-skivan i CD-ROM-enheten i datorn.
2. När **Select Features** skärm visas, klicka på **Next** för att installera ZyXELs verktyg och drivrutin. Om skärmen inte visar något, leta reda på och dubbelklicka på en .exe-fil i mappen Setup (inställning) på CD-skivan.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att installera både ZyXEL-verktyget och enhetsdrivrutinen. Alternativt kan du installera enbart drivrutinen och använda Windows WLAN-konfigurationsverktyg för att konfigurera NWD2105 med Windows XP, Windows Vista eller Windows 7. Se bruksanvisningen för mer information.
4. Du måste starta om datorn när du installerat ZyXEL-verktyget. Kontrollera att du har sparat ditt arbete innan du fortsätter.

2. Install the Hardware



1. Locate an available USB port on the computer.
2. Insert the NWD2105 into an available USB port on the computer. The NWD2105's LED (light) turns on if it is properly inserted.

Never bend, twist or force the NWD2105 into the port. If there is not enough space to attach the NWD2105, use the included USB cable.

Installieren der Hardware

1. Machen Sie einen freien USB-Anschluss am Computer ausfindig.
2. Schließen Sie den NWD2105 an einen freien USB-Anschluss des Computers an. Die LED des NWD2105 beginnt zu leuchten, sobald das Gerät angeschlossen ist.

Stecken Sie den NWD2105 ohne starken Druck und ohne Drehen in den Anschluss. Wenn nicht genügend Platz für den NWD2105 vorhanden ist, können Sie auch das mitgelieferte USB-Kabel verwenden.

Instalar el Hardware

1. Localice una ranura USB disponible en el equipo.
2. Inserte el NWD2105 en un puerto USB disponible en el ordenador. El LED (luz) del NWD2105 se enciende cuando está correctamente insertado.

Nunca doble, tuerza o fuerce el NWD2105 dentro del puerto. Si no hay espacio suficiente para insertar el NWD2105, utilice el cable USB incluido.

Installer le matériel

1. Recherchez un emplacement USB disponible sur l'ordinateur.
2. Insérez le NWD2105 dans un port USB disponible de l'ordinateur. La LED (voyant) du NWD2105 s'allume s'il est correctement inséré.

Ne jamais courber, vriller, ou forcer le NWD2105 dans le port. Si il n'y a pas suffisamment d'espace pour connecter le NWD2105, utilisez le câble USB fourni.

