




WC12953
WC14353
WC14553
WC24453
WC25553
WC36753
WC48553
WC57453
WC60353
WC64353
WC67553
WC72453
WC75753
WC8453
WC84853
WC90453
WC94453

Can we help you?

THE BUSH BUSINESS FURNITURE

difference

- QUALITY
- INNOVATION
- SERVICE
- VALUE



A155504



Thank you for purchasing this Bush Business Furniture product. We trust that you will be completely satisfied with your product for many years to come. Bush Business Furniture products are backed by a 10-year warranty and crafted with today's styles in mind for the way you live. **Do not return product to store, contact us first at 1-800-950-4782.**

Merci d'avoir acheté ce produit Bush Business Furniture. Nous sommes sûr que vous serez complètement satisfait de votre meuble pendant de nombreuses années. Les produits Bush Business Furniture sont garantis pendant 10 ans et sont conçus dans les styles actuels tout en gardant à l'esprit votre façon de travailler. **Ne renvoyez pas le produit au magasin, contactez-nous d'abord au 1-800-950-4782.**

Gracias por comprar este producto de Bush Business Furniture. Confiamos que usted estará completamente satisfecho con su mueble por muchos años. Los productos de Bush Business Furniture tienen 10 años de garantía y son diseñados con los estilos de hoy en mente para la manera que usted vive. **No devuelva el producto a la tienda, primero comuníquese con nosotros al 1-800-950-4782.**

10Year
COMMERCIAL
WARRANTY



M - F 8:30 a.m. - 9:30 p.m.

Sat. 9 a.m. - 5:30 p.m.

(Except Holidays)

Consumer Service Department

1111 Allen Street

Jamestown, NY 14702

ConsumerService@BushIndustries.com

1-800-950-4782 USA/CANADA

001-800-950-4782 MEXICO

Se habla español

10Year
COMMERCIAL
WARRANTY

www.bushbusinessfurniture.com

IT'S AS EASY AS 1,2,3

Assembly tips:

1. Read the instructions and become familiar with the parts.
2. Ensure this carton contains all parts, fasteners and hardware.
3. To protect floors, assemble the furniture on the carton.
4. An assistant may be helpful.
5. Use of power tools is not recommended.

Conseils d'assemblage:

1. Lisez les instructions et familiarisez-vous avec les pièces.
2. Assurez-vous que le carton contient toutes les pièces, toutes les pièces de fixation et toute la quincaillerie.
3. Pour protéger vos sols, assemblez le meuble sur le carton.
4. Il peut être utile de vous faire aider.
5. L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée.

Consejos de Ensamblaje:

1. Lea las instrucciones y familiarícese con las partes.
2. Asegúrese de que esta caja contenga todas las piezas, los sujetadores y el equipo.
3. Para proteger el piso, ensamble el mueble en el carton.
4. Un asistente puede serle útil.
5. El uso de herramientas eléctricas no se recomienda.

CONSUMER SERVICE YOU CAN DEPEND ON

Questions? Operators are standing by at our TOLL-FREE help line to assist you with assembly; and, if necessary, to quickly replace damaged/missing parts. Assistance is available 6 days a week. Simply have your store receipt, instruction manual, and part number/description ready when you call our TOLL-FREE help line. It's that easy.

UN SERVICE CLIENTELE SUR LEQUEL VOUS POUVEZ COMPTER

Des questions ? Des opérateurs sont prêts sur notre ligne d'assistance GRATUITE pour vous aider à l'assemblage et, si nécessaire, remplacer rapidement les pièces endommagées/manquantes. L'assistance est disponible 6 jours par semaine. Ayez simplement votre reçu de magasin, votre manuel d'instruction et le numéro de pièces/description à votre disposition lorsque vous appelez notre ligne d'assistance GRATUITE. C'est aussi simple que ça.

SERVICIO AL CONSUMIDOR CON EL QUE PUEDE CONTAR

¿Preguntas? Los operadores están listos para ayudarlo con el ensamble a través de una línea de ayuda GRATUITA, y en caso de ser necesario, reemplazar de inmediato las piezas dañadas o faltantes. La asistencia está disponible los 6 días de la semana. Solamente tenga listos su recibo de compra, manual de indicaciones y número/descripción de la pieza al momento de llamarnos a la línea de ayuda GRATUITA. Es así de sencillo.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION





WARNING

When loaded, move unit carefully. Failure to do so could cause instability, product collapse, and/or serious injury.

Cuando esté cargada, mueva unidad con cuidado. Hacerlo puede causar inestabilidad que el producto se derrumbe y/o heridas (golpes) serias.

Une fois chargé, déplacez le produit soigneusement. Manque de faire ainsi peut causer l'instabilité ou l'effondrement du produit, et des endommagements sérieux.

EXPLODED VIEW



? 1 - 800 - 950 - 4782

A155504

PARTS LIST

WC12953

A	[1]	W128189
B	[1]	W128190
C	[1]	W128193
D	[1]	W128191
E	[1]	W128192
F	[2]	W128369
G	[1]	W128195
H	[1]	W107687
I	[2]	W107681
J	[3]	W87410
K	[4]	W107675
XX	[2]	W128623

WC14353

A	[1]	W123034
B	[1]	W123035
C	[1]	W123038
D	[1]	W123036
E	[1]	W123037
F	[2]	W123081
G	[1]	W123082
H	[1]	W107687
I	[2]	W107681
J	[3]	W87410
K	[4]	W107675
XX	[2]	W128623

WC14553

A	[1]	W123117
B	[1]	W123118
C	[1]	W123121
D	[1]	W123119
E	[1]	W123120
F	[2]	W123122
G	[1]	W123123
H	[1]	W107687
I	[2]	W107681
J	[3]	W87410
K	[4]	W107675
XX	[2]	W128623

WC24453

A	[1]	W122279
B	[1]	W122280
C	[1]	W122284
D	[1]	W122281
E	[1]	W122282
F	[2]	W122283
G	[1]	W122286
H	[1]	W107687
I	[2]	W107681
J	[3]	W87410
K	[4]	W107675
XX	[2]	W128623

WC25553

A	[1]	W150949
B	[1]	W150950
C	[1]	W150953
D	[1]	W150951
E	[1]	W150952
F	[2]	W150954
G	[1]	W150955
H	[1]	W107687
I	[2]	W107681
J	[3]	W87410
K	[4]	W107675
XX	[2]	W128623

WC36753

A	[1]	W128198
B	[1]	W128199
C	[1]	W128202
D	[1]	W128200
E	[1]	W128201
F	[2]	W128373
G	[1]	W128204
H	[1]	W107687
I	[2]	W107681
J	[3]	W87410
K	[4]	W107675
XX	[2]	W128623

WC48553

A	[1]	W122279
B	[1]	W122280
C	[1]	W122284
D	[1]	W122281
E	[1]	W122282
F	[2]	W122937
G	[1]	W122936
H	[1]	W107687
I	[2]	W107681
J	[3]	W87410
K	[4]	W107675
XX	[2]	W128623

WC57453

A	[1]	W123034
B	[1]	W123035
C	[1]	W123038
D	[1]	W123036
E	[1]	W123037
F	[2]	W123087
G	[1]	W123086
H	[1]	W107687
I	[2]	W107681
J	[3]	W87410
K	[4]	W107675
XX	[2]	W128623

WC60353

A	[1]	W128207
B	[1]	W128208
C	[1]	W128211
D	[1]	W128209
E	[1]	W128210
F	[2]	W128365
G	[1]	W128213
H	[1]	W107687
I	[2]	W107681
J	[3]	W87410
K	[4]	W107675
XX	[2]	W128623

WC64353

A	[1]	W128386
B	[1]	W128387
C	[1]	W128390
D	[1]	W128388
E	[1]	W128389
F	[2]	W128396
G	[1]	W128392
H	[1]	W107687
I	[2]	W107681
J	[3]	W87410
K	[4]	W107675
XX	[2]	W128623

WC67553

A	[1]	W152009
B	[1]	W152010
C	[1]	W152013
D	[1]	W152011
E	[1]	W152012
F	[2]	W152016
G	[1]	W152015
H	[1]	W107687
I	[2]	W107681
J	[3]	W87410
K	[4]	W107675
XX	[2]	W128623

WC72453

A	[1]	W122279
B	[1]	W122280
C	[1]	W122284
D	[1]	W122281
E	[1]	W122282
F	[2]	W122973
G	[1]	W122972
H	[1]	W107687
I	[2]	W107681
J	[3]	W87410
K	[4]	W107675
XX	[2]	W128623

PARTS LIST

WC75753

A	[1]	W122981
B	[1]	W122982
C	[1]	W122985
D	[1]	W122983
E	[1]	W122984
F	[2]	W122987
G	[1]	W122986
H	[1]	W107687
I	[2]	W107681
J	[3]	W87410
K	[4]	W107675
XX	[2]	W128623

WC8453

A	[1]	W123034
B	[1]	W123035
C	[1]	W123038
D	[1]	W123036
E	[1]	W123037
F	[2]	W123040
G	[1]	W123039
H	[1]	W107687
I	[2]	W107681
J	[3]	W87410
K	[4]	W107675
XX	[2]	W128623

WC84853

A	[1]	W123034
B	[1]	W123035
C	[1]	W123038
D	[1]	W123036
E	[1]	W123037
F	[2]	W123095
G	[1]	W123096
H	[1]	W107687
I	[2]	W107681
J	[3]	W87410
K	[4]	W107675
XX	[2]	W128623

WC90453

A	[1]	W122974
B	[1]	W122975
C	[1]	W122978
D	[1]	W122976
E	[1]	W122977
F	[2]	W122980
G	[1]	W122979
H	[1]	W107687
I	[2]	W107681
J	[3]	W87410
K	[4]	W107675
XX	[2]	W128623


WC94453

A	[1]	W122994
B	[1]	W122995
C	[1]	W122998
D	[1]	W122996
E	[1]	W122997
F	[2]	W123000
G	[1]	W122999
H	[1]	W107687
I	[2]	W107681
J	[3]	W87410
K	[4]	W107675
XX	[2]	W128623

FASTENERS

H35251


Quantity
24



#10 x 1/2"

H101725


Quantity
40



#6 x 1/2"

H71659

Quantity
12



H26053

Quantity
4



#10 x 1-1/4"

H43507

Quantity
4



#8 x 1/2"


H72988

Quantity
12



H128624

Quantity
8



#8 x 1/2"

H150333

Quantity
8














#8 x 1-1/2"

? 1 - 800 - 950 - 4782

A155504



HARDWARE




? 1 - 800 - 950 - 4782


A155504


MODEL SPECIFIC HARDWARE

H123342  Quantity 3	H83027  M4 x 22mm Quantity 6	WC14353
---	---	---------

H126849  Quantity 3	H108982  M4 x 20mm Quantity 6	WC64353
---	--	---------

H128158  Quantity 3	H108982  M4 x 20mm Quantity 6	WC12953 WC36753 WC60353
--	--	-------------------------------






H67891  Quantity 3	H83978  #8 x 1" Quantity 6	WC8453 WC90453
--	---	-------------------

H83034  Quantity 3	H83978  #8 x 1" Quantity 6	WC75753
--	---	---------

? 1 - 800 - 950 - 4782

A155504


MODEL SPECIFIC HARDWARE





? 1 - 800 - 950 - 4782

A155504



STEP 1

Z155508  [3]


H101725  [9]

H72988  [2]

Lock Lever
Palanca de Cerradura
Levier d'arrêt



Move lock lever on the drawer runner as shown and separate drawer runner from drawer slide.
Mueva Palanca de la Cerradura en la corredera como se muestra y separe la corredera del deslizable.
Relever le Levier d'arrêt sur la coulisse pour tiror et séparez le coulisseau de la coulisse tel que montré.




? 1 - 800 - 950 - 4782



A155504

STEP 2

H71659



[2]



? 1 - 800 - 950 - 4782

A155504

STEP 3

Z155508 [3]



H101725 [9]

H72988 [2]


Z122277 [1]

H43507 [2]

Lock Lever
Palanca de Cerradura
Levier d'arrêt



Move lock lever on the drawer runner as shown and separate drawer runner from drawer slide.
Mueva Palanca de la Cerradura en la corredera como se muestra y separe la corredera del deslizable.
Relever le Levier d'arrêt sur la coulisse pour tiror et séparez le coulisseau de la coulisse tel que montré.




? 1 - 800 - 950 - 4782



A155504

STEP 4

H71659



[2]




? 1 - 800 - 950 - 4782



A155504

STEP 5

H72988



[4]




? 1 - 800 - 950 - 4782



A155504

STEP 6

H71659



[4]




? 1 - 800 - 950 - 4782



A155504

STEP 7

H72988



[4]




? 1 - 800 - 950 - 4782



A155504

STEP 8

H71659



[4]





? 1 - 800 - 950 - 4782

A155504


STEP 9

H35251  [16]

Z29794  [2] **Swivel caster.**
Rueda movable.
Roulette pivotante.

Z29795  [2] **Non-swivel caster.**
Rueda sin movimiento.
Roulette non-pivotante.

Non-swivel caster.
Rueda sin movimiento.
Roulette non-pivotante.





? 1 - 800 - 950 - 4782

A155504



STEP 10

H101725  [4]

H100446  [2]

H26053  [4]


H35251  [4]




? 1 - 800 - 950 - 4782

A155504








STEP 11

Z155508  [2]

H101725  [6]



STEP 12




? 1 - 800 - 950 - 4782

A155504


STEP 13

Z82396





[1]

Z122276



[1]




? 1 - 800 - 950 - 4782

A155504

STEP 14

H103291

[2]





? 1 - 800 - 950 - 4782

A155504

STEP 15

H89793

[2]



? 1 - 800 - 950 - 4782


A155504



STEP 16

H35251  [2]

H150333  [4]

H128624  [4]

H100444  [2]



? 1 - 800 - 950 - 4782

A155504

STEP 17

H35251 [2]



H150333 [4]

H128624 [4]

H43507 [2]

H100444 [2]

Z122278 [1]



? 1 - 800 - 950 - 4782

A155504

STEP 18

H123342 Quantity 2 WC14353

Z92376 Quantity 2 WC24453
WC48553
WC67553
WC72453

H83027 Quantity 4
M4 x 22mm

H97670 Quantity 2 WC84853
WC94453

H72550 Quantity 4
#8 x 7/8"

H108982 Quantity 4
M4 x 20mm

H126849 Quantity 2 WC64353

H128158 Quantity 2 WC12953
WC36753
WC60353

H91373 Quantity 2 WC14553

H67891 Quantity 2 WC8453
WC90453

H83034 Quantity 2 WC75753


H83978 Quantity 4
#8 x 1"

H151150 Quantity 2 WC25553


H39674 Quantity 4
#8-32 x 7/8"

Z92992 Quantity 2 WC57453

H84510 Quantity 4
#7 x 1"

Z155508  [4]

H101725  [12]




2X

? 1 - 800 - 950 - 4782

A155504

STEP 19



For drawer front adjustment please proceed to step 21.


Para ajustes de la parte delantera de las gavetas favor proceda al paso #21.

Pour l'ajustement de la façade de tiroir veuillez procéder à l'étape 21.

? 1 - 800 - 950 - 4782


A155504

STEP 20



STEP 21

- Move unit to final location.
- Coloque esta unidad en su posición permanente.
- Déplacez l'unité dans l'endroit final.
- Adjust drawer fronts as shown below.
- Ajuste la parte delantera de las gavetas segun es indicado.
- Ajustez les façades de tiroir comme montré ci-dessous.



STEP 1.

Loosen screws on back of drawer front brackets as shown.

Afloje los tornillos en la parte trasera de la gaveta segun es indicado.


Desserrez les vis dans les appuis en plastique sur le dos de l'avant de tiroir comme montré.

STEP 2.

Position drawer front as required.

Ajuste la parte delantera de la gaveta segun sea necesario.

Placez l'avant de tiroir comme nécessaire.



STEP 3.

Tighten screws while holding drawer front in position.

Apriete los tornillos mientras sujeta la parte delantera de la gaveta en su posición permanente.

Serrez les vis tout en tenant l'avant de tiroir en position.



WARRANTY INFORMATION/INFORMATIONS POUR LA GARANTIE/INFORMACIÓN DE GARANTÍA

BUSH BUSINESS FURNITURE'S WRITTEN WARRANTY TO YOU

In order to provide you with timely assistance, please thoroughly inspect your furniture for missing or defective parts immediately after opening the carton. To receive replacement or missing parts under this warranty, call our Consumer Service Department TOLL-FREE at 1-800-950-4782. Please have the Model, Part, and Lot Numbers found in the instruction manual available for your reference. You will also need your sales receipt or other proof of purchase. Replacement part(s) will be shipped to you at no charge with Bush Industries assuming all shipping and handling charges.

All Bush Business Furniture is warranted to the original purchaser at the time of purchase and for a period of ten years thereafter.

We warrant to you, the original purchaser, that our commercial-quality furniture and all its parts and components are free of defects in material or workmanship. "Defects," as used in this warranty, is defined as any imperfection which impairs the use of the furniture product.

Our warranty is expressly limited to the replacement of furniture parts and components. For ten years after the date of purchase, Bush will replace any parts that are defective in material or workmanship.

This warranty applies under conditions of normal use. Our Bush Business Furniture products are not intended for outdoor use. This warranty does not cover: 1) defects caused by improper assembly or disassembly; 2) defects occurring after purchase due to product modification, intentional damage, accident, misuse, abuse, negligence or exposure to the elements; and 3) labor or assembly costs.

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE WRITTEN WARRANTY STATED ABOVE, AND IN NO EVENT SHALL BUSH BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM USE OF THE PRODUCT. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that may vary from state to state.

VOTRE GARANTIE BUSH BUSINESS FURNITURE

Afin de vous assister rapidement, veuillez inspecter votre mobilier en détail immédiatement après l'ouverture du carton en cas de pièces manquantes ou défectueuses. Pour recevoir une pièce de rechange ou manquante couverte par cette garantie, appelez notre département de service clientèle GRATUITEMENT au 1-800-950-4782. Veuillez tenir à disposition les numéros de modèle, de pièce et de lot qui se trouvent dans le manuel d'instruction pour votre référence. Vous aurez également besoin de votre reçu ou d'une autre preuve d'achat. La (les) pièce(s) de rechange vous sera (seront) envoyée(s) sans frais, Bush Industries se chargeant de tous les frais d'expédition.

Tout le produit Bush Business Furniture est garanti à l'acheteur original à partir de la date d'achat pour une période de dix ans.

Nous vous garantissons, à vous l'acheteur original, que notre mobilier commercial et toutes ses pièces et composants sont sans défaut de matériau ou de fabrication. Le terme "défauts" utilisé dans cette garantie, est défini comme étant toutes les imperfections qui compromettent l'utilisation du meuble.

Notre garantie est expressément limitée au remplacement des pièces et des composants du mobilier. Pendant dix ans après la date d'achat, Bush remplacera toute pièce défectueuse dans le matériau ou sa fabrication.

Cette garantie d'applique sous des conditions d'utilisation normale. Nos produits Bush Business Furniture ne sont pas destinés à être utilisés en plein air. Cette garantie ne couvre pas: 1) les défauts causés par un mauvais assemblage ou démontage, 2) les défauts ayant lieu après l'achat et dus à la modification du produit, des dommages intentionnels, des accidents, une mauvaise utilisation, un mauvais traitement, la négligence ou l'exposition aux éléments, et 3) les frais de main d'œuvre ou d'assemblage.

LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITE MARCHANDE, NE S'ETENDRONT PAS AU-DELA DE LA DUREE ECRITE CITEE CI-DESSUS, ET BUSH NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS RESULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT. Certains états ne permettent pas d'appliquer une limite à la durée de la garantie tacite, ni une exclusion ou limitation des dommages accessoires ou indirects; dans ce cas les limitations ou exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il se peut que vous ayez également d'autres droits qui peuvent varier d'un état à l'autre.

Garantía Escrita de Bush Business Furniture para usted

Para brindarle asistencia oportuna, por favor, verifique detalladamente que a su mueble no le falte o tenga piezas defectuosas inmediatamente después de abrir la caja. Para recibir un reemplazo o la parte faltante bajo esta garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Consumidor GRATIS al 1-800-950-4782. Sírvase traer los números de modelo, parte y lote que se encuentran en el manual de instrucciones disponible para su referencia. Además, necesitará el recibo de su compra u otra prueba de compra. La(s) pieza(s) de reemplazo le será(n) enviada(s) sin recargo por Bush Industries asumiendo los gastos de envío y manipuleo.

Todo mueble de Bush Business es garantizado al comprador original al momento de la compra y por un periodo de diez años en adelante.

Le garantizamos a usted, el comprador original, que nuestros muebles de calidad comercial y sus partes y componentes están libres de defectos en materiales o trabajo. "Defectos", según se usa en esta garantía, se define como una imperfección que perjudica el uso del producto mobiliario.

Nuestra garantía se limita expresamente al reemplazo de partes y componentes mobiliarios. Durante diez años después de la fecha de compra, Bush reemplazará cualquier parte defectuosa en material o trabajo.

Esta garantía se aplica bajo condiciones de uso normal. Nuestros productos de Bush Business Furniture no son para uso en exteriores. Esta garantía no cubre: 1) defectos causados por un ensamble o desensamble inadecuado; 2) defectos que ocurran después de la compra debido a modificación del producto; daño intencional, accidente, mal uso, abuso, negligencia o exposición a los elementos; y 3) costos de trabajo o ensamble.

LAS GARANTÍAS IMPLICADAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, NO SE EXTENDERÁN MÁS ALLÁ DE LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA ESCRITA MENCIONADA, Y EN NINGÚN CASO BUSH SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSIGUIENTES COMO RESULTADO DEL USO DEL PRODUCTO. Algunos estados no permiten una limitación sobre el tiempo de duración de la garantía implícita o la exclusión o limitación de daños incidentales o consiguientes, de manera que la limitación y exclusión mencionadas pueden no aplicarse para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Puede también tener otros derechos que pueden variar según los estados.

PLEASE RETAIN THIS FOR YOUR RECORDS/EUILLEZ CONSERVER CECI POUR VOS ARCHIVES/POR FAVOR CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA SUS REGISTROS

You may need to refer to this information in case of warranty claim for insurance purposes.

Il se peut que vous ayez besoin de ces informations en cas de réclamation de garantie pour votre assurance.

Puede necesitar referirse a esta información, en caso de algún reclamo de la garantía con fines relacionados al seguro.

Date Purchased/Date d'achat/Fecha de la Compra: _____

Store Name/Nom du magasin/Nombre de la Tienda: _____

Model #/Modèle #/Modelo #: _____

Product Description/Description du produit/Descripción del Producto: _____

Lot Code # _____