



NX1101

Gigabit PCI Ağ Bağdaştırıcısı



Giriş

ASUS NX1101 Gigabit Ağ Bağdaştırıcısını satın aldığınız için teşekkür ederiz. PCI yerel veriyolu bilgisayarları için Windows Tak ve Kullan özelliği ile yüksek performanslı 10BASE-T, 100BASE-TX ve 1000BASE-T ağ bağdaştırıcısıdır.

Özellikler

- Entegre 10/100/1000 alıcı-verici
- Sonraki sayfa kapasitesiyle otomatik görüşme
- PCI 2.2, 32 bit, 33/66MHZ'i destekler.
- Aktarma Algılama ve Otomatik Düzeltme.
- Microsoft NDIS sağlama toplamı atma (IP, TCP, UDP) ve yüksek gönderim atma desteği.
- Tam Duplex akış kontrolünü (IEEE 802.3x) destekler
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab ve IEEE 802.3z ile uyumlu
- IEEE 802.1Q VLAN izlemesini destekler.
- Seri EEPROM ve/veya Flash desteği.
- 3.3V sinyal verme, 5V PCI I/O toleranslı.
- İletme/Alma FIFO (32K) desteği.
- Güç kesintisi/bağlantı kesintisi güç tasarrufunu destekler.
- Tak ve Kullan özelliğini destekler.

Paketin İçindekiler

1. ASUS NX1101 Ağ Bağdaştırıcısı
2. Sürücü CD'si
3. Bu Hızlı Kurulum Kılavuzu

ASUSNX1101'in Yerleřtirilmesi

1. Bilgisayarınızı kapatınız ve PC'nizin güç kablosunu prizden çekiniz.
2. PC kasanızı açınız ve anakart üzerinde uygun bir PCI yuvası bulunuz.
3. Bütün deęerler yerine oturana kadar ASUS NX1101'i PCI yuvasına yerleřtiriniz.
4. Bir vidayla ASUS NX1101 desteęini PC řasisine baęlayınız.
5. PC kasanızı kapatınız.
6. Ethernet RJ-45 kablosunun bir ucunu Baędařtırıcıya baęlayınız.

ASUSNX1101 Sürücü Kurulumu

Windows 95, 98, 98SE, ME, 2000 ve XP

Aę baędařtırıcısının ilk kez yerleřtirilmesinin ardından Windows yeni donanımı algılayacaktır. Destek CD'sinde verilen sürücüye göz atın. Destek CD'si ayrıca sürücülerin otomatik olarak kurulması için bir Otomatik Çalıştırma özellięi sağlar.


Windows NT4.0 ve NetwareX

Aę baędařtırıcısını yerleřtirdikten sonra NT4.0/NetwareX'e baęlanın. Verilen destek CD'sini yerleřtirin ve sürücülerini kurmak için "Readme.txt" dosyasında verilen talimatları takip ediniz.

DOS

Aę baędařtırıcısının yerleřtirilmesinden sonra DOS'a gidiniz. Verilen destek CD'sini yerleřtirin ve sürücülerini kurmak için "Readme.txt" dosyasında verilen talimatları takip ediniz.

Durum Göstergeleri ve Portlar



10/100 ACT: Yanıp Sönen: 10 ve 100Mbps'de veri aktarılıyor.

1000 ACT: Yanıp Sönen: 1.000Mbps'de veri aktarılıyor.

RJ-45: Bu, Ethernet kablosunun bağlanması için kullanılan bir porttur.

Teknik Özellikler

İletişim Standartları

- IEEE 802.3z ile uyumlu
- Tam Duplex akış kontrolü IEEE 802.3x
- IEEE 802.1q VLAN izleme
- 10BASE-T: IEEE 802.3 ile uyumlu
- 100BASE-TX: IEEE 802.3u ile uyumlu
- 1000BASE-T: IEEE 802.3ab ile uyumlu

Aktarım hızı

10Mbps, 100Mbps, 1000Mbps

Bağlayıcı

RJ-45 Ethernet portu

Sistem Arabirimi

PCI yuvası (PCI 2.1 veya PCI 2.2) mevcut IBM uyumlu PC

Desteklenen İşletim Sistemleri

Windows: 95, 98/98SE, ME, 2000, XP, NT 4.0

Isı

- İşletim: 0°C - 55°C
- Depolama: -25°C - 75°C
- Nem: %5 - %95 (yoğunlaşma olmadan)