
RP28898▲
Lever Handle, Button & Set Screw
Manijas de Palanca, Botón y Tornillo de Presión
Manette, Bouton et Vis de calage
RP152
Set Screw
Tornillo de Presión
Vis de calage
RP28906
Button / Botón / Bouton
RP51502▲
Cap
Casquillo
Embase
RP51503
Bonnet & V-Ring
Bonete y Aro-V
Chapeau et Joint à lèvres
RP28906
Button
Botón
Bouton
RP152
Set Screw
Tornillo de Presión
Vis de calage
RP32183▲
Loop Handle, Button & Set Screw
Manija con Argolla, Botón y Tornillo de Presión
Manette à etrier, Bouton et Vis de calage
RP50587
Valve Assembly
Ensamble de la válvula
Soupape
RP32542▲
1.8 gpm
Wand Assembly
Ensamble de la
Cabeza del Rociador
Bec-douchette
RP32529▲
Aerator
Aireador
Aèrateur
RP50394▲
Hub Assembly
Ensamble de Cubo
Boîter
RP50388
O-Ring
Anillo O
Joint torique
RP50389▲
Escutcheon & Gasket
Chapetón y Empaque
Boîtier et joint plat
RP50952
Plastic Sleeves
Mangas Plásticas
Manchons en plastique
RP32521▲
Escutcheon
Chapetón
Boîtier
RP49149
Weight
Pesas
Poids
RP63263
Adapters
3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN &
3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM
Adaptadors
3/8”-24 UNEF a 1/2”-20 UN &
3/8”-24 UNEF a 1/2”-14 NPSM
Adapteurs
3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-20 UN et
3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-14 NPSM
RP61607
1.5 gpm
Adapter
Adaptador
Adapteur
RP13938
O-Rings
Anillos O
Joints toriques
RP63264
Adapters (10) 3/8”-24 UNEF to 1/2”-20 UN
Adaptadors (10) 3/8”-24 UNEF a 1/2”-20 UN
Adapteurs (10) 3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-20 UN
RP60911
Clip
Presilla
Agrafe
RP63265
Adapters (10) 3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM
Adaptadors (10) 3/8”-24 UNEF a 1/2”-14 NPSM
Adapteurs (10) 3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-14 NPSM
RP13938
O-Rings
Anillos O
Joints toriques
RP50390
52" Hose Assembly & Clip
Ensamble de la manguera de
52" y Presilla
Tuyau souple de 52 po
et Agrafe
RP51243
Gaskets
Empaques
Joints
RP50391
Gasket & Base Plate, Locknuts
Empaque y Placa de Base, Contratuercas
Joint, Plat et Plaque Definition,
Écrous de Blocage
RP49835
Mounting Nut and Washer
Tuerca y Arandela para la Instalación
Écrou de montage